



30L/42L/50L

Contenitore per rifiuti a induzione



**IMPORTANTE! CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO: LEGGERE
ATTENTAMENTE**

Manuale operativo

Manuale d'uso del Contenitore per rifiuti a induzione



N. articolo	Capacità	Dimensioni	Potenza (Adattatore CA/CC)
01	30L	Φ30.5X51.5cm	4×batteria AA
02	42L	Φ30.5X68.0cm	4×batteria AA
03	50L	Φ30.5X81.5cm	4×batteria AA

Avvertenze di Sicurezza

※ Prima di utilizzare, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

Segni correlati

※ Le istruzioni di sicurezza da controllare intendono evitare danni inutili a te e agli altri e sono importanti per la sicurezza. Si prega di attenersi a loro.



Attenzione

Le lesioni potrebbero verificarsi o la pattumiera potrebbe rompersi per errore durante il funzionamento

Esempi di segni

■ I segni sono usati per indicare e spiegare gli aspetti a cui devi attenerti.



significa Vietato



significa Devi farlo

※ Si prega di ricordare i punti dopo averli letti.



Attenzione



Questo prodotto contiene componenti elettrici ed elettronici e non può essere lavato con acqua, ma può essere pulito con panni bagnati sulla sua superficie.



Evitare la luce solare diretta sulla finestra del ricevitore a induzione.



Durante il processo di apertura del coperchio, non premere il coperchio con forza.



Sono assolutamente vietati lo smontaggio, la riparazione e l'alterazione del prodotto



Quando la batteria sta per esaurirsi, sostituirla immediatamente con una nuova.



Non posizionare nulla sul coperchio della pattumiera

Introduzione al prodotto

La maggior parte delle pattumiere con coperchio in vendita sul mercato ha bisogno della tua mano o del tuo piede per premerti sopra. Questa nuova pattumiera a induzione a infrarossi non ha bisogno che tu contatti la pattumiera per usarla. Il coperchio si aprirà e si chiuderà automaticamente, quindi è molto pulito da usare in ospedale, sul posto di lavoro, in casa. Quando una mano o un oggetto si avvicina alla sua apertura (finestra di induzione) a 15-25 cm±5 cm di distanza su di esso. Il coperchio si aprirà automaticamente e dopo aver lasciato i rifiuti dentro si chiuderà automaticamente. Il prodotto adotta la tecnica fotoelettronica e ha prestazioni stabili, lunga durata e basso consumo energetico.

Componenti

● Aspetto



Istruzioni Operative

- (1) Aprire il vano batteria nella parte inferiore della pattumiera e inserire 4 batterie AA secondo le polarità corrette e chiudere il vano batteria.
- (2) Accendere l'interruttore di alimentazione sul retro della pattumiera e l'indicatore diventa rosso (per 3 secondi circa), e poi l'indicatore lampeggia ogni 3 secondi, il che significa che il circuito elettrico è in uno stato normale.
- (3) Quando si desidera gettare un rifiuto dentro, è sufficiente avvicinare la mano o l'oggetto alla finestra di induzione a una distanza di 15-25 cm \pm 5 cm e mantenere per 0,5 secondi, il coperchio si apre e si chiude automaticamente in 3 secondi. Se la tua mano o l'oggetto rimangono nell'area di induzione, il coperchio rimarrà aperto.
- (4) Quando la pattumiera è piena, premere il pulsante "open" sulla finestra di induzione (pulsante di apertura manuale) e il coperchio si apre ma non si chiude. Questa funzione è da utilizzare quando metti e prendi spesso i rifiuti. Per chiudere il coperchio è sufficiente premere il pulsante "close", dopodiché il circuito riprende la sua funzione di induzione automatica.
- (5) Quando è inattivo, l'indicatore lampeggia in rosso (ogni 3 secondi). Quando il coperchio è aperto, l'indicatore è verde; Quando il coperchio sta chiudendo, l'indicatore è rosso; E quando si utilizza la funzione di apertura manuale, l'indicatore lampeggia in verde (ogni 3 secondi).
- (6) Quando la batteria sta per esaurirsi, l'indicatore lampeggia in giallo (ogni 3 secondi) e se la pattumiera si apre e si chiude per 20 volte al giorno, la batteria può durare 3 mesi.



1. Il coperchio si chiuderà automaticamente dopo 5 secondi di inattività.
2. Se si preme il pulsante "open" per aprire, la pattumiera con il sensore non funzionerà, è necessario premere il pulsante "close" per ripristinare.

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

