



**Der bestimmungsgemäße Gebrauch der Radkralle ist das
Schützen des Autos vor Diebstahl.**

Zweckentfremden Sie die Radkralle nicht!

**Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie die Radkralle
verwenden!**

**Falls Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung nicht
beachten, kann es zu Personen- und/oder Sachschäden
kommen!**

Technische Angaben

Max. Durchmesser des Reifens	28" (71,12 cm)
Max. Durchmesser der Felge	16" (40,64 cm)
Min. Durchmesser der Felge	13" (33,02 cm)

Achtung!

1. Fahren Sie nicht mit dem Auto, wenn die Radkralle am Reifen befestigt ist
2. Nehmen Sie keine technischen Veränderungen an der Radkralle vor!

Instandhaltung & Lagerung

- Wenn die Radkralle nicht in Benutzung ist, verwahren Sie diese an einem sicheren und trockenen Ort.
- Halten Sie die Radkralle sauber und wischen Sie Öl und Fett ab. Bewegliche Teile müssen geschmiert werden.
- Vor jeder Benutzung überprüfen Sie die Radkralle auf Schäden.
Wenn ein Teil der Radkralle beschädigt ist oder Sie es vermuten, setzen Sie die Radkralle außer Betrieb und kontaktieren den Fachhändler.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it