



## **PREMIUM SCHWERLAST-RADKLEMME**

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

# **ASSEMBLY INSTRUCTION**

## **Einführung**

Vielen Dank für den Kauf der hochwertigen Schwerlast-Radklammer. Diese gut sichtbare Abschreckung sorgt dafür, dass Ihr Auto, Van oder Wohnwagen dort bleibt, wo er hingehört - nämlich bei Ihnen. Die Radklammer ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und wird mit 2 Schlüsseln geliefert.

## **Spezifikation**

Solide Stahlkonstruktion, mit gut sichtbarer gelber Lackierung.

Maximale Laufflächenbreite: (ca.) 205 mm/ 8 Zoll

Maximaler Reifendurchmesser: ca. 600mm/24 Zoll

Bitte überprüfen Sie vor der Montage den Reifendurchmesser und die Laufflächenbreite. Die Klammer ist unter Umständen nicht benutzbar für sehr große Autos oder andere Fahrzeuge.

Diese Klemme ist möglicherweise nicht für Motorräder, sehr große Autos oder Fahrzeuge geeignet.

### **Lieferumfang**

Radklemmkörper

Gelbe Radscheibe

Silberner Haken

2 Schlüssel

## Nutzungsanleitung

Um Beschädigungen zu vermeiden, entfernen Sie die Radkappen vom Fahrzeug, bevor Sie die Radklammer montieren.

Bei der Montage an Fahrzeugen mit Leichtmetallrädern ist Vorsicht geboten, um Beschädigungen der empfindlichen Oberfläche zu vermeiden.

Die Klemme ist in drei Teile geteilt. Um sie richtig anzubringen, folgen Sie bitte diesen einfachen Anweisungen.

1. Führen Sie die Schlüssel in das Schloss ein und drehen Sie sie, bis das Schloss aufspringt. Ziehen Sie den Schlüssel ab.
2. Legen Sie den Hauptkörperteil mit der Platte nach vorne auf den Boden.
3. Schieben Sie die Klammerbeine hinter das Rad.
4. Bringen Sie die Einheit nach vorne, so dass die Haken auf den Reifen passen.



5. Bitte nehmen Sie die gelbe Scheibe hinter dem Klammerkörper so auf, dass die beiden Vierkantprofile zu beiden Seiten des Schlosses zeigen.
6. Nehmen Sie den silbernen Haken mit den Löchern nach außen und führen Sie diesen durch den ersten Vierkant, dann durch den Schlossmechanismus und schließlich durch den letzten Vierkant.
7. Wenn der silberne Haken über die Lauffläche des Reifens gefahren ist und sich im Schlossmechanismus befindet, drücken Sie das Schloss ein, bis es einrastet



8. Schieben Sie nun die schwarze Gummiabdeckung über das Schloss, um das Eindringen von Schmutz in das Schloss zu verhindern.
9. Um die Gummiabdeckung zum Schlüsselschlitz zu entfernen, stecken Sie bitte den Schlüssel ein und drehen Sie ihn, bis das Schloss herauspringt.
10. Bitte ziehen Sie den silbernen Haken durch die Vierkantprofile und entfernen Sie ihn.
11. Bitte entfernen Sie die gelbe Scheibe und nehmen Sie die Klemme vom Rad ab.
12. Bewahren Sie das Produkt auf, bis es wieder benötigt wird.

### **WARNUNG**

NICHT versuchen zu fahren, wenn die Klemme montiert ist.

Der Hersteller kann keine Verantwortung für Schäden jeglicher Art übernehmen, die durch die unsachgemäße Montage oder Verwendung dieses Produkts entstehen. Im Zweifelsfall den Rat eines professionellen Mechanikers einholen.

US



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it