

Bedienungsanleitung:

1. Bitte ziehen Sie das Batterieisierungsblatt von der Fernbedienung ab.
2. Bitte verbinden Sie den Stecker des Netzkabels mit einer Steckdose
3. Vergewissern Sie sich, dass sich der Wippschalter des Heizgeräts in der Position AN befindet.
4. Bitte richten Sie die Fernbedienung auf die Heizung.
5. Drücken Sie nun bitte die EIN/AUS-Taste auf der Fernbedienung und schalten Sie die Heizung ein/aus. es gibt drei Leistungseinstellungen: (I) 500W, (II) 1000W, und (III) 1500W.
6. Drücken Sie die LED-Taste auf der Fernbedienung, um das LED-Licht unten ein- und auszuschalten.
7. Schalten Sie den Wippschalter aus.
8. Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose
9. Wenn die Heizung lange nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.