



Manuel d'instructions sur le Tueur d'Insectes d'Intérieur

Electronique

INbhc001_FR_849-016

Comment utiliser :

1. Accrochez le tueur d'insectes en attachant la chaîne fermée aux crochets sur le dessus de l'appareil, ou mis sur une surface solide où loin des gens et des animaux de compagnie.
2. Placez le plateau en plastique amovible et lavable au fond de l'appareil pour recueillir les insectes morts en cas d'échec. Activez l'appareil.
3. Lorsque le plateau est sale, mettez l'appareil hors tension, retirez le plateau, faites glisser les insectes dans la poubelle, lavez et séchez si nécessaire, puis remettez le plateau en place. Le réseau électrique est autonettoyant. Il vous suffit de nettoyer le plateau.

Remplacement des ampoules :

1. Cet appareil nécessite deux ampoules ultralégères T8 10W.
 2. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez **DEUX HEURES** avant d'y procéder.
 3. Posez l'appareil sur une surface plane.
 4. Poussez fermement sur la maille arrière et retirez-la pour l'enlever.
 5. Tournez l'ampoule brûlée loin de vous jusqu'à ce que les pinces métalliques à l'extrémité de l'ampoule s'alignent avec les encoches sur les prises de chaque côté de l'appareil. Soulevez l'ampoule doucement.
 6. Insérez la nouvelle ampoule en alignant les pinces avec les encoches sur les prises. Tournez l'ampoule vers vous jusqu'à ce que vous entendiez un bruit de clic.
 7. Si vous remplacez les deux ampoules, répétez le processus.
 8. Pour remplacer le couvercle protecteur, insérez le bas du couvercle dans les trous à ressort et appuyez sur le haut du couvercle pour être bien installé.
- Libérez

Sécurité et entretien :

1. Vérifiez la tension locale avant d'utiliser le produit.
2. Avertissement ! L'appareil émet une haute tension au contact de la grille métallique. N'essayez pas de toucher la grille interne à haute tension pendant l'utilisation. Ne mettez jamais d'objets métalliques dans la grille.
3. L'appareil est destiné à l'intérieur uniquement. Tenez-le hors de portée des personnes.
4. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il y a des vapeurs inflammables

ou des poussières explosives.

5. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil ou de remplacer des pièces internes autres que le tube lumineux. La maintenance ne doit être effectuée que par des personnes qualifiées. Contactez le fabricant pour obtenir des informations sur la garantie ou les réparations.

6. Débranchez le tueur d'insectes avant de nettoyer ou de charger les ampoules. Il peut y avoir une charge résiduelle immédiatement après avoir débranché l'appareil. Attendez toujours au moins 2 heures avant de remplacer les ampoules pour décharger complètement l'appareil. Utilisez une brosse sèche pour nettoyer la grille. Éliminez les insectes recueillis dans le plateau chaque semaine. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer les pièces de l'appareil.

7. Ne placez pas l'appareil près du gaz, du pétrole ou d'autres matières inflammables.

8. N'utilisez pas l'appareil lorsque le cordon d'alimentation est endommagé. Retournez l'appareil pour réparation.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it