



Manuale d'uso lampada elettrica insetticida per interni

INbhc001_IT_849-016

Come usare il prodotto:

1. Appendere la lampada insetticida fissando la catena inclusa ai ganci sulla parte superiore o posizionarla su una superficie piana e solida, lontano da persone e animali domestici.
2. Posizionare il vassoio di plastica rimovibile e lavabile sul fondo dell'unità per raccogliere eventuali insetti morti quando entrano in contatto con il prodotto. Accendere il dispositivo.
3. Quando il vassoio è sporco, spegnere il dispositivo e rimuoverlo, far scorrere gli insetti morti nella spazzatura, lavare e asciugare se necessario e rimetterlo al suo posto. La rete elettrica è autopulente. Sarà sufficiente pulire solo il vassoio.

Sostituire le lampadine:

1. Questa unità richiede due lampadine ultraleggere T8 da 10 W.
2. Spegnere l'unità e scollegare il cavo dalla rete elettrica. Attendere DUE ORE prima di andare avanti con gli step.
3. Posizionare il dispositivo su una superficie piana.
4. Spingere con decisione la rete posteriore e rimuoverla.
5. Tirare la lampadina bruciata fino a che i poli di metallo alla sua estremità non si allineano con le tacche su entrambi i lati dell'unità. Estrarre con cautele la lampadina.
6. Inserire la nuova lampadina allineando i poli con le tacche a lato. Ruotare la nuova lampadina finché non scatta in posizione.
7. Se vengono sostituite entrambe le lampadine, ripetere la procedura anche per la seconda.
8. Per sostituire il coperchio, inserire la parte inferiore dello stesso nei fori caricati a molla e premere verso il basso finché la parte superiore può essere montata correttamente. Rilasciare il coperchio.

Sicurezza e manutenzione:

1. Controllare la tensione della rete elettrica prima di accendere il prodotto.
2. Attenzione! Il dispositivo emette alta tensione a contatto con la griglia metallica. Non toccare le griglie interne con le mani nude durante l'uso. Non inserire mai oggetti metallici all'interno.
3. Il dispositivo è solo per uso interno. Tenere fuori dalla portata di altre persone.
4. Non usare dove possono essere presenti vapori infiammabili o polvere

esplosiva.

5. Non tentare di aprire l'unità da soli o di sostituire le parti interne diverse dalle lampadine. La manutenzione deve essere eseguita solo da personale qualificato. Contattare il produttore per informazioni sulla garanzia o sulla riparazione.

6. Scollegare la lampada insetticida prima di pulirla o sostituire le lampadine. Potrebbe verificarsi una carica elettrica residua subito dopo lo scollegamento dalla rete. Attendere sempre almeno 2 ore prima di sostituire le lampadine per scaricare completamente l'unità. Utilizzare una spazzola asciutta per pulire la griglia. Pulire settimanalmente gli insetti raccolti nel vassoio. Non utilizzare acqua per pulire le parti del dispositivo.

7. Non posizionare vicino a gas, olio o altri materiali infiammabili.

8. Non usare se il cavo di alimentazione e' danneggiato. Restituirlo per farlo riparare.

US

001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA

001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK

0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE

0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR

0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES

0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT

0039-0249471447
clienti@aosom.it