

Aprire la cassaforte

A. Immettere il codice (il codice di fabbrica originale preimpostato è 1,5,9) e premere "A" o "B", per altri modelli "C" o "E" (A e B, C e E sono i tasti funzione), la luce verde si accenderà, si prega quindi di girare la chiave o la manopola entro 5 secondi, (se dotato di maniglia, ruotare prima essa) e tirare per aprire la cassaforte.

B. Ogni volta che si preme, la luce gialla lampeggerà con un segnale acustico, indicando che il microprocessore ha confermato il segnale. Se la spia gialla continua a lampeggiare con il bip significa che il codice è sbagliato. Un codice errato per tre volte farà sì che il microprocessore rifiuti di accettare l'input per i prossimi 20 secondi, se premuto tre volte, inserire di nuovo un codice errato farà sì che il microprocessore rifiuti di accettare input per 5 minuti.

Chiudere la cassaforte

Chiudere la porta e girare la chiave o la manopola (se è presente la maniglia, ruotarla in posizione verticale).

Impostare e modificare il codice utente

A. Premere il pulsante rosso mentre la porta è aperta, la luce gialla si accenderà, inserire il codice utente entro 30 secondi (3-8 bit), quindi premere "A" o "B" per terminare la procedura.

B. La luce gialla continuerà a lampeggiare con segnali acustici, il che significa che il codice è errato. Per modificare il codice utente ripetere la procedura sopra.

Come usare la chiave di sicurezza

Se dimenticate il codice, togliere per prima cosa il coperchio di sicurezza accanto alla manopola o alla chiave, inserire la chiave di sicurezza e girare a sinistra, quindi ruotare la manopola o la chiave (se dotata di maniglia, ruotare prima essa), la porta si aprirà. Non mettere la chiave di sicurezza nella cassetta di sicurezza.

Cambiare la batteria

Se la luce rossa è accesa contemporaneamente alla luce verde, ciò indica che è necessario sostituire la batteria. Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente. Si prega di fare un test prima di chiudere la porta.

