



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

LAE,LBE Istruzioni D'uso Della Cassaforte Elettronica

Nota: in preparazione della prima apertura, rimuovere il coperchio rotondo (a destra del pannello), poi estrarre la chiave tubolare di emergenza dal sacchetto di plastica, inserire la chiave nel foro della serratura e ruotarla, infine ruotare la manopola per aprire la porta. In ultimo, inserire 4 batterie da 1,5 V nel vano della batteria (sul retro della porta), chiuderla ed estrarre le chiavi.

● Cambiare il codice personale

Quando la porta è aperta, premere il pulsante di ripristino sul lato sinistro della parte posteriore della porta, si accenderà la luce gialla, quindi inserire le 3-8 cifre desiderate, premere "#" o "*" per confermare, seguirà un segnale acustico, il quale indica che il nuovo codice personale è stato accettato e memorizzato.

● Cambiare il codice maestro

Quando la porta è aperta, premere due volte "0", quindi premere il pulsante di ripristino sul lato sinistro della parte posteriore della porta, si accenderà la luce gialla, quindi inserire le 3-8 cifre desiderate, premere "#" o "*" per confermare, seguirà un segnale acustico, il quale indica che il nuovo codice personale è stato accettato e memorizzato.

● Aprire la cassaforte

Immettere il codice, seguito da tre segnali acustici e da una luce gialla lampeggiante, quindi premere "#" o "*" per confermare, si accenderà la luce verde, ruotare la manopola ed estrarla, e la porta si aprirà.

Se il codice inserito non è corretto, verranno emessi 5 segnali acustici.

Se vengono inseriti di fila 3 codici errati, la tastiera sarà bloccata per 90 secondi.

● Chiudere la cassaforte

Quando la cassaforte è sbloccata, ruotare la manopola per chiudere la cassaforte.

● Stato di emergenza

(1) Se si è dimenticato il codice, utilizzare la chiave di emergenza per aprire la cassaforte come fatto per la prima apertura, quindi premere il pulsante rosso (sul lato sinistro della parte posteriore della porta) o ripristinare il codice.

(2) Se sia la luce rossa che la luce verde sono accese, significa che è necessario sostituire le batterie. Si prega di fare un test prima di chiudere nuovamente la porta.

(3) Se le batterie sono scariche, è possibile utilizzare il vano della batteria esterna, inserire prima 4 batterie da 1,5 V, quindi collegarle al foro (sul bordo inferiore della tastiera).

Si prega di tenere le chiavi di emergenza e il vano della batteria esterna fuori dalla cassaforte.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it