

502-003



Stückliste

Beschreibung der Teile:



1. Verstellbares Visier
2. Hauptmotor
3. Einstellbares Zeitschaltrad
4. Anzeigelampe
5. Einstellbares Temperaturschaltrad
6. Höheneinsteller

Warnung

W R N U N G – Verletzungsgefahren:

- Das Gerät darf keinesfalls unbeaufsichtigt sein, solange der Netzstecker eingesteckt ist.
- Der Gebrauch des Gerätes bei Kindern und gebrechlichen Personen oder der Gebrauch in deren Nähe bedarf der Beaufsichtigung.
- Die Klarsichtfolie kann von Kindern übergestülpt werden und
- zum Erstickungstod führen. Die Verpackung von Kindern fernhalten
- Dieses Gerät darf nur für den in dieser Gebrauchsanweisung
- genannten bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden.
- Es dürfen nur Zubehörteile, die vom Hersteller zugelassen sind, verwendet werden.
- Der Haartrockner Typ CW-2000C darf ausschließlich durch eine Fachkraft (Elektriker, Techniker) oder vergleichsweise qualifiziertes Personal gemäß der gültigen Montageanweisung montiert / demontiert werden.

WARNUNG – bei Beschädigung / Funktionseinschränkungen:

Dieses Gerät darf keinesfalls betrieben werden, wenn:

- die Anschlussleitung oder der Netzstecker beschädigt ist,
- es nicht korrekt funktioniert,
- es fallen gelassen oder beschädigt wurde,
- es ins Wasser gefallen ist,
- wenn Flüssigkeit oder Fremdkörper ins Geräteinnere eingedrungen sind.
- Das Gerät muss in jedem der genannten Fälle von einem
- autorisierten Kundendienst überprüft und Instand gesetzt werden.

VORSICHT – Verletzungsgefahr

- Wird das Gerät ohne Blaskuppel oder Umluftfilter betrieben, können sich die Haare der Kundin in dem darüber liegenden Lüftungsrad verwickeln. Das Gerät darf deshalb nicht ohne Blaskuppel und Umluftfilter betrieben werden.

VORSICHT – Sachschäden

Um eine Verschmutzung des Gerätes zu vermeiden,

- das Gerät nicht ohne Umluftfilter und Luftfilter betreiben.
- Sie vermeiden Verfärbungen der Geräteoberfläche, wenn sie
- Produkt und insbesondere Farbreste sofort vom Kunststoff
- entfernen

Informationen zum Umweltschutz



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Gerät nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Das ausrangierte Gerät muss vielmehr bei einer speziellen Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden. Mit der vorschriftsmäßigen Entsorgung des Gerätes trägt der Benutzer dazu bei, schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produktes, wenden Sie sich an die zuständige Behörde oder an die örtliche Abfallbeseitigung.

D E S E SICHERHEITSHINWEISE AUFBEWAHREN!!!

Warnung

Wichtige Sicherheitshinweise:

Beim Gebrauch elektrischer Geräte, insbesondere in Anwesenheit von Kindern, sind stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder), mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Darüber hinaus gilt folgendes:

GEFAHR – Stromschlag:

Auch nach dem Ausschalten des Gerätes am EIN-/AUS-Schalter führen die elektrischen Teile, wie bei den meisten Elektrogeräten, weiterhin Strom. Da Wasser den Strom sehr gut leitet, ist das Einhalten der folgenden Sicherheitshinweise besonders wichtig!

- Das Gerät nicht beim Baden verwenden. Fällt das Gerät ins Wasser, nicht ins Wasser greifen. Unverzüglich den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen oder fallen lassen.
- Das Gerät nicht an einer Stelle abstellen oder aufbewahren, wo es in ein Waschbecken oder eine Badewanne fallen bzw. gezogen werden kann.
- Nach Gebrauch des Gerätes unverzüglich den Netzstecker ziehen.

WARNUNG–Feuergefahr:

- Zum Reinigen kein Benzin, Lackverdünner oder andere leicht entzündliche Substanzen verwenden.
- Das Gerät darf nicht mit Handtüchern oder Ähnlichem abgedeckt werden!
- Keinesfalls die Lüftungsöffnungen im Filterdeckel mit Luftfilter des Geräts blockieren oder das Gerät auf einer weichen Oberfläche wie einem Bett oder einem Sofa ablegen, da andernfalls die Lüftungsöffnungen im Filterdeckel mit Luftfilter blockiert werden können.
- Darauf achten, dass keine Fremdkörper wie Haare oder Ähnliches das Gebläseaustrittsgitter und Lüftungsöffnungen im Filterdeckel mit Luftfilter blockieren.
- Das Gerät nicht im Freien oder an Stellen einsetzen, wo Sprühdosen (Sprays) verwendet werden
- Das Gerät nicht im Freien oder an Stellen einsetzen, wo Sprühdosen (Sprays) verwendet werden

WARNUNG–Stromschlag:

- Anschlussleitung von beheizten Oberflächen fernhalten.
- Anschlussleitung nicht quetschen oder knicken.
- Vor dem Reinigen und dem Luftfilterwechsel Gerät am
- EIN-/AUS-Schalter ausschalten und den Netzstecker ziehen
- Gerät vor Spritzwasser schützen und nicht nass reinigen
- Gebläseaustrittsgitter und Temperaturfühler nur trocken mit
- einem Pinsel reinigen oder mit einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz absaugen
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in Öffnungen
- gelangen. Keine Gegenstände in Geräteöffnungen einführen.
- Staub oder Fremdkörper nicht mit spitzen Gegenständen, z.B. einem Stielkamm, entfernen.
- Gerät nicht mit nassen Händen bedienen und vor Spritzwasser schützen.
- Gerät nur bei gezogenem Netzstecker bzw. ausgeschalteter Stromzuführung und nicht nass reinigen.

Stückliste

Bitte öffnen Sie sorgfältig die Haartrocknerform aus der Verpackung aus.

Sie sollten alle Teile die unten aufgelistet sind haben. Beachten Sie doch, dass der Kopf des Föhns mit den übrigen Teilen noch montiert werden muss. Das Bild dient nur als Zweck zur Veranschaulichung.

1. Durchsichtiges Visier
2. Schwarz-Weiß Entlüftungsring
3. 2 Stangen für den höhenverstellbaren Ständer und 1 Sicherungsmutter für Befestigungskopf
4. Waschmaschine und 2 Schrauben
5. Haartrocknerkopf (Hauptmotor)
6. Plastikbeinunterstützung
7. 2 Paar Beine und die Räder



Montageanleitung

Funktionen:

Die Maschine ist aus rostfreien Stahlrohren und die Doppelheizung hat ein erweitertes Temperatur-Steuerungselement. Sie hat folgende Funktion:

- Festigung der Haare in der Nacht
- Locken durch Erhitzen
- Haartrocknen etc.

Produktinformation:

Ähnlich wie bei den Haartrocknern vom Friseursalon, kommt dieser Stand Föhn mit verstellbarem Visier, Temperatur-Einstellrad und ist völlig variierbar in der Höhe für besondere Benutzerfreundlichkeit.

Unter Verwendung der Methode

1. Schalter auf 220V Stromversorgung und der Temperatur-Kontrollschalter ist eingerichtet im Bereich von 20° bis 70°C, wählen Sie jetzt die je nach Anforderung benötigte Temperatur.
2. Es ist möglich, den Zeitmesser nach rechts zu drehen Zeit und hat dann innerhalb von 60 Minuten Zeit was anderes zu machen.
3. Es ist möglich den Rahmen der Maschine zufällig zu drehen, ob nach oben oder unten, je nach Bedarf.

Befestigungspunkte:

1. Elektromotor läuft für einige Zeit, dann fügen Sie Schmiermittel ins Lager im Voraus hinzu.
2. Wenn der Elektromotor aufhört zu laufen oder es einen eigenartigen Geruch beim Arbeiten gibt, ist es notwendig die Stromversorgung zu unterbrechen, um dann zu kontrollieren wo das Problem liegt.
3. Sollte die Maschine kaputt oder beschädigt sein, bitten wir Sie dies NUR ein Techniker oder Fachmann reparieren zu lassen. Sie reparieren es nicht selbst.

Warnung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR GEBRAUCH ALLE SICHERHEITSHINWEISE LESEN.

1 0 Behandlungen:

- Gestalten moderner Styling Frisuren mit natürlichen Wellen und viel Bewegung
- Trocknen von Einlegefrisuren
- Vortrocknen
- bei haarkosmetischen Behandlungen zur Wärmeunterstützung

1.1 Behandlungsdauer

- Die gewählte Behandlungsdauer und -temperatur unterliegt der Verantwortung des friseurhandwerklichen Fachpersonals.
- Beachten Sie auch die Herstellerangaben der verwendeten Präparate.

1.2 Umgebungsbedingungen

- Die Umgebungstemperatur im Salon von 15° C bis 40° C einhalten.
- Die relative Luftfeuchte darf 95% nicht überschreiten.
- Das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aussetzen.
- Der Haartrockner Typ CW-2000C ist für den gewerblichen Gebrauch in Innenräumen ausgelegt.

1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Haartrockner Typ CW-2000C dient zur Trocknung und Wärmebehandlung des Haares mit erwärmter Luft, um die Einwirkzeit sowie das Ergebnis bei der Behandlung des Haares mit haarkosmetischen Produkten positiv zu unterstützen.
- Der Haartrockner Typ CW-2000C muss über dem Kopf platziert werden. Stirn- und Nackenlinie bilden dabei die natürlichen Positionierungsgrenzen
- Das Haar bei Behandlungen, wie z.B. Dauerwelle oder Haarkuren mit einer Plastikhaube abdecken.
- Der Haartrockner Typ CW-2000C darf keinesfalls unbeaufsichtigt sein, solange der Netzstecker eingesteckt ist.
- Der Gebrauch des Haartrockners Typ CW-2000C bedarf der Beaufsichtigung. Insbesondere bei Kindern und gebrechlichen Personen ist Ihre besondere Aufmerksamkeit erforderlich.
- Der Haartrockner Typ CW-2000C unmittelbar nach dem Gebrauch am EIN-/AUS-Schalter Ausschalten und Netzstecker ziehen

1.4 Bestimmungswidriger Gebrauch

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder), mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Vor der Behandlung mit der Haartrockner Typ CW-2000C sollten keine durchblutungsfördernden Salben oder Ähnliches aufgetragen werden, da die Wärmeabgabe des Gerätes zu einer verstärkten Wirkung dieser Produkte führt.
- Es dürfen keine Handtücher oder Ähnliches auf den Haartrockner Typ CW-2000C gelegt werden.
- Behandeln Sie nicht das Gesicht oder andere Körperteile.
- Behandeln Sie keine Tiere.
- Das Gerät darf nicht zum Trocknen von Gegenständen oder dem Erwärmen von Lebensmitteln verwendet werden.

Montageanleitung

4 Schrauben Sie nun die breitere Stange auf die schraube bis es fest sitzt. Dann nehmen sie die dünnere Stange und schrauben diese auf die untere Stange auf bis auch diese festsitzt. Nun haben Sie die Möglichkeit durch drehen des schwarzen Einstellers im Uhrzeigersinn die Höhe nach beliebig zu ändern.

W rnung:

Verlängern Sie die Stange in der Höhe nie weiter als bis zu dem Aufkleber, der die maximale Länge anzeigt.



5 Oft wird der Haartrockner schon bereits fertig zusammengebaut geliefert, aber um sicherzustellen das später als fest ist und hält, bitten wir Sie zu kontrollieren, dass die Schraube am schwarzen Ring fest sitzt. Ansonsten schrauben Sie diese bitte fest.



Montageanleitung



Metriebsverfahren

Zeiteinstellung Anzeigeleuchte Temperaturregelung



1. Stecken Sie den Föhn in die Stromversorgung an
2. Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Temperatur zwischen 20 ° C - 70 ° C
3. Drehen Sie den Zeitregler im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Zeit (10-60 Minuten)
4. Die Anzeige leuchtet auf, wenn im Einsatz ausgeschaltet wird oder wenn die Zeit abgelaufen ist.

Wartung

1. Ziehen Sie immer den Föhn aus der Stromversorgung vor der Reinigung
2. Reinigen Sie den Föhn durch Abwischen mit einem feuchten, weichen Tuch
3. Niemals den Föhn ins Wasser tun
4. Der Motor muss nie mit Öl oder Gas versorgt oder geschmiert werden

Technische Daten

Beschreibung: Stand-Föhn

Modell: CW-2000C

Nennspannung: 220-240 V, 50 Hz

Nennleistung: 1100W

Montageanleitung

1 Befestigen Sie die zwei Beine zusammen, indem Sie die entsprechenden Furchen ineinander senken.



2 Um beide Beine zusammen sicher zu befestigen, legen Sie die runde Plastikbeinunterstützung mittig auf das Kreuz.



3 Schieben Sie die Schraube nach oben durch die Mitte der runden Plastikbeinunterstützung und legen Sie die Scheibe auf die Oberseite.

