



Ultraschall-Luftbefeuchter (Aroma-Diffusor)

Gebrauchsanweisung

INchb003_DE_701-003

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt sicher verwenden. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, damit Sie das Produkt korrekt verwenden können!

NUTZUNG

- ① Öffnen Sie die obere Abdeckung: Heben Sie die obere Abdeckung an, fügen Sie bitte sauberes Leitungswasser hinzu und kippen Sie die Maschine nicht.
- ② Wasser einfüllen: Achten Sie bitte darauf, dass Sie zwischen der minimalen und der maximalen Leitung füllen, wenn Sie das Wasser in den Tank füllen.
- ③ Ätherisches Öl einfüllen: Tröpfeln Sie ätherisches Öl in den Wassertank und geben Sie höchstens 2~3 Tropfen hinein (ca. 0,1~0,2 ml).
- ④ USB-Leitung anschließen: Bitte stecken Sie die USB-Leitung in das DC-Loch und legen Sie dann die Maschine flach.
- ⑤ Schließen Sie die Stromversorgung an: Stecken Sie das USB-Kabel in den Stromadapter ein, oder schließen Sie es an den Computer an. Es können sowohl ein Netzteil als auch ein Computer verwendet werden, aber jede Leistung muss mehr als 5V= 1000Ma betragen.
- ⑥ Drücken Sie den Lichtschalter einmal, so dass er sich langsam durch alle Farben bewegt. Drücken Sie den Lichtschalter ein zweites Mal, damit die aktuelle Farbe weiter leuchtet. Um die Farbe manuell zu ändern, drücken Sie den Lichtschalter wiederholt, bis Sie Ihre bevorzugte Farbe gefunden haben. Um das Licht auszuschalten, halten Sie den Lichtschalter zwei oder drei Sekunden lang gedrückt.
- ⑦ Drücken Sie den Dunstschalter zum ersten Mal, dieser läuft eine Stunde lang und schaltet sich dann aus. Um die gewünschte Betriebszeit des Diffusors zu verlängern, drücken Sie den Dunstschalter zweimal für 3 Stunden und dreimal für 6 Stunden. Wenn Sie den Dunstschalter ein viertes Mal drücken, schalten Sie den Diffusor kontinuierlich ein. Beim fünften Mal wird er ausgeschaltet.

※ Das Dampfvolumen hängt von der jeweiligen Innenumgebung und dem Wasservolumen im Tank ab.

※ Aufgrund der Wassertemperatur und des externen Qualitätsfaktors wird die Dampfmenge geringer, wenn Sie das Gerät einfach einschalten, und es erreicht nach wenigen Minuten einen stabilen Zustand.

※ Aufgrund von Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftstrom usw. ist es ein normales Phänomen, wenn aus Ihrem Produkt kein Dampf austritt.

※ Dieses Gerät verfügt über eine Anti-Trockenbrennfunktion: Sie wird von selbst geschlossen, wenn sich kein Wasser im Tank befindet oder die Wasserleitung zu niedrig ist. Selbst wenn der Strom eingeschaltet wird, schaltet er sich automatisch ab.

Hinweise

Bitte achten Sie besonders auf eventuelle Geräteausfälle, um die folgenden Vorsichtsmaßnahmen oder andere Schäden zu vermeiden.

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, während es in Betrieb ist, da sonst das Wasser herausspritzt.

- Es wird empfohlen, Wasser mit normaler Temperatur oder reines Wasser, Mineralwasser, gereinigtes Wasser usw. zu verwenden. Bitte verwenden Sie keine unbekanntes Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten mit hoher Konzentration, um Ausfälle zu vermeiden.

- Das Wasservolumen darf die maximale Linie des Wassertanks nicht überschreiten, da sonst der Sprühstrahl nicht normal ist oder kein Dampf austreten kann.

- Bitte achten Sie darauf, dass die Maschine nicht gekippt wird, wenn Sie Wasser nachfüllen, um zu vermeiden, dass Wasser austritt und/oder durch den Luftauslass in das Innere der Maschine fließt, was zu mechanischem Versagen führen kann.

- Berühren Sie den Zerstäuber im Tank nicht direkt mit der Hand.

- Bitte halten Sie den Luftauslass beim Ablassen des Wassers nach oben, um zu vermeiden, dass das Wasser in den Luftauslass eindringt und eine Fehlfunktion verursacht.

- Wenn die Innentemperatur zu hoch ist, wird sich der Nebel vor der Düse in Wassertröpfchen verwandeln. Wenn dies geschieht, legen Sie bitte ein Handtuch vor die Düse.

- Wenn das Gerät in Umgebungen mit niedriger Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt wird, verursacht es einen Nebel, der auf den Nebelsprühmund ansprechend wirkt. Es ist ein normaler Fall, dass die obere Abdeckung Wassertropfen auf und um sie herum aufweist. Bitte benutzen Sie

ein Handtuch, um sie zu reinigen.

- Verwenden Sie ein weiches Tuch zum Reinigen der Innenseite des Wassertanks und zum Entfernen von Schmutzrückständen auf dem Zerstäuberstück, um einen Geräteausfall zu vermeiden. Bitte reinigen Sie das Gerät alle 5-6 Mal.
- Wenn das Gerät gewartet wird, ziehen Sie bitte unbedingt das Netzteil aus der Steckdose und stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, lassen Sie bitte das gesamte Wasser aus dem Wassertank ab und reinigen Sie es gründlich. Bewahren Sie ihn anschließend, nachdem er vollständig getrocknet ist, an einem sicheren Ort auf.

Einfache Fehlerbehebung

Wenn das Gerät defekt ist, vergewissern Sie sich bitte vor der Reparatur, dass die folgenden Punkte erfüllt sind. Das Gerät darf nicht an das Stromnetz angeschlossen sein. Vergewissern Sie sich bitte, ob der Status des Stromanschlusses richtig ist, stellen Sie auch die Verbindung zwischen Strom und Maschine sowie die Steckdose sicher. Ziehen Sie für den Fall der Fälle den Gleichstromstecker aus der Maschine und stecken Sie ihn dann wieder ein, vergewissern Sie sich danach über den Verbindungsstatus.

Die Maschine schaltet sich automatisch aus, nachdem Sie den Nebelschalter gedrückt haben. Wenn sich kein Wasser in der Maschine befindet, vergewissern Sie sich bitte, ob sich Wasser im Tank befindet oder ob das Wasser nicht ausreicht. In diesem Fall bitte Wasser nachfüllen.

Kein Dampf, wenn Dampf ausgestoßen wird oder der Dampfsprühzustand nicht gut ist: **1】** Bitte prüfen Sie das Zerstäubungsstück auf Verschmutzung; **2】** Vergewissern Sie sich, dass das Wasser im Wassertank ausreicht oder über der maximalen Wassergrenze liegt. Die Maschine kann nicht normal Dampf sprühen, wenn zu viel Wasser vorhanden ist. Sie sollten das Wasser im Tank reduzieren oder erhöhen, bis es normal Dampf sprüht. **3】** Vergewissern Sie sich, dass die obere Abdeckung und die Innenseite korrekt installiert sind. Montieren Sie dann die Maschine, die obere Abdeckung und die Innenseite fest zusammen. Wenn sie nicht korrekt montiert sind, kann der Nebel tatsächlich nicht richtig bis zum Ausgang gelangen. **4】** Stellen Sie bitte sicher, dass der untere Luftaustritt verschmutzt ist. Wenn der untere Luftaustritt verschmutzt ist usw., verringert sich die Luftmenge, so dass die Maschine keinen Nebel sprühen kann. **5】** Aufgrund der Temperatur, Feuchtigkeit und der Umwelteinflüsse kann es vorkommen, dass Sie den Dampf nicht sehen können. Wenn die Maschine normal sprüht und der Zuluftventilator in Ordnung ist (man hört, dass der Motor läuft), dann bedeutet dies, dass die Maschine störungsfrei arbeitet. **6】** Bitte prüfen Sie, ob das Netzteil passt.

Wasseraustritt: **1】** Vergewissern Sie sich, dass die obere Abdeckung korrekt installiert ist. Wenn das Innenteil versetzt ist oder abfällt, dann bauen Sie bitte

die Maschine, die obere Abdeckung und das Innenteil wieder fest zusammen.
2】Wenn die obere Abdeckung und das Innenteil versetzt angebracht sind, kann der Nebel nicht bis zum Ausgang gelangen und verursacht das Auftreten von Tau. 3】Vergewissern Sie sich, dass die Maschine bei niedrigen oder hohen Temperaturen eingesetzt wird, da sie bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit die Betauung verursacht.

Kundendienst

Bitte wenden Sie sich an den Produktverteiler, wenn Sie Zweifel oder einen Fehler bei der Benutzung haben. Die folgenden Vorkommnisse fallen nicht unter die Garantie:

Wenn das Gerät ins Wasser fällt oder auf eine andere falsche Weise benutzt wird, was zu einer Fehlfunktion des Produkts führt.

Wenn das Gerät aufgrund normaler Abnutzung und/oder aufgrund von Schmutzresten beschädigt wird

Wenn das Gerät vom Benutzer zerlegt und wieder zusammengebaut wurde und/oder unsachgemäße Reparaturmethoden angewandt wurden

Jeder Defekt von LED-Lampen oder anderem Zubehör

Wenn das Produkt in anderen Bereichen als dem häuslichen Gebrauch in Innenräumen, für die es ausschließlich bestimmt ist, verwendet wurde

Spezifikationen

【Name】 : Ultraschall-Luftbefeuchter (Aroma-Diffusor)

【Spannung】 : DC 5V \approx \geq 1000Ma

【Leistung】 : 4W

【Tankvolumen】 : 300ml

【Elektrischer Draht】 : 1m

【Anwendungsbereich im Innern】 : circa 10~13m²

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it