



READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTION

Beliebte Produkte für Zuhause

Anleitungen zum Zusammenbau und Nutzung

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor dem Gebrauch durch. Befolgen Sie immer alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Anleitung und auf dem Warnschild. Benutzen Sie immer Sicherheitspraktiken im Sinne des gesunden Menschenverstandes und behalten Sie Ihre Kinder immer im Auge. Verwahren Sie die Anleitungen nach dem Lesen an einem sicheren Platz, damit Sie später darauf zurück greifen können.

Artikel-Nr: 350-047(008-938;)

INSTALLATION

- Bitte montieren Sie das Produkt gemäß der Montageanleitung oder des Produktbildes. Die Montage sollte durch Erwachsene geleistet werden.
- Bitte verwenden Sie 3 Stück AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

KURZBESCHREIBUNG ZUR FUNKTION

- Hergestellt aus 100% umweltfreundliche Materialien, sichere Verwendung;
- Für Innengebrauch, einfach zu installieren;
- Eltern und Kinder können zusammen spielen für ein vertrauterer Verhältnis.
- Fördert die geistige Entwicklung von Kindern.
- Verbessert die Fähigkeit der Kinder praktische Aufgaben zu bewältigen.
- Verbessert die Leistungsfähigkeit von Kindern.
- Positive Qualitätskultur.

WARNUNGEN:

1. Zusammenbau von Erwachsenen erforderlich!
2. Nicht schlucken! Von (offenem Feuer) fernhalten!
3. Erstickungsgefahr – Kleinteile!
Nicht für Kinder unter 3 Jahren!
4. Bitte verwahren Sie alle relevanten Information zum späteren Nachschlagen auf!
5. FÜR ALTERSKLASSE ab 3 Jahren!
6. Nur unter direkter Aufsicht von Erwachsenen verwenden!

BATTERIE WARNUNG:

1. Batterien sollten immer durch einen Erwachsenen ersetzt werden.
2. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
3. Mischen Sie keine Alkali, Standard (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium oder Nickel-Metallhydrid). Verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
4. Erschöpfte Batterien sind vom Spielzeug zu entfernen.
5. Nicht wiederaufladbare Batterien sind nicht wiederaufladbar.
6. Akkus müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden. (wenn

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it