285x105mm

HOMCOM
Popular Products for Home

Bedienungsanleitung & Montageanleitung

371-010

SICHERHEITSHINWEIS

⚠ WARNUNG:

·Tragen Sie immer Sicherheitsausrüstung wie Helm, Knieschützer und Ellbogenschützer.
·Tragen Sie immer geschlossene Schuhe.
·Benutzen Sie nachts keinen Roller.
·Nicht auf nassem Untergrund, unebener oder unbefestigter Fahrbahn verwenden.
·Es wird nicht empfohlen, den Roller an steilen Hängen mit hoher Geschwindigkeit zu benutzen.
·Vermeiden Sie scharfe Stöße, Drainageroste und plötzliche Oberflächenveränderungen.
·Dieser Roller ist nicht für den Off-Road-Einsatz oder Stunt geeignet.
·Fahren Sie niemals mit mehr als einer Person auf dem Roller.
·Befolgen Sie immer die örtlichen Verkehrsregeln.
·Überprüfen Sie vor jeder Fahrt die Bremsen.
·Montage für Erwachsene erforderlich.
·Bremse wird durch Dauerbetrieb heiß, nach dem Bremsen nicht einlernen.
·Lesen Sie vor der Fahrt alle Informationen des Herstellers.
·Empfohlen für Kinder ab 3 Jahren.
·Nicht im Straßenverkehr verwenden.
·Nehmen Sie keine Änderungen vor, da dies die Sicherheit des Rollers beeinträchtigen kann.
·Benutzen Sie den Roller unter Aufsicht von Erwachsenen.

⚠ WARNUNG:

Die Bremse wird durch den Dauereinsatz heiß. NACH DEM BREMSEN NICHT BERÜHREN

WARTUNG

ROLLERPFLEGE
Die richtige Pflege Ihres Rollers sorgt für jahrelangen Fahrspaß. Um Ihren Roller in gutem Zustand zu halten, gehen Sie wie folgt vor:
Überprüfen Sie bei jeder Fahrt, ob der Roller richtig eingestellt und verriegelt ist.
Reinigen Sie Ihren Roller nach der Fahrt mit einem trockenen Tuch, um Schmutz zu entfernen. Schnecke und defektes Teil sofort austauschen.

WÖCHENTLICHER SERVICE:
(Muss von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden)

Tragen Sie ein paar Tropfen Allzwecköl (erhältlich im Fachhandel) auf die Seiten jeder Radachse auf. Stellen Sie sicher, dass die Achsschrauben fest angezogen sind.

⚠ WARNUNG:

Wenn der Lenker nicht richtig montiert wird, kann der Fahrer die Kontrolle verlieren und vom Roller fallen. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Es dürfen keine Änderungen am Roller vorgenommen werden. Der Lieferant haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch ein verändertes Produkt entstehen können.

ROLLERFAHREN

1. Setzen Sie einen Fuß auf das Deck des Rollers und benutzen Sie Ihren anderen Fuß, um den Roller anzutreiben.

2. Um den Roller anzuhalten, ziehen Sie die Bremse an, indem Sie auf die Hinterradbremse treten. Wir empfehlen Ihnen, die Bremse bei verschiedenen Geschwindigkeiten und in einem offenen Bereich ohne Hindernisse zu betätigen.

Wenn Sie sich leicht nach links oder rechts neigen, wird der Roller in die Richtung gedreht.

Schutzausrüstung sollte getragen werden.
Nicht für den Verkehr geeignet. 20Kg max.
·Prüfen und sichern Sie alle Befestigungen vor jeder Fahrt.
·Stellen Sie sicher, dass der Vorbau vor jeder Fahrt korrekt arretiert ist.
·Rad und Lager: Räder und Lager regelmäßig auf Verschleiß und korrekte Achsfestigkeit prüfen.
·Verschlissene und beschädigte Teile sofort austauschen.

⚠ WARNUNG:

DIESES HANDBUCH ENTHÄLT WICHTIGE SICHERHEITS-, MONTAGE- UND WARTUNGSHINWEISE. Bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren Verwendung auf.

DIE MONTAGE MUSS VON EINEM ERWACHSENEN DURCHGEFÜHRT WERDEN. Besorgen Sie sich die erforderlichen Werkzeuge und befolgen Sie dann die Montageanweisungen in dieser Anleitung. Wenn Sie nicht über die erforderlichen Werkzeuge verfügen oder Schwierigkeiten haben, die Anweisungen zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, sich an einen erfahrenen Fahrradmechaniker zu wenden.

NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.

MONTAGEANLEITUNG

A. Wie entfaltet man den Roller?
Schritt 1: Zurückziehen und Falten des T-Bars als B

Schritt 2: Lösen Sie den T-Bügel und lassen Sie ihn nach unten fallen, dann schließen Sie die Faltpolster "A"
**Warnung: Stellen Sie sicher, dass der T-Bügel nach unten fällt.

Bitte machen Sie den obigen Schritt von Schritt 2 zu Schritt 1, wenn Sie es falten wollen.

C. Höhe des T-Bügels einstellen

Auf der Rückseite des Rollers sollte sich ein Federboden befinden, um die Höhe des Lenkers einzustellen. Um die Höhe des Rollers einzustellen, öffnen Sie die Klemme am Hals des Vorbaus und drücken Sie dann den Federknopf auf der Rückseite des Vorbaus. Heben Sie sie hoch oder runter und vergewissern Sie sich, dass sie "klickt". Ziehen Sie die Klemme so fest, dass der Lenker fest sitzt.