



Handbuch für Tanzmischer- Spielmatte

Bevor Sie das Tanzmischer- Spielmatte zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig die Anleitung durch. Bitte beachten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen und befolgen Sie die Betriebsanweisungen. Bewahren Sie die Anleitung nach dem Lesen an einem sicheren Ort für Ihre zukünftige Referenz auf. Wenn Sie diesen Dance MixerPlaymat an Dritte weitergeben, fügen Sie bitte auch die Anweisungen bei.

Tanzmischer-- Spielmatte

Artikel-Nr:380-010

Diese Einheit enthält: 1 xTanzmischer Spielmatte und 1 xMP3 Kabel.

Vor dem Gebrauch:

Öffnen Sie das hintere Batteriefach mit einem Schraubendreher und installieren Sie 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Schließen Sie den Deckel und glätten Sie die Matte.

Spielen

- Drücken Sie den "Start", um zu beginnen und folgen Sie die blinkenden Lichter. Es stehen vier verschiedene Lieder zur Auswahl.
- Jede Taste hat einen speziellen Klangeffekt und drücken Sie, um die Lieder zu mischen.
- Das Tempo kann durch Drücken von "+" und "-" eingestellt werden.
- MP3-Funktion: Wenn der MP3-Spieler angeschlossen ist, kann das eingebaute Musikprogramm nicht wiedergegeben werden. Der Lautsprecher spielt Musik von Ihrem Telefon oder MP3-Spieler und die Lichter blinken zufällig. Der Spieler kann auf fünf Misch-Tasten tanzen, um mit der Musik zu spielen.

Foto des Produkts



Batteriewarnung und Vorsicht

- Der Batteriewechsel muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Mischen Sie keine Alkali -, Standard - oder wiederaufladbaren Batterien.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Die erschöpfte Batterien sind vom Spielzeug zu entfernen.
- Die wiederaufladbaren Batterien müssen aus dem Spielzeug vor dem Aufladen entfernt werden.
- Die wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von einem Erwachsenen aufgeladen werden.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände auf der Matte.
- Die Matte ist nicht waschbar.
- Dieses Spielzeug ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Die Aufsicht von einem Erwachsenen ist erforderlich.