





Ab 3 Jahren.
Installation von Erwachsenen erforderlich.
Die Montage dauert für einen Erwachsenen
20 Minuten
Gewichtskapazität: 80 kg.



Gewährleistung der Sicherheit der Schaukel

Der freie Abstand sollte 6 Fuß um die Schaukel betragen. Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu schweren Verletzungen des Gerätebenutzers führen.

Verwenden Sie das Gerät erst, wenn es ordnungsgemäß installiert wurde. Diese Schaukel darf nur zur bestimmungsgemäßen Verwendung verwendet werden.

Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.

Für Erwachsene ist es wichtig, Kinder zu unterweisen:

- Ziehen Sie sich während der Benutzung der Schaukel angemessen an (Vermeiden Sie Ponchos, Schals und andere locker sitzende Kleidung, die möglicherweise gefährlich ist.)
- Setzen Sie sich mit vollem Gewicht in die Mitte der Schaukel, wenn Sie alleine schwingen.
- Vermeiden Sie es, leere Sitze zu schwingen.

Für Erwachsene ist es wichtig, Kinder anzuweisen, NICHT:

- Gehen Sie in die Nähe, vor, hinter oder zwischen sich bewegenden Gegenständen.
- Verlassen Sie die Schaukel, während sie in Bewegung ist.
- Klettern Sie auf die Schaukel, wenn sie nass ist.
- Befestigen Sie zusätzliche Gegenstände an der Schaukel, die eine Strangulationsgefahr verursachen können.
- Tragen Sie auf der Schaukel ein Fahrrad oder einen Sporthelm.

Behalten Sie die Schaukel bei

- Zu Beginn jeder Spielsaison sollten Erwachsene:
- Ziehen Sie die gesamte Hardware fest.
- Überprüfen Sie alle beweglichen Teile, einschließlich Schaukelsitz, passende Seile, auf Verschleiß, Rost oder andere Beschädigungen. Bei Bedarf ersetzen.
- Überprüfen Sie die Metallteile auf Rost. Wenn gefunden, schleifen und neu streichen mit einer nicht bleihaltigen Farbe, die die Anforderungen von 16 CFR 1303 erfüllt

- Wenn die Schaukel am Schaukelsitzrahmen aufgehängt ist, schmieren Sie alle beweglichen Metallteile, die über eine Metallverbindung befestigt sind.

- Wenn die Schaukel an einem Ast aufgehängt ist, harken und prüfen Sie die Tiefe der losen Füllschutzmaterialien (wie Mulch oder Sand), um eine Verdichtung zu verhindern und die entsprechende Tiefe aufrechtzuerhalten. Wenn besetzt, sollte der Abstand vom Boden der Schaukel zum Boden 12 Zoll nicht überschreiten.

Zweimal im Monat während der Spielsaison sollten Erwachsene:

- Ziehen Sie die gesamte Hardware fest.

Am Ende jeder Spielsaison oder wenn die Temperatur unter 40 ° F fällt, sollten Erwachsene: Die Schaukel von ihrem Außenbereich entfernen.

Und nur für den Innenbereich.

- Lagern Sie die Schaukel in einer trockenen Umgebung.

Entsorgung der Schaukel.

Um die Schaukel zu entsorgen, zerlegen Sie sie zuerst. Entsorgen Sie es so, dass zum Zeitpunkt des Wegwerfens der Schaukel keine ungewöhnlichen Gefahren bestehen.

Dies entspricht der Leistungsspezifikation für die Verbrauchersicherheit für Heimspielgeräte. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für die zukünftige Verwendung auf.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it