



Handbuch

344-012 DE C000000

Montageanleitung:

Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen zusammengebaut werden. Bitte montieren Sie es anhand des Montageplans oder der Produktabbildungen.

Warnhinweise:

1. Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen zusammengebaut werden!
2. Dieses Produkt ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt.
3. ERSTICKUNGSGEFAHR - Enthält Kleinteile. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!
4. Das Produkt darf nur von Kindern verwendet werden, wenn sie direkt von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
5. Geeignet für Benutzer ab 3 Jahren.
6. Maximales Benutzergewicht : **25 kg**
7. Bitte überprüfen und warten Sie regelmäßig alle Teile des Produktes.
8. Stellen Sie das Produkt bitte auf eine ebene Fläche. Bitte nicht auf eine weiche Unterlage legen!
9. Die enthaltene Plastiktüte ist nicht zum Spielen geeignet. Bitte halten Sie es von kleinen Kindern fern, um Erstickengefahr zu vermeiden.

Wartung und Instandhaltung:

1. Das Spielzeug wird mit einer Anleitung zur ordnungsgemäßen Wartung geliefert. Bitte führen Sie regelmäßige Überprüfungen durch und warten Sie die Hauptteile der Produkte (Querträger, Aufhängungen, Anker usw.). Wenn diese Kontrollen nicht in regelmäßigen Abständen ordnungsgemäß durchgeführt werden, kann das Spielzeug eine Gefahr für den Benutzer darstellen.
2. Soweit möglich, sind die oben genannten Wartungsanweisungen auch am Spielzeug anzubringen.
3. Die Anweisungen im Wartungshandbuch sind zu Beginn jeder Nutzungssaison sowie in regelmäßigen Abständen während der Nutzungssaison auszuführen.
4. Bitte überprüfen Sie alle Muttern und Schrauben auf ihren jeweiligen festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf fest.
5. Bitte überprüfen Sie alle scharfen Kanten- und Bolzenabdeckungen und ersetzen Sie diese bei Bedarf;
6. Bitte ersetzen Sie alle defekten Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers.





0049-(0)40-88307530
service@aosom.de