



INfgb005V01_US_CA

341-009



*Suitable for children of 5-12 years old.

*Max weight: 50 kg.

* Convient aux enfants de 5 à 12 ans.

*Poids maximum : 50 kg.



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL POUR
VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

WARNING:

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not for children under 3 years.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Just only allow one child to use.
5. Please use on a flat and clean surface. Never use near steps, sloped driveways, hills roadways, alleys, swimming pool areas, road, on grass or wet surfaces or other bodies of water.
6. Before driving toy car each time, adult should inspect screws of every parts, please tighten the screw cap if any looseness. secure all fasteners before every ride.
7. Always wear shoes and suitable protective equipment. always wear a local standard approved helmet while riding, with the chinstrap securely fastened.
8. Do not ride the product at dusk, at night or at times of limited visibility.
9. Always comply with local laws and regulations.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Lubricate the chain as often as required.
- E. Regularly check tyre pressures.

AVERTISSEMENT :

1. DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Pas conseillé aux enfants de moins de 3 ans.
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
4. Ne doit être utilisé que par un seul enfant à la fois.
5. À utiliser sur une surface plane et propre. Ne jamais utiliser à proximité d'un escalier, d'une entrée en pente, d'une route en pente, d'une allée, d'une piscine, d'une route, sur l'herbe ou sur des surfaces mouillées ou d'autres plans d'eau.
6. Avant de conduire à chaque fois le jouet, l'adulte doit inspecter les vis de chaque pièce, veuillez serrer le bouchon à vis s'il est desserré. Fixez toutes les attaches avant chaque trajet.
7. Portez toujours des chaussures et un équipement de protection approprié. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.
8. Ne pas rouler au crépuscule, la nuit ou à des heures de visibilité réduite.
9. Respectez toujours les lois et règlements locaux.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. Lubrifiez la chaîne aussi souvent que nécessaire.
- E. Vérifiez régulièrement la pression des pneus.

I. Packing List



A. Back frame x1



B. Head end x1



C. Seat x1



D. Steering wheel x1



E. Steering shaft x1



F. Bag of screw x1



G. Liner tube x1



H. Front panel x1



I. Manual x1

II. OPERATION INSTRUCTION



A. Use the screw to link the head end and back frame



B. Make the steering shaft through the front frame



C. Fix the liner tube to the frame



D. Fix the steering wheel on the steering shaft and fix it with screw 5*35



E. Fix the front pane on the frame and fix it with crew 4*10



F. Fix the top of front panel



H. Fix seats with 5*45 screws

III. SAFETY OPERATION RULE AND WARNING

- A. The products must be assembled by adult and checked by adult before usage
- B. This product is forbidden for riding on public streets, slopes, besides swimming pool or any areas considered hazardous.
- C. Play with a adult's attention
- D. Don't play it on the bumpy space
- E. This product only suitable for children aged between 5 to 12 years. The maximum capacity is 50 kgs.

IV. Protection & Simple repairing

- A. Please screw down the cap when it's loose;
- B. Please screw down the cap when the seat is loosen
- C. Please often lubricate the chain

I. Liste des pièces



A. Cadre arrière x 1



C. Siège x 1



E. Tige de direction x 1



G. Tube de revêtement x 1



B. Cadre avant x 1



D. Volant x 1



F. Visserie x 1



H. Panneau avant x 1



I. Manuel x 1

II. INSTRUCTIONS D'UTILISATION



A. Reliez l'extrémité de tête et le cadre arrière à l'aide de vis



B. Fixez le tube de revêtement au cadre



C. Fixez le tube de revêtement au cadre



D. Fixez le volant sur la tige de direction et fixez-la avec la vis 5*35



E. Fixez le panneau frontal sur le cadre et fixez-le avec la vis 4*10.



F. Fixez le haut du panneau avant



H. Fixez le siège avec les vis 5 * 45

III. RÈGLE DE FONCTIONNEMENT DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENT

- A. Les produits doivent être assemblés par un adulte et vérifiés par un adulte avant utilisation
- B. Ce produit est interdit pour rouler sur la voie publique, sur les pentes, à côté des piscines ou dans toute autre zone considérée comme dangereuse.
- C. Utilisation du produit sous surveillance d'un adulte
- D. Ne pas utiliser ce produit sur des routes dans de mauvais états
- E. Ce produit ne convient qu'aux enfants âgés de 5 à 12 ans. La capacité maximale est de 50 kgs .

IV. Protection & Réparation simple

- A . Veuillez visser le bouchon lorsqu'il est desserré;
- B . Veuillez visser le bouchon lorsque le siège est desserré.
- C . Veuillez souvent lubrifier la chaîne

