

HOMCOM
Power Products for Home

INFka016V01_UK
331-007

CE

Age for 18 months +
Maximum Loading: 20kgs

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

PART LIST

A x 1	B x 1	C x 2
D x 2	E x 2	F x 1
G x 3	H x 4+1	I x 3
J x 2	K x 1	L x 2
M x 1	N x 1	O x 1
P x 2	Q x 7+1	R x 17+1
S x 1	T x 1	U x 14+1
V x 1		

EN

1. Connect and fix the two section of slide-way with screws. Install the side plate of the slide rail as shown in the figure and then tighten the screws.

2. Install the top of the guide rail into the corresponding slot.

3. Install the slide and pedal to a side plate and tighten the nut.

4. Install the corresponding hole on the other side plate and tighten the nut.

5. Install the swing backrest, side panels, armrests and pedals to the swing base. Then tighten the nut.

6. Put the steel pipe through the swing side plate and install the swing card slot. Insert swing buckles on both sides of the swing side panels, and finally install them between the side panels.

EN

7. Install the swing base to the side panel.

8. The installation is complete.

9. Combine the basketball stand to the side board to complete the installation.

EN

Maintenance: wipe with dry and wet cloth.

Note: Please apply on a flat ground, not on highways, streets, or rugged roads; it must be used on a solid surface when used, and cannot be used by hanging or hanging.

Warning: The material used in this product is flammable. Keep away from fire!

The carrier must be used on a flat solid ground. Do not play near the fire or use it on the side of the road; it is prohibited to use this product to play near heaters, heaters, stoves, etc; it is prohibited to use accessories from non-manufacturers.

Note: The toy is for family use only and for indoor use only. It can carry a single child's weight of 20kg.

Please read the instructions carefully before use and keep it for future reference.

Warning: Keep this product away from fire!

Warning: As it contains small parts, please use under the supervision of adults after installation.

Customer service QR codes for US, CA, UK, DE, FR, ES, IT.

Aosom

HOMCOM
Power Products for Home

INFka016V01_DE
331-007

CE

Für Alter 18 Monaten +
Maximale Belastung 20 kg

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

PART LIST

A x 1	B x 1	C x 2
D x 2	E x 2	F x 1
G x 3	H x 4+1	I x 3
J x 2	K x 1	L x 2
M x 1	N x 1	O x 1
P x 2	Q x 7+1	R x 17+1
S x 1	T x 1	U x 14+1
V x 1		

DE

1. Verbinden und befestigen Sie die beiden Teile der Laufbahn mit Schrauben. Montieren Sie die Seitenplatte der Laufschiene wie in der Abbildung gezeigt und ziehen Sie anschließend die Schrauben fest.

2. Führen Sie die Oberseite der Führungsschiene in den entsprechenden Schlitz ein.

3. Montieren Sie die Rutsche und das Pedal an einer Seitenwand und ziehen Sie die Mutter fest.

4. Montieren Sie das entsprechende Loch an der anderen Seitenplatte und ziehen Sie die Mutter fest.

5. Montieren Sie die Schaukelrückenlehne, die Seitenlehne, die Armlehnen und die Pedale am Schaukelfuß. Ziehen Sie dann die Mutter fest.

6. Führen Sie das Stahlrohr durch das Schwenkseitenblech und installieren Sie den Schwenkseitenschlitz. Fügen Sie die Schwenkschalen auf beiden Seiten der Schwenkseitenlehne ein und montieren Sie sie schließlich zwischen den Seitenteilen.

DE

7. Montieren Sie den Schaukelfuß an der Seitenwand.

8. Die Montage ist abgeschlossen.

9. Kombinieren Sie den Basketballständer mit dem Seitenbrett, um die Installation abzuschließen.

DE

Pflege: mit trockenem und feuchtem Tuch abwischen

Hinweis: Bitte verwenden Sie das Gerät auf einem ebenen Untergrund, nicht auf Autobahnen, Straßen oder unebenen Wegen; es muss bei der Verwendung auf einem festen Boden stehen und kann nicht hängend verwendet werden.

Warning: Das in diesem Produkt verwendete Material ist brennbar. Von Feuer fernhalten!

Der Träger muss auf einem ebenen, festen Boden verwendet werden. Spielen Sie nicht in der Nähe des Feuers und verwenden Sie es nicht am Straßenrand; es ist verboten, mit diesem Produkt in der Nähe von Heizungen, Heizgeräten, Öfen usw. zu spielen; es ist verboten, Zubehör von Nicht-Herstellern zu verwenden.

Hinweis: Das Spielzeug ist ausschließlich für den Familiengebrauch und für den Innenbereich geeignet. Es kann das Gewicht eines einzelnen Kindes von 50 kg tragen und kann von zwei Kindern gleichzeitig verwendet werden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Warning: Halten Sie dieses Produkt von Feuer fern!

Warning: Da es Kleinteile enthält, verwenden Sie es nach der Montage bitte unter Aufsicht von Erwachsenen.

Customer service QR codes for US, CA, UK, DE, FR, ES, IT.

Aosom

HOMCOM
Power Products for Home

INFka016V01_IT
331-007

CE

Per 18 mesi +
Carico massimo 20 kg

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

PART LIST

A x 1	B x 1	C x 2
D x 2	E x 2	F x 1
G x 3	H x 4+1	I x 3
J x 2	K x 1	L x 2
M x 1	N x 1	O x 1
P x 2	Q x 7+1	R x 17+1
S x 1	T x 1	U x 14+1
V x 1		

IT

1. Collegare e fissare le due sezioni dello scivolo con le viti. Installare la parte laterale dello scivolo come mostrato in figura e serrare le viti.

2. Montare nella parte superiore la sbarra di guida nella scanalatura corrispondente.

3. Installare lo scivolo e il pedale sulla piastra laterale e stringere il dado.

4. Installare il perno corrispondente sull'altra piastra laterale e serrare il dado.

5. Montare lo schienale, i pannelli laterali, i braccioli e i pedali sulla base dell'altalena. Quindi serrare il dado.

6. Inserire il tubo d'acciaio attraverso la piastra laterale dell'altalena e installare lo slot girevole. Inserire le cinture su entrambi i lati dei pannelli laterali, e installarle tra i pannelli laterali.

IT

7. Montare la base dell'altalena sul pannello laterale.

8. L'installazione è completata.

9. Combina il supporto da basket al pannello laterale per completare l'installazione.

IT

Manutenzione: pulire con un panno asciutto o umido

Nota: Utilizzare su un terreno pianeggiante e solido, evitare la vicinanza con strade trafficate; non appendere.

Avvertenza: Il materiale utilizzato in questo prodotto è infiammabile. Tenere lontano dal fuoco!

Il supporto deve essere utilizzato su una superficie piana e solida. Non utilizzare il prodotto vicino al fuoco o sul ciglio della strada; è vietato utilizzare questo prodotto in prossimità di riscaldatori, stufe, ecc. è proibito l'uso di accessori non originali.

Nota: Il giocattolo è destinato esclusivamente ad uso familiare e in ambienti interni. Peso massimo consentito: 50 kg. Può essere utilizzato da due bambini contemporaneamente. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.

Avvertenza: tenere il prodotto lontano dal fuoco!

Avvertenza: data la presenza di piccole parti, dopo l'installazione utilizzare sotto la supervisione di adulti.

Customer service QR codes for US, CA, UK, DE, FR, ES, IT.

Aosom