

14.85cm

14.85cm

21cm



### Elektrischer Insektenvernichter

Im Allgemeinen haben die meisten fliegenden Insekten, wie Moskitos, Fliegen usw., eine positive Photoaxis. Unser Produkt nutzt diese Eigenschaft, um Insekten durch harmlose UV-Lampen anzuziehen und tötet sie durch einen Hochspannungsschock.

#### Beachten:

1. Sie sollten besonders darauf achten, ob Spannung und Frequenz mit diesem Produkt übereinstimmen.
2. Stellen Sie das Produkt an einem Ort auf, an dem sich Kinder nicht berühren können. Legen Sie die elektrischen Gegenstände im Falle eines Stromschlags nicht in das Schutznetz.
3. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie dieses Produkt reinigen, und entfernen Sie das Schutznetz mit einem Schraubendreher.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten mit hohen Stäuben, explosiven oder brennbaren Materialien, um Unfälle zu vermeiden.
5. Es ist üblich, wenn Sie ein Knistern hören, das von den Insekten verursacht wird, wenn sie das Schutznetz berühren.

#### DEMONTAGE



- Schritt 1: Schalten Sie die Steckdose aus und ziehen Sie sie heraus  
Schritt 2: Entladen Sie das Schutznetz mit einem Schraubendreher



- Schritt 3: Nehmen Sie das Tablett heraus und reinigen Sie es  
Schritt 4: Drücken Sie das Schutznetz herunter und reinigen Sie es

#### Tubes Ersetzen:



Wiederholen Sie Schritt 1 und Schritt 2

Schritt 5: Öffnen Sie das Schutznetz von der Rückseite

Schritt 6: Drehen Sie um 90 Grad und entfernen Sie die Rohre

Importeur:  
MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany



### Destructor de Insectos Electrónico

Generalmente, la mayoría de Insectos voladores tales como los mosquitos, moscas, etc. tienen fototaxis. Nuestro producto usa esta característica para atraer a los Insectos usando luz ultravioleta que no causa daño alguno y los destruye por descarga de voltaje alto.

#### Nota:

1. Debería poner mucha atención y comprobar si el voltaje y la frecuencia son las mismas requeridas para usar este producto.
2. Ponga este producto fuera del alcance de los niños. No ponga objetos eléctricos en la red protectora en caso de descarga eléctrica.
3. Desconecte el suministro de energía antes de limpiar este producto y descargue la red protectora con un destornillador. No toque los componentes eléctricos con el destornillador.
4. No use este producto en lugares con mucho polvo, explosivos o materiales inflamables para evitar accidentes.
5. Es común escuchar un sonido crepitante creado por insectos cuando entran en contacto con la red protectora.

#### DESMONTAJE



- Paso 1: Apague y desconecte el enchufe.  
Paso 2: Descargue la red protectora con un destornillador.



- Paso 3: Extraiga y limpie la bandeja.  
Paso 4: Presione y mueva la red protectora hacia abajo y límpiela.

#### Reemplazo de Tubos



Repita paso 1 y 2.

Paso 5: Abra la red protectora por el lado trasero.

Paso 6: Gire 90° y remueva los tubos.

SPANISH AOSOM, S.L.  
C. roc gros no.15, 08550 Els hostalets de Balanya, Spain  
www.aosom.es

21cm




### Exterminateur électronique d'insecte

En général, la plupart des insectes volants tels que les moustiques, les mouches, etc. ont une phototaxie positive. Notre produit utilise cette caractéristique pour attirer les insectes par des lumières UV inoffensives et les tue par choc haute tension.

#### Remarquer:

1. Vous devriez faire très attention pour vérifier si la tension et la fréquence correspondent à ce produit.
2. Placez le produit dans un endroit inaccessible aux enfants, ne mettez pas les articles électriques dans le filet de protection en cas de choc électrique.
3. Coupez l'alimentation avant de nettoyer ce produit et déchargez le filet de protection avec un tournevis.
4. N'utilisez pas le produit dans des endroits avec des poussières hautes, des matériaux explosifs ou inflammables pour éviter les accidents.
5. Il est courant d'entendre des craquements créés par les insectes lorsqu'ils touchent le filet de protection.

#### DÉMONTAGE



- Étape 1. Éteignez et retirez la prise.  
Étape 2. Déchargez le filet de protection avec un tournevis.



- Étape 3. Retirez et nettoyez le plateau.  
Étape 4. Poussez vers le bas et nettoyez le filet de protection.

#### Remplacer les Tubes:



Répétez l'étape 1 et l'étape 2.

Étape 5. Ouvrez le filet de protection à l'arrière.

Étape 6. Tournez de 90 degrés et retirez les tubes

MH FRANCE  
12 Avenue Raspail  
94250 Gentilly  
France




### Sterminatore d'insetti elettronico

Generalmente la maggior parte degli insetti volanti come le zanzare, le mosche ecc. Hanno una fototassi positiva. Il nostro prodotto utilizza questa bellezza per attirare gli insetti da innocue luci UV e li uccide con uno shock ad alta tensione.

#### Avviso:

1. Si dovrebbe prestare molta attenzione per verificare se la tensione e la frequenza corrispondono a questo prodotto.
2. Mettere il prodotto in un luogo che i bambini non possono raggiungere, non mettere gli articoli elettrici nella rete protettiva in caso di shock elettrico.
3. Togliere l'alimentazione prima di pulire questo prodotto e scaricare la rete protettiva con un cacciavite. Non toccare le parti elettriche del cacciavite.
4. Non utilizzare il prodotto in luoghi con alte polveri, materiali esplosivi o infiammabili per evitare incidenti.
5. È comune quando senti crepitare creati dagli insetti quando toccano la rete protettiva.

#### SMONTAGGIO



- Passaggio 1. Spegnered ed estrarre la presa.  
Passaggio 2. Scaricare la rete protettiva con un cacciavite.



- Passaggio 3. Estrarre e pulire il vassoio.  
Passaggio 4. Spingere verso il basso e pulire la rete protettiva.

#### Sostituire i Tubi:



Ripeti i passaggi 1 e 2.

Passaggio 5. Aprire la rete protettiva dal retro.

Passaggio 6. Ruotare di 90 gradi e rimuovere i tubi

MADE IN CHINA  
IMPORTATO DA:  
AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale MilanoNori  
Strada 1 Palazzo F1  
20090 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960

21cm



### Electronic Insect Killer

Generally most flying insects such as mosquitoes, flies etc. have positive phototaxis. Our product uses this feature to attract insects by harmless UV lights and kills them by high voltage shock.

#### Notice:

1. You should pay high attention to check if the voltage and frequency match this product.
2. Put the product in some place that children cannot touch, don't put the electric articles into the protective net in case of electric shock.
3. Cut off the power before cleaning this product and discharge the protective net with a screwdriver. Don't touch the electric parts of the screwdriver.
4. Don't use the product in places with high dusts, explosive or flammable materials to avoid accidents.
5. It is common when you hear crackling created by the insects when they touch the protective net.

#### DISASSEMBLY



- Step 1: Switch off and pull out the socket  
Step 2: Discharge the protective net with a screwdriver



- Step 3: Take out and clean the tray  
Step 4: Push down and clean the protective net

#### Replace Tubes:



Repeat step 1 and step 2

Step 5: Open the protective net from the back side

Step 6: Turn 90° and remove the tubes

Importer  
MH STAR UK LTD  
Unit 27, Perivale Park,  
Horsenden Lane South  
Perivale, UB8 7RH