



**Instructions d'assemblage de la remorque de chargement**

**INac008\_FR\_B4-0008**





Liste des pièces:

- Corps du cadre (1 pièce);
- Roue de 16 pouces (2 pièces);
- Attache rapide (2 ensembles);
- Panneau avant et arrière (2 pièces).

**AVERTISSEMENT:**

Jetez immédiatement tous les sacs en plastique et les matériaux d'emballage en plastique dans les poubelles adéquates.



Étape 1: Tirez les cadres latéraux vers le haut, puis placez et insérez les panneaux avant et arrière. Fixez les panneaux avec une goupille de sécurité. Assurez-vous que la goupille de sécurité soit bien verrouillée.



Étape 2. Relâchez la goupille de sécurité de la barre de remorquage et placez la barre de remorquage vers l'avant, insérez la goupille de sécurité et assurez-vous qu'elle soit bien verrouillée.

Avant d'assembler les roues dans la remorque, nous aimerions vous présenter notre travail précédent.



Roue et attache rapide



Retirez l'écrou conique du levier QR, retirez un ressort conique et la rondelle de sécurité du moyeu.

Étape 3. Comment assembler la roue



A. mettez la roue dans le cadre comme image



B. Insérez le blocage rapide dans l'essieu de la roue



C. Placez d'abord le ressort conique du côté opposé, puis placez la rondelle de sécurité du moyeu. Visser l'écrou conique dans le sens des aiguilles d'une montre sur le levier QR et le fixer avec le ressort et la rondelle de sécurité.



D. Assurez-vous que les deux côtés des rondelles de sécurité du moyeu soient accrochés dans les trous du support. Serrez l'attache rapide.

**AVERTISSEMENT:** les roues doivent être correctement installées. Si les roues ne sont pas correctement verrouillées dans les supports et que les axes du levier de sécurité ne sont pas fermement en place, les roues pourraient tomber. Consulter un spécialiste si vous avez un doute avant utilisation.



Étape 4. Tournez le support du réflecteur rouge vers l'arrière et il devrait se mettre en position comme sur l'image.

Étape 5. Connexion de la remorque au vélo.



Vélo avec essieu



Vélo avec QR



## **INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

Le non-respect de ces avertissements et instructions de montage peut entraîner des blessures graves ou pire, la mort!

Jetez immédiatement tous les sacs en plastique et les matériaux d'emballage en plastique. La capacité de poids maximum de la remorque est Est de 50 kg .

N'utilisez jamais cette remorque si elle est endommagée!

Ne laissez jamais les enfants assembler, plier ou démonter cette unité.

Les accessoires ou les colis mal placés dans la remorque peuvent la rendre instable! Sécuriser la charge.

Les enfants ne peuvent pas utiliser ce produit.

Avant chaque utilisation, nous vous prions de vous assurer que toutes les pièces soient correctement assemblées conformément aux instructions de l'usine.

Les pneus doivent être gonflés à 25-30 PSI pour un contrôle maximal. Veuillez toujours vérifier la pression des pneus avant chaque utilisation.

Utilisez une pompe à pied ou une pompe manuelle pour gonfler les pneus.

Les tuyaux d'air sous pression peuvent provoquer un sur-gonflage.

Revérifiez périodiquement toutes les attaches pour vous assurer qu'elles soient bien serrées.

## **CONSEILS DE REMORQUAGE SÉCURITAIRES**

Assurez-vous que les freins de votre vélo fonctionnent correctement. La distance de freinage est augmentée lorsque vous tirez une remorque.

Cette remorque est large. Autoriser un dégagement supplémentaire près des bordures, des panneaux, des voitures en stationnement et d'autres obstacles.

Un vélo avec une remorque attachée nécessite un large rayon de braquage. Ne pas tourner brusquement. Ne roulez pas sur les bordures. Évitez les bosses et les trous. Signalez toujours vos virages.

Soyez particulièrement prudent lorsque vous roulez sur des chaussées inégales et lorsque vous descendez une pente.

Ne pas utiliser à haute vitesse, ne dépassez pas 16 km/h !

Ne tirez pas cette remorque la nuit.