

## **AVERTISSEMENTS:**

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Capacité maximale de 30kgs
La supervision des adultes est nécessaire à tout moment
Avant l'utilisation, les enfants devraient être informés par rapport à l'application des freins
Ce produit ne doit pas être utilisé sur les voies publiques, les autoroutes ou les pistes cyclables
Lisez la section "Consignes de sécurité" avant l'utilisation
Toujours inspecter le produit avant l'utilisation

## **CONSIGNES DE SECURITE:**

Ce produit doit être assemblé par un adulte et vérifié par un adulte avant l'utilisation
Assurez-vous que les écrous et les boulons restent solidement fixes avant l'utilisation
Lubrifiez la chaîne fréquemment
Assurez-vous que les pneus soient bien pompés avant l'utilisation – utilisez la pompe à main uniquement (maximum 30PSI)
Effectuez un test de freinage avant l'utilisation
Ne pas stocker sous la lumière directe du soleil

## **Matériel de produits:**

A、 (PP) B、 (FER)

# **GO-KART A PEDALE**

341-006

## Mode d'emploi et manuel d'assemblage



**Norme d'exécution: EN71**

*Veillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser ce produit*

Attention: Pour un fonctionnement correct et sûr de ce produit, Veillez à lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation. Veillez conserver ce mode d'emploi pour référence ultérieure.

## Liste des pièces (incluses):



1. Un Volant et une protection pour volant



2. Un siège volant



3. Un arbre de direction



4. Un support de direction



5. Un panneau avant



7.  
4 x M5\*40mm boulons,  
4 x M5\*45mm boulons,  
2 x M5\*50mm boulons  
4x 5\*14 rondelles  
6x 5\*12 rondelles  
10pcsxM5 écrous  
Pièces supplémentaires:  
1pc 5\*14 rondelle  
1pc 5\*12 rondelle  
1pc écrou



6. Une plaque d'immatriculation



8. Un protège volant

## Instructions d'assemblage:

1. Attachez le support de direction au cadre du go-kart.  
Fixez avec les boulons **M5\*45mm** et assurez-vous d'utiliser les rondelles appropriées.



2. Fixez le siège au cadre du go-kart en utilisant les boulons **M5\*40mm** et assurez-vous d'utiliser les rondelles appropriées.



3. Insérez l'arbre de direction à travers le pôle tournant. Placez le panneau avant sur l'arbre de direction.



4. Retirez cette pièce lorsque vous insérez l'arbre de direction à travers le pôle tournant.



## Page6

5. Placez la rondelle en plastique noire sur le panneau avant.



6. Placez le volant à sa place et insérez l'arbre de direction à travers, fixez le tout avec 2 rondelles carrées et un écrou M8.



Importé par:  
MH FRANCE  
Siège sociale: 12, avenue Raspail  
94250 Gentilly  
Entrepôt: ZI DE LA POUDRERIE  
219, RUE DE LA PIERRE GAILLARDE  
76350 OISSEL

## Page7

7. Fixez la plaque d'immatriculation au devant du go-kart avec 2 x boulon 5\*50mm et rondelles.



8. Placez le protège volant au centre du volant.



9. Assurez-vous que tous les écrous et boulons soient serrés en toute sécurité avant l'utilisation, et que les roues soient complètement gonflées.