

Soozier

IN220800267V02_US_CA


A91-100



FR: INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
EN: ASSEMBLY INSTRUCTION


FR: IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
EN: IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




- 1、 Install the suction cup (G) on the bottom of the base (F)
- 2、 Fill the base(F) with water or sand replace the cap
- 3、 Fix the connector (E)on base(F) with the wrench (J) and the Screw(I)
- 4、 Insert the upper section (C) into the Percussion body (D) and set to the desired height. use the butterfly screw to fix the upper section into place.
- 5、 Install the rotating rod (B) on the upper end of the adjusting rod (C)
- 6、 Put the washer on top of adjusting rod (c) and install the spring (k)
- 7、 Pump up the punch ball by using the pump(H) provided , then screw into position at the top of the .Spring(K)
- 8、 Only use a safe place, well away from all obstacles, breakable items or other hazards.

Boxing is a contact sport. Any contact can be dangerous and result in serious injury. When boxing, be sure you are in good physical condition and under expert supervision. This equipment will provide limited protection but will not protect you against serious injury. Anyone using this equipment must assume the risk of any injury.




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



1. Mettez la ventouse(G) sur le bas de la base (F)
2. Remplissez la base(F) d'eau ou de sable et remplacez le bouchon
3. Fixez le connecteur(E) sur la base (F) avec la clé (J) et la vis(I)
4. Insérez la section supérieure(C) dans le corps(D) de percussion et réglez à la hauteur souhaitée. Fixez la partie supérieure en place avec la vis papillon.
5. Installez la tige de rotation(B) à l'extrémité supérieure de la tige d'ajustement(C)
6. Mettez la rondelle sur la tige d'ajustement (C) et installez le ressort (K)
7. Gonflez la balle de frappe à l'aide de la pompe (H) fournie, puis vissez-la en haut du ressort (K)
8. Utilisez ce produit uniquement dans un endroit sûr, tenez toujours à l'écart de tous les obstacles, articles cassables ou d'autres risques.

La boxe est un sport de contact. Tout contact peut être dangereux, ce qui entraine des blessures graves. Lors de la pratique de la boxe, veuillez à ce que vous êtes en bonne condition physique et sous la supervision d'experts. Cet équipement fournira une protection limitée, mais ne vous protégera pas contre les blessures graves. Toute personne utilisant cet équipement doit assumer le risque tout blessure.



US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
Fabriqué en Chine