




30L/42L/50L

Poubelle pour capteur



IMPORTANT : À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUT TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Manuel d'Utilisation

Poubelle pour capteur Manuel d'Utilisation



N° d'article	Capacité	Dimensions	Puissance (adaptateur AC/DC)
01	30L	Φ30.5X51.5cm	4×piles AA
02	42L	Φ30.5X68.0cm	4×piles AA
03	50L	Φ30.5X81.5cm	4×piles AA

Mises en Garde de Sécurité

※ Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement les mesures de sécurité.

Symboles Pertinents

※ Les mises en garde de sécurité ont pour but d'éviter des dommages inutiles pour vous et pour les autres, et sont importantes en matière de sécurité. Veuillez vous y conformer.



Attention

Des blessures peuvent être causées ou la poubelle peut tomber en panne par erreur lors de son utilisation.

Exemple de symboles

■ Les symboles servent à indiquer et à expliquer les éléments auxquels vous devez vous conformer.



Ceci réfère à une INTERDICTION



Ceci réfère à une OBLIGATION

※ Veuillez bien retenir ces points après les avoir lus.



Attention



Ce produit contient des composants électriques et électroniques, et ne peut pas être soumis à un nettoyage à l'eau, mais il peut être essuyé par des lingettes humides sur sa surface.



Éviter l'exposition directe aux rayons du soleil de la surface du récepteur à induction.



Lors de l'ouverture du couvercle, ne pas exercer de pression sur le couvercle.



Le démontage, la réparation et la modification du produit sont strictement interdits.



Remplacer immédiatement les piles usagées par des piles neuves.




Ne rien poser sur le couvercle de la poubelle.

Présentation du Produit

La plupart des poubelles avec couvercle en vente sur le marché nécessitent une action de la main ou du pied. Cette nouvelle poubelle à induction infrarouge ne nécessite pas de contact avec la poubelle pour son utilisation. Le couvercle s'ouvre et se ferme automatiquement, ce qui rend son utilisation très pratique à l'hôpital, sur le lieu de travail ou à la maison. Lorsqu'une main ou un objet s'approche de son dispositif de réception (surface à induction) à une distance de 15-25 cm \pm 5 cm, le couvercle s'ouvre automatiquement puis se ferme automatiquement après que vous ayez déposé les déchets à l'intérieur. Le produit adopte la technique photoélectronique et présente des performances stables, une longue durée de vie et une faible consommation d'énergie.

Ses Composantes

● Apparence



Mode d'Emploi

- (1) Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé au bas de la poubelle et placez 4 piles AA en respectant la polarité, puis refermez le couvercle.
- (2) Appuyez sur le commutateur d'alimentation à l'arrière de la poubelle, l'indicateur s'allume en rouge (pendant 3 secondes environ), puis se met à clignoter toutes les 3 secondes, ce qui signifie que le circuit électrique est en état normal.
- (3) Lorsque vous souhaitez y déposer un déchet, il suffit d'approcher votre main ou l'objet de la surface à induction à une distance de 15-25 cm \pm 5cm et de le laisser pendant 0,5 seconde, puis le couvercle s'ouvre et se referme automatiquement en 3 secondes. Le couvercle restera ouvert tant que votre main ou objet sera dans la zone d'induction.
- (4) Lorsque la poubelle est pleine, appuyez sur le bouton "Ouvrir" de la fenêtre d'induction (bouton d'ouverture manuelle du couvercle), le couvercle s'ouvre mais ne se ferme pas. Cette fonction est à utiliser lorsque vous mettez fréquemment des déchets dans la poubelle et que vous en sortez fréquemment.
Pour fermer le couvercle, il suffit d'appuyer sur le bouton "Fermer", après quoi le circuit reprend sa fonction d'induction automatique.
- (5) Lorsqu'il est en veille, l'indicateur clignote rouge (toutes les 3 secondes).
Lorsque le couvercle est ouvert, le voyant est vert ; lorsque le couvercle se ferme, le voyant est rouge ; et lorsque vous utilisez la fonction d'ouverture manuelle du couvercle, le voyant clignote en vert (toutes les 3 secondes).
- (6) Lorsque la batterie est presque épuisée, l'indicateur clignote en jaune (toutes les 3 secondes). Si la poubelle est ouverte et fermée à raison de 20 cycles par jour, la batterie peut servir pendant 3 mois.



1. Le couvercle se referme automatiquement après 5 secondes d'inactivité.
2. Si vous appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle pour ouvrir la poubelle, le capteur ne fonctionnera pas, vous devez appuyer sur le bouton de fermeture pour le réinitialiser.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle. Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

ADRESSE D'IMPORTATION:

MH FRANCE

2 Rue Maurice Hartmann

92130 Issy Les Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

