

# Soozier

IN220800511V01\_US\_CA

**A91-159\_A91-160\_A91-167**



A91-159: Total Weight: 24 lbs

A91-160: Total Weight: 30 lbs

A91-167: Total Weight: 50 lbs

A91- 159: Poids total: 24 lbs

A91 -160: Poids total: 30 lbs

A91 - 167: Poids total: 50 lbs

## **Hex Rubber Free Weight Dumbbells** **Haltères hexagonaux en caoutchouc sans poids**

**EN\_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION  
ULTÉRIÈRE.**

## WARNING

Exercise can present a health risk. Consult a physician before beginning any exercise program with this equipment. If you feel tired or dizzy, immediately stop using the equipment. Serious bodily injury can occur if this equipment is not used correctly. Keep others and pets away from equipment when in use. Always make sure all parts are securely tightened prior to each use. Follow all safety instructions in this manual.

This equipment must be used with care by capable and competent individuals under supervision.



**Heavy object.** Use lifting aids and proper lifting techniques when moving.

**Choking hazard.** Small parts – Please exercise caution if small children or pets are present.



The use of any fitness equipment, including this one, involves the potential risk of injury. You accept and assume full responsibility for any and all injuries, damages and losses of any type, which may occur, and you fully and forever release and discharge Aosom Direct, its insurers, employees, officers, directors, associates, and agents from any and all claims, demands, damages, rights of action, or causes of action, present or future, whether the same be known or unknown, expected, or unexpected resulting from or arising out of the use of said equipment.

Thank you for your purchase from Aosom!

For warranty information or customer service, please call 877-644-9366 or email [customerservice@aosom.com](mailto:customerservice@aosom.com)

# AVERTISSEMENT

L'exercice peut présenter un risque pour la santé. Consultez un médecin avant de commencer tout programme d'exercice avec cet équipement. Si vous vous sentez fatigué ou étourdi, arrêtez immédiatement d'utiliser l'équipement. Des blessures corporelles graves peuvent survenir si cet équipement n'est pas utilisé correctement. Tenez les autres personnes et les animaux domestiques à l'écart de l'équipement lorsqu'il est utilisé. Assurez-vous toujours que toutes les pièces sont bien serrées avant chaque utilisation. Suivez toutes les consignes de sécurité de ce manuel.

Cet équipement doit être utilisé avec soin par des personnes capables et compétentes sous surveillance.



**Objet lourd.** Utilisez des aides au levage et des techniques de levage appropriées pour le déplacer.

**Risque d'étouffement.** Petites pièces – Veuillez faire preuve de prudence en présence de jeunes enfants ou d'animaux domestiques.



L'utilisation de tout équipement de conditionnement physique, y compris celui-ci, comporte un risque potentiel de blessure. Vous acceptez et assumez l'entière responsabilité de toutes les blessures, dommages et pertes de tout type, qui peuvent survenir, et vous libérez et déchargez entièrement et pour toujours Aosom Direct, ses assureurs, employés, dirigeants, administrateurs, associés et agents de toute réclamation, demande, dommage, droit d'action ou causes d'action, présents ou futurs, qu'ils soient connus ou inconnus, prévus ou inattendus, résultant ou découlant de l'utilisation dudit équipement.

Merci pour votre achat chez Aosom!

Pour toute information sur la garantie ou le service à la clientèle, veuillez appeler le 416-792-6088 ou envoyer un courriel à [customerservice@aosom.ca](mailto:customerservice@aosom.ca).

