



IN220901234V02_US_UK_FR_ES

B72-023_B72-023V01



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

INSTRUCTION MANUAL

(Max.Load 150kgs)



Please ensure and carefully read the manual and the warning label on the ladder before using of the ladder.

Operation

1. Open: one hand holds the handle and another hand push the back of top step.
2. Lock: push the locker so that it is sure that the lock hook the locker bar firmly.
3. Fold: one hand holds the handle and another hand push the locker and then lift the back of top step.

Warning:

1. It must to be operated by both hands.
2. Before using, the step stools should be wide opened and make sure the lock is function.
3. Pls. use the step on smooth and flat ground without oil or water.
4. Only one person is allowed to use the step, not to exceed the load limit (it is very dangerous).
5. One is not allowed to move half of the body out of the ladder when working on the ladder, for it will overturn the ladder and cause the accident.
6. Mat is not allowed to put on the step for higher altitude. Because mat and ladder are not combined together, and accident of overturning will likely happen. If higher altitude is required, please use other kind of product made by our company.
7. Children are strictly forbidden to play, work or climb on the ladder in order to avoid injury.
8. If the ladder is broken, pls do not continuously use it in order to avoid injury.



MANUEL D'INSTRUCTIONS

(Charge max. 150kgs)



Veillez vous assurer et lire attentivement le manuel et l'étiquette d'avertissement sur l'échelle avant d'utiliser l'échelle.

Opération

1. Ouvrir: une main tient la poignée et une autre pousse le dos de la marche supérieure.
2. Verrouiller: poussez le casier de manière à ce qu'il soit sûr que le verrou accroche fermement la barre du casier.
3. Plier: une main tient la poignée et une autre pousse le casier puis soulève l'arrière de la marche supérieure.

Attention:

1. Il doit être opéré à deux mains.
2. Avant l'utilisation, les escabeaux doivent être largement ouverts et assurez-vous que le verrou est fonctionnel.
3. Veuillez utiliser le marchepied sur un sol lisse et plat sans huile ni eau.
4. Une seule personne est autorisée à utiliser le marchepied pour ne pas dépasser la limite de charge (sinon c'est très dangereux).
5. On ne permet pas de sortir la moitié du corps de l'échelle lorsqu'on travaille sur l'échelle, car cela renverserait l'échelle et causerait l'accident.
6. Il n'est pas permis au tapis de monter sur la marche pour une altitude plus élevée. Parce que si le tapis et l'échelle ne sont pas combinés, un accident de retournement risque de se produire. Si une altitude plus élevée est requise, veuillez utiliser un autre type de produit fabriqué par notre société.
7. Il est strictement interdit aux enfants de jouer, de travailler ou de grimper sur l'échelle pour éviter les blessures.
8. Si l'échelle est cassée, veuillez ne pas l'utiliser en permanence pour éviter les blessures.



Casier

Casier bar



MANUAL DE INSTRUCCIONES

(Carga máxima 150 kg)


Asegúrese de leer cuidadosamente todo el manual y la etiqueta de advertencia de la escalera antes de utilizarla.

Operación

1. Abrir: Sostenga el asa con una mano y empuje la parte trasera del escalón superior con la otra mano.
2. Bloquear: Empuje el bloqueo para asegurarse de que esté firmemente enganchado a la barra de bloqueo.
3. Plegar: Sostenga el asa con una mano y empuje el bloqueo con la otra mano, luego levante la parte trasera del escalón superior.

Advertencia:

1. Debe operar con ambas manos.
2. Antes de utilizar la escalera, los escalones deben estar completamente abiertos y los bloqueos deben estar enganchados firmemente.
3. Utilice la escalera sobre superficie lisa y plana sin aceite ni agua.
4. Solo una persona puede utilizar la escalera a la vez, nunca exceda el límite de carga (es muy peligroso).
5. Cuando trabaje en la escalera, no se permite inclinar la mitad del cuerpo hacia afuera de la escalera, de lo contrario, la escalera se volcará y causará un accidente.
6. No se permite colocar colchoneta en los escalones para lograr mayor altitud. Debido a que la colchoneta y la escalera no encajan entre sí, es probable que ocurra un accidente por vuelco. Si se requiere una altitud más alta, utilice otros tipos de productos fabricados por nuestra empresa.
7. Se prohíbe estrictamente que los niños jueguen, trabajen o se suban a la escalera con el fin de evitar lesiones.
8. Si la escalera está rota de alguna manera, no la utilice continuamente por motivo de evitar lesiones.



Bloqueo

Barra de bloqueo



UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALET DE

BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

US

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC

27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA

MADE IN CHINA