



1. Adatto per 18-36 mesi.
2. Peso massimo dell'utente: 20 kg.
3. Richiesto l'assemblaggio da parte di un adulto.



IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO


1.AVVERTENZA:

- (1) Questo tipo di prodotto è adatto a bambini di età compresa tra 18 e 36 mesi, e per un carico massimo inferiore a 20 kg.
- (2) **ATTENZIONE:** non lasciare mai il bambino incustodito.
- (3) Prevenire l'accesso a scale, gradini e superfici irregolari.
- (4) Proteggere da fuoco, riscaldamento e altri apparecchi da cucina.
- (5) Rimuovere dalla portata liquidi caldi, prese elettriche e altri potenziali pericoli.
- (6) Prevenire le collisioni con i vetri di porte, finestre e mobili.
- (7) Tenere la confezione lontano dalla portata dei bambini per evitare il soffocamento.
- (8) Istruzioni per la manutenzione ordinaria e la pulizia o il lavaggio
- (9) Prima dell'uso, questo prodotto deve essere ispezionato e assemblato dall'adulto.

2. Avvertenze sull'installazione e la sostituzione delle batterie

(1) L'installazione e la sostituzione delle batterie devono essere eseguite dagli adulti.

(2) Installare le batterie fare riferimento alla figura (1) delle parti: per l'installazione di batterie AAA (1.5V): aprire il coperchio, inserire le batterie correttamente secondo i segni degli elettrodi positivo e negativo, infine rimettere il coperchio e fissarlo in posizione.



- (3) Le batterie non ricaricabili non devono essere sostituite con o mischiate con diversi tipi di batterie (nuove e esaurite) insieme.
- (4) Estrarre le batterie esaurite per evitare cortocircuiti.

NOTA:

Tutte le viti, i dadi e le piccole parti in plastica sono preinstallati nelle posizioni corrispondenti. Si prega di seguire i passaggi per rimuoverli prima di assemblare il prodotto.



1. Carrozzeria



2. Testa musicale



3. Manubrio



4. Riflettori



5. Parafango anteriore



6. Ruota anteriore



7. Asse posteriore



8. Ruote posteriori



9. Manicotto asse



10. Coprimozzo



11. Manicotto



12. Guarnizione



13. Coppiglia



14. Vite



15. Dado




16. Vite autofilettante

PASSO DI INSTALLAZIONE

Passo 1 Installare le ruote posteriori




1 Come indicato dalle frecce, inserire l'asse nella carrozzeria; inserire il manicotto dell'asse, guarnizione, ruota posteriore, guarnizione, coppiglia, coprimozzo (come mostrato in Figura 1) attraverso l'asse, fissare con la coppiglia (come mostrato in Figura 2 e in Figura 3), e infine spingere il coprimozzo fino a sentire un clic.




L'installazione dell'altra ruota laterale è la stessa dello passo 1.

Passo 2 Installare il parafango




Quindi, rimuovere la vite originale dal manubrio.
Come indicato dalla freccia, connettere il parafango al manubrio.

Passo 3 Installare la testa musicale



Posizionare la mascherina anteriore sul manubrio (come in figura), allineare il parafango e il foro della mascherina anteriore, stringere le due viti.

Passo 4 Installare i manicotti



Come indicato dalla freccia, installare i manicotti nella parte inferiore del manubrio.

Passo 5 Installare la ruota frontale




Allineare la ruota anteriore e la parte inferiore del manubrio, fissare il manubrio nella ruota anteriore (come in figura), utilizzando le viti rimovibili del passaggio 2, quindi stringere le viti.

Passo 6 Connettere carrozzeria & manubrio



Vite



Si prega di notare che il tubo e' stretto eccessivamente. C'e' il pericolo di non poter muovere il volante.

Dopo aver allineato la carrozzeria e il manubrio, inserire la vite della direttamente dall'alto, utilizzando gli attrezzi per stringere il dado di bloccaggio (come nelle figure di cui sopra).

Passo 7 Fissare i riflettori



Rimuovere la vite del riflettore, installarla sul manubrio (come in figura), quindi stringere nuovamente la vite.

Passo 8 Installare la batteria



Rimuovere la vite del vano batteria e togliere il coperchio;
Utilizzare tre batterie AAA da 1,5 V, installarle correttamente.
Chiudere il coperchio, stringere la vite.

Avvertenza:

Non mischiare le batterie, come quelle usate, esaurite, di tipo diverso, etc.
Tenere i bambini lontano dalla batteria.

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Aosom