



## TRICICLO PER BAMBINI CHILDREN TRICYCLE

- \* Adatto a bambini di 1-5 anni.
- \* Peso massimo: 25 kg.
- \* Suitable for children of 1-5 years old.
- \* Max weight: 25 kg.



Si prega di fare riferimento al prodotto reale nella confezione, l'immagine è solo di riferimento.

Please according to the actual one in the box, the picture is for reference.

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.  
IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO  
RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

**AVVERTENZA:**

1. RISCHIO DI SOFFOCAMENTO — Parti piccole.
2. Consentire l'installazione solo agli adulti, tenere lontani i bambini.
3. Da utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto.
4. Consentire l'uso un bambino alla volta.
5. Si prega di utilizzare su una superficie in piano e pulita. Non usare mai vicino a gradini, passi carrai in pendenza, strade in collina, vicoli, piscine, strade, su erba o superfici bagnate o altre fonti d'acqua.
6. Prima di guidare ogni volta il veicolo, l'adulto dovrebbe ispezionare le viti di tutte le parti, e stringere i dadi in caso di allentamento. Stringere tutti i dispositivi di fissaggio prima di ogni viaggio.
7. Indossare sempre scarpe e dispositivi di protezione adeguati. Indossare sempre un casco approvato dalla normativa locale durante la guida, con il cinturino fissato saldamente.
8. Non guidare il prodotto al crepuscolo, di notte o in momenti di visibilità limitata.
9. Rispettare sempre le leggi e le normative locali.

**MANUTENZIONE & CURA**

**A. Conservare tutte le istruzioni e le parti relative a questo prodotto per riferimenti futuri.**

**B. Verificare regolarmente la presenza di danni e che tutte le viti siano strette saldamente.**

C. Verificare che il sedile sia fissato in sicurezza.

D. Lubrificare la catena tutte le volte che è necessario.

E. Controllare regolarmente la pressione degli pneumatici.












**Nota:**

Quando miglioriamo il prodotto, la sua struttura e il suo aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Questo manuale è adatto ai tricicli, le figure sono solo di riferimento, e sono soggette alla disponibilità dei nostri prodotti.

## COMPONENTI



A 	B 	C 	D 	E 	F 
Telaio x1	Cesto anteriore x1	Ruota posteriore x2	Poggia piedi posteriore x1	Ruota anteriore x1	Tettuccio x1
G 	H 	I 	J 	K 	
Asta di spinta x1	Poggia testa x1	Cesto posteriore x1	Manubrio x1	Pedale dle freno x2	

## Passo di installazione




FIGURA 1

1. Estendere il telaio della ruota posteriore  
 Apertura: estendere il telaio della ruota posteriore nella direzione della freccia come mostrato in figura 1.  
 Piegatura: premere il pulsante sotto il telaio per piegare il telaio della ruota posteriore.




FIGURA 2

2. Installazione delle ruote posteriori  
 Installare il pedale del freno nel tubo trasversale del telaio della ruota posteriore, quindi inserire la ruota posteriore nel foro corrispondente sul pedale del freno per completare l'installazione (distinguere con attenzione sinistra e destra quando si installa il pedale del freno).




FIGURA 3

3. Installazione del poggiatesta  
 Apertura: come mostrato in Figura 3, tirare l'anello di trazione per estendere il poggiatesta, in modo da consentire l'apertura del pedale sinistro e destro.  
 Chiusura: tirare l'anello di trazione per richiudere il poggiatesta, quindi ripiegare i pedali sinistro e destro.



FIGURA 4

4. Installazione del cestello posteriore  
 Fissare il cestello posteriore e il poggiatesta sul telaio lungo la linea tratteggiata come mostrato in Figura 4, allineare il foro del cestello con il foro corrispondente sul telaio, si prega di notare che è necessario installare per prima cosa il cestello posteriore.



FIGURA 5

5. Regolazione dello schienale  
 Come mostrato in Figura 5, tenere premuti i pulsanti su entrambi i lati dello schienale per regolarne l'inclinazione.




FIGURA 6

6. Installazione ruote anteriori/cestello anteriore/manubrio  
 Inserire la ruota anteriore, il cestello anteriore e il manubrio uno alla volta seguendo la linea tratteggiata mostrata in Figura 6.  
 Quando si inserisce la ruota anteriore, la posizione della freccia sul parafrangente deve essere rivolta in avanti e il pulsante sul manubrio deve essere installato rivolto in avanti. Premere il pulsante e spingerlo all'interno. Dopo l'installazione controllare tutte le parti, se installato in posizione corretta non si disallineerà.  
 Se necessario, premere il pulsante anteriore del manubrio per rimuovere le tre parti di cui sopra.




FIGURA 7

7. Installazione del bracciolo  
 Premere il pulsante a sinistra e a destra per rimuovere il bracciolo, quindi collocare il bambino nel seggiolino, fargli indossare la cintura di sicurezza e quindi installare nuovamente il bracciolo.

## Passo di installazione




FIGURA 8

8. Installazione del supporto del tettuccio e del poggiatesta  
Come mostrato in Figura 8, il supporto del tettuccio deve essere agganciato alla parte posteriore dello schienale, fissato alle fibbie rotonde e quindi tirato verso il basso per fissarlo in posizione; Dopo aver installato il supporto del tettuccio, inserire il poggiatesta nella parte posteriore dello schienale seguendo la linea tratteggiata.




FIGURA 9

FIGURA 10

9. Installazione del tettuccio:  
Aprire il tettuccio come mostrato in FIGURA 9 e FIGURA 10.



FIGURA 11

10. Installazione dell'asta di spinta  
Inserire l'asta di spinta nel foro corrispondente sul telaio, come mostrato in Figura 11.

## Direzioni per l'uso




FIGURA 12

Interruttore di regolazione

Regolazione schienale

1. Estendere la pedana poggia piedi

Sotto il telaio 1 potrete trovare la pedana poggia piedi. E' possibile estendere la pedana poggia piedi quando il bambino si siede sul triciclo.

2. Regolazione dello schienale

Come mostrato in Figura 12, tenere premuti i pulsanti su entrambi i lati dello schienale per regolarne l'inclinazione.



FIGURA 13

Regolazione rotazione del seggiolino

3. Regolazione della rotazione del seggiolino

Allentare la vite sotto il telaio per ruotare il seggiolino. (FIGURA 13)




FIGURA 14

4. Aprire/piegare il pedale poggia piedi Sotto il telaio è presente un pedale poggia piedi, afferrare l'anello di plastica circolare sul tubo e tirarlo verso il basso, il pedale poggia piedi può essere piegato e aperto.




FIGURA 15

5. Bloccare la ruota anteriore

Ruotare l'interruttore rosso sulla ruota anteriore in senso orario per bloccare in posizione la ruota anteriore. Ruotare l'interruttore rosso in senso antiorario per sbloccarla.

**WARNING:**

1. CHOKING HAZARD—Small parts.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Just only allow one child to use.
5. Please use on a flat and clean surface. Never use near steps, sloped driveways, hills roadways, alleys, swimming pool areas, road, on grass or wet surfaces or other bodies of water.
6. Before driving toy car each time, adult should inspect screws of every parts, please tighten the screw cap if any looseness. secure all fasteners before every ride.
7. Always wear shoes and suitable protective equipment. always wear a local standard approved helmet while riding, with the chinstrap securely fastened.
8. Do not ride the product at dusk, at night or at times of limited visibility.
9. Always comply with local laws and regulations.


**MAINTENANCE & CARE**

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Lubricate the chain as often as required.
- E. Regularly check tyre pressures.

**Annotate:**


When we improve the product, tricycle structure and appearance are subject to change without any notice. This manual is adapt to tricycle series, pictures for reference only, subject to our available products.

SPARE PARTS



<p>A</p>	<p>B</p>	<p>C</p>	<p>D</p>	<p>E</p>	<p>F</p>
<p>Frame x1</p>	<p>Front basket x1</p>	<p>Back wheel x2</p>	<p>Back Footrest x1</p>	<p>Front wheel x1</p>	<p>Canopy x1</p>
<p>G</p>	<p>H</p>	<p>I</p>	<p>J</p>	<p>K</p>	
<p>Push Rod x1</p>	<p>Headrest x1</p>	<p>Back basket x1</p>	<p>Handlebar x1</p>	<p>Brake pedal x2</p>	

## Installation Steps




PICTURE 1

### 1. Open the back wheel frame

Open: Open the back wheel frame in the direction of the arrow as shown in the Picture 1.


Fold: Press the button under the frame to fold the back wheel frame.



PICTURE 2

### 2. Back wheels Installation

Install the brake pedal into the transverse pipe of the rear wheel frame, and then insert the rear wheel into the corresponding hole on the brake pedal to complete the rear wheel installation (pay attention to distinguish the left and right when install the brake pedal).




PICTURE 3

### 3. Footrest Installation

Open: as shown in Picture 3, pull the pull ring to turn over the footrest, and left and right pedal can be opened to use.

Close: Pull the pull ring to turn over the footrest, then fold the left and right pedal.



PICTURE 4

### 4. Back basket Installation


Put the back basket and footrest on the frame along the dotted line as shown in Picture 4, align the basket hole with the corresponding hole on the frame, please noted that must install back basket first.



PICTURE 5

### 5. Backrest Adjustment

As shown in Picture 5, hold the buttons on both sides of the backrest to adjust the angle of the backrest.




PICTURE 6

### 6. Front wheels/Front basket/Handlebar Installation

Insert the front wheel, front basket and handlebar according to the dashed line shown in Picture 6 in turn.

When inserting the front wheel, the arrow position on the fender should be forward, and the handlebar button should be installed forward. Pinch the button and insert it. After the installation, please check all the parts, the correct position is impossible to disengage.

If necessary, press the front button of the handlebar to remove the above three parts.




PICTURE 7

### 7. Armrest Installation


Press the button on the left and right to remove armrest, then you can put the baby into the seat, wear the seat belt, and then install the armrest.



## Installation Steps



8.Installation of canopy support and headrest  
As shown in picture 8, the canopy support is buckled to the back of the backrest, attache it on the round buckles, and then pulled down the canopy support to buckle in place; After the canopy support is installed, insert the headrest into the back of the backrest along the dotted line.




9.Canopy Installation:  
Open the canopy as shown in PICTURE 9 and PICTURE 10 .




10.Push rod installation  
Insert the push rod into the corresponding hole on the frame, as shown in Picture 11.

## Direction For Use




1.Unfolded the Footrest Pedal  
There is a Footrest Pedal under frame 1.You can Unfolded the Footrest Pedal when your baby sit on the tricycle.


2.Backrest adjustment  
As shown in Picture 12,hold the buttons on both sides of the backrest to adjust the angle of the backrest.



3.Seat rotation adjustment  
Loose the screw under the frame to turn around the seat.(PICTURE 13)



4.Unfolded/Folded the sitting pedal  
There is a sitting pedal under the frame, hold the circular plastic ring on the tube and pulling it down, the sitting pedal can be folded and Unfolded.



5.Lock the front wheel  
Turn the red switch on the front wheel clockwise, and the front wheel is locked.Turn the red button counterclockwise to unlock