



CHILDREN TRICYCLE

*Suitable for children of 1-5 years old.

*Max weight: 25 kg.



Please according to the actual one in the box, the picture is for reference.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION



WARNING:

1. CHOKING HAZARD—Small parts.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Just only allow one child to use.
5. Please use on a flat and clean surface. Never use near steps, sloped driveways, hills roadways, alleys, swimming pool areas, road, on grass or wet surfaces or other bodies of water.
6. Before driving toy car each time, adult should inspect screws of every parts, please tighten the screw cap if any looseness. secure all fasteners before every ride.
7. Always wear shoes and suitable protective equipment. always wear a local standard approved helmet while riding, with the chinstrap securely fastened.
8. Do not ride the product at dusk, at night or at times of limited visibility.
9. Always comply with local laws and regulations.


MAINTENANCE & CARE











- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Lubricate the chain as often as required.
- E. Regularly check tyre pressures.

Annotate:


When we improve the product, tricycle structure and appearance are subject to change without any notice. This manual is adapt to tricycle series, pictures for reference only, subject to our available products.

SPARE PARTS



				
Frame x1	Front basket x1	Back wheel x2	Handlebar x1	Front wheel x1
				
Push Rod x1	Headrest x1	Back basket x1	Brake pedal x2	Canopy x1

Installation Steps




PICTURE 1

1. Open the back wheel frame

Open: Open the back wheel frame in the direction of the arrow as shown in the Picture 1.


Fold: Press the button under the frame to fold the back wheel frame.



PICTURE 2

2. Back wheels Installation

Install the brake pedal into the transverse pipe of the rear wheel frame, and then insert the rear wheel into the corresponding hole on the brake pedal to complete the rear wheel installation (pay attention to distinguish the left and right when install the brake pedal).




PICTURE 3

3. Footrest Installation

Open: as shown in Picture 3, pull the pull ring to turn over the footrest, and left and right pedal can be opened to use.

Close: Pull the pull ring to turn over the footrest, then fold the left and right pedal.



PICTURE 4

4. Back basket installation


Put the back basket on the frame along the dotted line as shown in Picture 4.



PICTURE 5

5. Backrest Adjustment

As shown in Picture 5, hold the buttons on both sides of the backrest to adjust the angle of the backrest.



PICTURE 6

6. Front wheels/Front basket/Handlebar Installation

Insert the front wheel, front basket and handlebar according to the dashed line shown in Picture 6 in turn.

When inserting the front wheel, the arrow position on the fender should be forward, and the handlebar button should be installed forward. Pinch the button and insert it. After the installation, please check all the parts, the correct position is impossible to disengage.

If necessary, press the front button of the handlebar to remove the above three parts.




PICTURE 7


7. Armrest Installation

Press the button on the left and right to remove armrest, then you can put the baby into the seat, wear the seat belt, and then install the armrest.

Installation Steps



8. Installation of canopy support and headrest
As shown in picture 8, the canopy support is buckled to the back of the backrest, attached it on the round buckles, and then pulled down the canopy support to buckle in place; After the canopy support is installed, insert the headrest into the back of the backrest along the dotted line.




9. Canopy Installation:
Open the canopy as shown in PICTURE 9 and PICTURE 10 .




10. Push rod installation
Insert the push rod into the corresponding hole on the frame, as shown in Picture 11 .

Direction For Use




1. Unfolded the Footrest Pedal
There is a Footrest Pedal under frame 1. You can Unfolded the Footrest Pedal when your baby sit on the tricycle.


2. Backrest adjustment
As shown in Picture 12, hold the buttons on both sides of the backrest to adjust the angle of the backrest.



3. Seat rotation adjustment
Loose the screw under the frame to turn around the seat. (PICTURE 13)



4. Unfolded/Folded the sitting pedal
There is a sitting pedal under the frame, hold the circular plastic ring on the tube and pulling it down, the sitting pedal can be folded and Unfolded.



5. Lock the front wheel
Turn the red switch on the front wheel clockwise, and the front wheel is locked. Turn the red button counterclockwise to unlock



TRICYCLE POUR ENFANTS

- * Convient aux enfants de 1 à 5 ans.
- * Poids maximum : 25 kg.



l'image est a titre de reference, veuillez vous référer au modèle réel dans la boîte.

**IMPORTANT: LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL
POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**

Assemblage & manuel d'instructions

**AVERTISSEMENT :**

1. DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
4. Ne doit être utilisé que par un seul enfant à la fois.
5. À utiliser sur une surface plane et propre. Ne jamais utiliser à proximité d'un escalier, d'une entrée en pente, d'une route en pente, d'une allée, d'une piscine, d'une route, sur l'herbe ou sur des surfaces mouillées ou d'autres plans d'eau.
6. Avant de conduire à chaque fois le jouet, l'adulte doit inspecter les vis de chaque pièce, veuillez serrer le bouchon à vis s'il est desserré. Fixez toutes les attaches avant chaque trajet.
7. Portez toujours des chaussures et un équipement de protection approprié. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.
8. Ne pas rouler au crépuscule, la nuit ou à des heures de visibilité réduite.
9. Respectez toujours les lois et règlements locaux.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. Lubrifiez la chaîne aussi souvent que nécessaire.
- E. Vérifiez régulièrement la pression des pneus.











Avis :

Lorsque nous améliorons le produit, la structure et l'apparence du tricycle peuvent être modifiées sans préavis.

Ce manuel est adapté à la série de tricycles, les images ne sont fournies qu'à titre de référence, sous réserve de la disponibilité de nos produits.


PIÈCES DÉTACHÉES



				
Cadre x1	Panier avant x1	Roue arrière x2	Guidon x1	Roue avant x1
				
Poussoir x1	Appui-tête x1	Panier arrière x1	Pédale de frein x2	Canopy x1

Étapes d'installation

IMAGE 1




1. Ouvrir le cadre de la roue arrière

Ouvrir : Ouvrez le cadre de la roue arrière dans le sens de la flèche comme indiqué sur l'image 1.

Plier : Appuyez sur le bouton sous le cadre pour plier le cadre de la roue arrière.


IMAGE 2



2. Installation des roues arrière

Installez la pédale de frein dans le tube transversal du cadre de la roue arrière, puis insérez la roue arrière dans le trou correspondant de la pédale de frein pour terminer l'installation de la roue arrière (faites attention à distinguer la gauche et la droite lors de l'installation de la pédale de frein).

IMAGE 3



3. Installation du repose-pieds

Ouvrir : comme indiqué sur l'image 3, tirez sur l'anneau de traction pour retourner le repose-pieds, et les pédales gauche et droite peuvent être ouvertes pour être utilisées.

Fermer : Tirez l'anneau de traction pour retourner le repose-pieds, puis repliez les pédales gauche et droite.

IMAGE 4



4. Installation du panier arrière

Placez le panier arrière sur le cadre le long de la ligne pointillée comme indiqué sur l'image 4


IMAGE 5



5. Réglage du dossier

Comme indiqué sur l'image 5, maintenez les boutons des deux côtés du dossier pour régler l'angle du dossier.

IMAGE 6



6. Installation des roues avant, du panier avant et du guidon

Insérez tour à tour la roue avant, le panier avant et le guidon en suivant la ligne pointillée illustrée sur l'image 6. Lors de l'insertion de la roue avant, la position de la flèche sur le garde-boue doit être vers l'avant, et le bouton du guidon doit être installé vers l'avant. Appuyez sur le bouton et insérez-la. Après l'installation, veuillez vérifier toutes les pièces, la position correcte est impossible à désengager. Si nécessaire, appuyez sur le bouton avant du guidon pour retirer les trois pièces ci-dessus


IMAGE 7




7. Installation de l'accoudoir

Appuyez sur le bouton à gauche et à droite pour retirer l'accoudoir, puis vous pouvez installer le bébé dans le siège, mettre la ceinture de sécurité, puis installer l'accoudoir.

Étapes d'installation



8. Installation du support du canopy et de l'appui-tête
Comme indiqué sur l'image 8, le support d'auvent est attaché à l'arrière du dossier, en le fixant sur les boucles rondes, puis en tirant le support d'auvent vers le bas pour le boucler en place; une fois le support d'auvent installé, insérez l'appui-tête dans l'arrière du dossier en suivant la ligne pointillée.




9. Installation du canopy :
Ouvrez le canopy comme indiqué sur l'IMAGE 9 et l'IMAGE 10.



10. Installation du Pousoir
Insérez le pousoir dans le trou correspondant sur le cadre, comme indiqué sur l'image 11.

Mode d'emploi



1. Déplier la pédale du repose-pieds

Il y a une pédale de repose-pieds sous le cadre 1. Vous pouvez déplier la pédale du repose-pieds lorsque votre bébé s'assied sur le tricycle.


2. Réglage du dossier

Comme indiqué sur la photo 12, maintenez les boutons des deux côtés du dossier pour régler l'angle du dossier.




3. Réglage de la rotation du siège

Desserrez la vis sous le cadre pour faire tourner le siège. (IMAGE 13)



4. Déplier/Plier la pédale d'assise

La pédale d'assise se trouve sous le cadre. En tenant l'anneau circulaire en plastique sur le tube et en le tirant vers le bas, la pédale d'assise peut être pliée et dépliée.



5. Verrouillage de la roue avant

Pour verrouiller la roue avant, faites tourner le bouton rouge de la roue avant dans le sens des aiguilles d'une montre. Faites tourner le bouton rouge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller.



KINDER-DREIRAD CHILDREN TRICYCLE

***Geeignet für Kinder im Alter von 1-5 Jahren.**

***Max. Gewicht: 25 kg.**



Bitte richten sie sich nach dem tatsächlichen wagen im karton, das bild dient nur als referenz.

**WICHTIG, FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG DURCHLESEN**

MONTAGEANWEISUNGEN

**WARNUNG:**

1. ERSTICKUNGSGEFAHR-Kleine Teile.
2. Die Montage darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden, halten Sie Kinder fern.
3. Es ist unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden.
4. Erlauben Sie jeweils nur einem Kind es zu benutzen.
5. Verwenden Sie es bitte auf einer ebenen und sauberen Oberfläche. Es sollte niemals in der Nähe von Treppen, steile Auf-/ oder Abfahrten, hügeligen Straßen, Alleen, Schwimmbadbereichen, Straßen, auf Gras oder nassen Oberflächen oder anderen Gewässern benutzt werden.
6. Vor jeder Nutzung des Spielzeugautos sollte ein Erwachsener die Schrauben aller Teile überprüfen. Ziehen Sie bitte die Schraubenkappen fest, wenn sie locker sind. Überprüfen Sie vor jeder Fahrt alle Befestigungselemente.
7. Es sollten immer Schuhe und eine geeignete Schutzausrüstung getragen werden. Während der Fahrt sollte immer ein gemäß der örtlichen Norm zugelassener Helm getragen werden, dessen Kinnriemen fest sitzt.
8. Nicht während der Dämmerung, bei Nacht oder bei eingeschränkter Sicht mit dem Produkt fahren.
9. Beachten Sie stets die örtlichen Gesetze und Vorschriften.

WARTUNG & PFLEGE

- A. Bewahren Sie alle Anweisungen und Teile, die sich auf dieses Produkt beziehen, zur späteren Verwendung auf.
- B. Prüfen Sie es regelmäßig auf Beschädigungen und ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- C. Prüfen Sie, ob der Sitz sicher befestigt ist.
- D. Schmieren Sie die Kette so oft wie nötig.
- E. Prüfen Sie regelmäßig den Reifendruck.

Anmerkung:

Wenn wir das Produkt verbessern, können sich Struktur und Aussehen des Dreirads ohne vorherige Ankündigung ändern. Dieses Handbuch ist an die Dreirad-Serie angepasst, die Bilder dienen nur als Referenz, vorbehaltlich unserer verfügbaren Produkte.


ERSATZTEILE



				
Rahmen x1	Vorderer Korb x1	Hinterrad x2	Lenker x1	Vorderrad x1
				
Schubstange x1	Kopfstütze x1	Hintere Korb x1	Bremspedal x2	Vordach x1

Schritte der Installation

ABBILDUNG 1




1. Öffnen des Hinterradrahmens

Öffnen: Öffnen Sie den Hinterradrahmen in Pfeilrichtung, wie in Abbildung 1 gezeigt.

Umklappen: Drücken Sie die Taste unter dem Rahmen, um den Hinterradrahmen umzuklappen.


ABBILDUNG 2



2. Einbau der Hinterräder

Setzen Sie das Bremspedal in das Querrohr des Hinterradrahmens ein, und setzen Sie dann das Hinterrad in das entsprechende Loch am Bremspedal ein, um den Einbau des Hinterrads abzuschließen (achten Sie darauf, beim Einbau des Bremspedals zwischen links und rechts zu unterscheiden).

ABBILDUNG 3




3. Einbau der Fußstütze

Öffnen: Ziehen Sie, wie in Abbildung 3 gezeigt, den Zugring, um die Fußstütze umzudrehen, und das linke und rechte Pedal kann zur Verwendung geöffnet werden.

Schließen: Ziehen Sie den Zugring, um die Fußstütze umzudrehen, und klappen Sie dann das linke und rechte Pedal ein.

ABBILDUNG 4



4. Hinteren Korb montieren

Legen Sie den hinteren Korb entlang der gestrichelten Linie auf den Rahmen, wie in Abbildung 4 gezeigt


ABBILDUNG 5



5. Einstellen der Rückenlehne

Halten Sie die Tasten auf beiden Seiten der Rückenlehne gedrückt, um den Winkel der Rückenlehne einzustellen (siehe Abb. 5).

ABBILDUNG 6



6. Einbau der Vorderräder/Vorderer Korb/Lenker

Setzen Sie das Vorderrad, den vorderen Korb und den Lenker entsprechend der gestrichelten Linie in Abbildung 6 nacheinander ein.

Beim Einsetzen des Vorderrads sollte die Pfeilposition auf dem Schutzblech nach vorne zeigen, und die Taste am Lenker sollte nach vorne eingebaut werden. Drücken Sie die Taste zusammen und setzen Sie sie ein. Überprüfen Sie nach dem Einbau alle Teile, die korrekte Position lässt sich nicht mehr lösen.

Falls erforderlich, drücken Sie die vordere Taste des Lenkers, um die oben genannten drei Teile zu entfernen.

ABBILDUNG 7



7. Montage der Armlehne

Drücken Sie die Taste auf der linken und rechten Seite, um die Armlehne zu entfernen, dann können Sie das Baby in den Sitz setzen, den Sicherheitsgurt anlegen und dann die Armlehne einbauen.

Schritte der Installation



8. Einbau der Verdeckstütze und Kopfstütze
Wie in Abbildung 8 gezeigt, wird die Verdeckstütze an der Rückseite der Rückenlehne befestigt, an den runden Schnallen befestigt und dann nach unten gezogen, um die Verdeckstütze zu befestigen; nachdem die Verdeckstütze eingebaut ist, setzen Sie die Kopfstütze entlang der gestrichelten Linie in die Rückseite der Rückenlehne ein.



9. Einbau des Verdecks:
Öffnen Sie das Verdeck wie in ABBILDUNG 9 und ABBILDUNG 10 gezeigt.



10. Einbau der Schubstange
Führen Sie die Schubstange in das entsprechende Loch am Rahmen ein, wie in ABBILDUNG 11 dargestellt.

Anweisungen für die Verwendung




1. Ausklappen der Fußstütze
Unter dem Rahmen 1 befindet sich ein Fußstütze-Pedal. Sie können das Fußstütze-Pedal ausklappen, wenn Ihr Baby auf dem Dreirad sitzt.


2. Einstellung der Rückenlehne
Wie in Abbildung 12 gezeigt, halten Sie die Tasten auf beiden Seiten der Rückenlehne, um den Winkel der Rückenlehne einzustellen.



3. Einstellung der Sitzdrehung
Lösen Sie die Schraube unter dem Rahmen, um den Sitz zu drehen. (ABBILDUNG 13)



4. Entfaltetes/geklapptes Sitzpedal
Unter dem Rahmen befindet sich ein Sitzpedal. Halten Sie den runden Kunststoffring am Rohr fest und ziehen Sie ihn nach unten, dann kann das Sitzpedal ein- und ausgeklappt werden.



5. Sperren des Vorderrads
Drehen Sie den roten Schalter am Vorderrad im Uhrzeigersinn, und das Vorderrad ist verriegelt. Drehen Sie den roten Schalter zum Entriegeln gegen den Uhrzeigersinn



TRICICLO PARA NIÑOS

***Adecuado para los niños de 1 a 5 años.**

***Peso máximo: 25 kg.**



Consulte el producto real en la caja, la imagen es solo ilustrativa.

**IMPORTANTE, CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER
DETENIDAMENTE.**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**ADVERTENCIA:**

1. PELIGRO DE ASFIXIA: Incluidas piezas pequeñas.
2. La instalación sólo se puede realizar por los adultos, mantenga a los niños alejados al instalar el scooter.
3. El producto debe ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.
4. NSólo se permita que un/una niño/a utilice este scooter a la vez.
5. Utilice este scooter sobre una superficie plana y limpia. Nunca lo utilice cerca de escalones, caminos de entrada inclinados, caminos de colinas, callejones, áreas de piscinas, carreteras, sobre césped o superficies mojadas u otros lugares cerca de cuerpos de agua.
6. Antes de conducir este scooter de juguete cada vez, el adulto debe inspeccionar los tornillos de cada pieza del scooter. Si la cubierta de rosca está floja, apriétela bien. Fije todos los sujetadores bien antes de cada uso.
7. Siempre lleve calzado y equipo de protección adecuado al conducir este scooter. Siempre use un casco aprobado por las normas locales al conducir, y fije la correa de la barbilla bien abrochada.
8. No utilice este scooter al anochecer, de noche o en momentos con visibilidad limitada.
9. Siempre cumpla con las leyes y regulaciones locales.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- A. Guarde todas las instrucciones y piezas relativas juntas con este producto para las referencias futuras.
- B. Compruebe regularmente para asegurarse de que no haya daños y que todos los tornillos estén apretados firmemente.
- C. Compruebe que el asiento del scooter esté abrochado firmemente.
- D. Lubrique la cadena frecuentemente si sea necesario.
- E. Compruebe regularmente la presión de los neumáticos.

Notas:

Debido al mejoramiento del producto, la estructura y la apariencia del triciclo están sujetas a cambios sin previo aviso.

Este manual se adapta a la serie de triciclos, las imágenes solo son ilustrativas, consulte nuestros productos reales disponibles.


PIEZAS DE REPUESTO



Marco x1	Cesta frontal x1	Rueda trasera x1	Manillar x1	Rueda frontal x1
Varilla empujadora x1	Reposacabezas x1	Cesta trasera x1	Pedal de freno x1	Dosel x1

Pasos de instalación


IMAGEN 1



1. Abrir el marco de la rueda trasera
 Abrir: Abra el marco de la rueda trasera de acuerdo con la dirección de la flecha como lo que se muestra en la Imagen 1.

Plegar: Presione el botón que está ubicado debajo del marco para plegar el marco de la rueda trasera.

IMAGEN 2




2. Instalación de ruedas traseras
 Instale el pedal de freno en el tubo transversal del marco de la rueda trasera, luego inserte la rueda trasera en el orificio correspondiente en el pedal de freno para completar la instalación (Preste atención para distinguir la rueda izquierda y la rueda derecha al instalar el pedal de freno).

IMAGEN 3



3. Instalación del reposapiés
 Abrir: Como lo que se muestra en la Imagen 3, tire del anillo tirador para girar el reposapiés, luego ya se pueden abrir los pedales izquierdo y derecho.
 Cerrar: Tire del anillo tirador para girar el reposapiés, luego pliegue los pedales izquierdo y derecho.

IMAGEN 4




4. Instalación de la cesta trasera
 Coloque la cesta trasera y en el marco a lo largo de la línea punteada como lo que se muestra en la Imagen 4

IMAGEN 5



5. Ajuste del respaldo
 Como lo que se muestra en la Imagen 5, mantenga presionados los botones a los ambos lados del respaldo para ajustar su ángulo.

IMAGEN 6



6. Instalación de ruedas frontales / cesta delantera / manillar
 Inserte sucesivamente la rueda frontal, la cesta frontal y el manillar de acuerdo con la línea discontinua que se muestra en la Imagen 6.
 Al insertar la rueda frontal, la flecha marcada en el guardabarros debe estar orientada hacia adelante y el botón del manillar debe estar instalado hacia adelante.
 Apriete el botón e insértelo. Entonces verifique si todas las piezas están en la posición correcta y no se pueden desenganchar.

Si es necesario, presione el botón frontal del manillar para retirar las 3 piezas mencionadas anteriores.

IMAGEN 7



7. Instalación del reposabrazos
 Presione el botón de la izquierda y la derecha para quitar el reposabrazos, entonces puede colocar al bebé en el asiento, fije el cinturón de seguridad, y luego instale el reposabrazos.

Pasos de instalación



IMAGEN 8

8. Instalación de soporte de dosel y reposacabezas
Como lo que se muestra en la Imagen 8, abroche el soporte de dosel a la parte posterior del respaldo, fije las hebillas redondas y empuje el soporte de dosel hacia abajo para abrocharlo en su lugar; después de instalarlo, inserte el reposacabezas en la parte posterior del respaldo a lo largo de la línea de puntos.




IMAGEN 9

IMAGEN 10

9. Instalación de dosel:
Abra el dosel como lo que se muestra en la Imagen 9 y la Imagen 10.



IMAGEN 11

10. Instalación de la varilla empujadora
Inserte la varilla empujadora en el orificio correspondiente ubicado en el marco, como lo que se muestra en la Imagen 11.

Guía para uso



IMAGEN 12

Interruptor de ajuste

Ajuste del respaldo

1. Desplegar el pedal del reposapiés
Hay un pedal de reposapiés que está debajo del marco 1. Puede desplegar el pedal del reposapiés cuando su bebé se siente en el triciclo.

2. Ajuste del respaldo
Como lo que se muestra en la Imagen 12, mantenga presionados los botones a los ambos lados del respaldo para ajustar su ángulo.



IMAGEN 13

Rotación del asiento

3. Rotación del asiento
Afloje el tornillo que está debajo del marco para girar el asiento. (Imagen 13)




IMAGEN 14

4. Desplegar / plegar el pedal
Hay un pedal debajo del marco, sostenga el anillo de plástico circular ubicado en el tubo, tire de él hacia abajo, ya se puede plegar o desplegar el pedal.




IMAGEN 15

5. Bloquear la rueda frontal
Gire el botón rojo de la rueda frontal en el sentido de las agujas del reloj, ya se puede bloquear la rueda frontal. Gire el botón rojo en sentido antihorario, ya se puede desbloquearla.



TRICICLO PER BAMBINI

- * Adatto a bambini di 1-5 anni.
- * Peso massimo: 25 kg.



Si prega di fare riferimento al prodotto reale nella confezione, l'immagine è solo di riferimento.

IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

**AVVERTENZA:**

1. RISCHIO DI SOFFOCAMENTO — Parti piccole.
2. Consentire l'installazione solo agli adulti, tenere lontani i bambini.
3. Da utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto.
4. Consentire l'uso un bambino alla volta.
5. Si prega di utilizzare su una superficie in piano e pulita. Non usare mai vicino a gradini, passi carrai in pendenza, strade in collina, vicoli, piscine, strade, su erba o superfici bagnate o altre fonti d'acqua.
6. Prima di guidare ogni volta il veicolo, l'adulto dovrebbe ispezionare le viti di tutte le parti, e stringere i dadi in caso di allentamento. Stringere tutti i dispositivi di fissaggio prima di ogni viaggio.
7. Indossare sempre scarpe e dispositivi di protezione adeguati. Indossare sempre un casco approvato dalla normativa locale durante la guida, con il cinturino fissato saldamente.
8. Non guidare il prodotto al crepuscolo, di notte o in momenti di visibilità limitata.
9. Rispettare sempre le leggi e le normative locali.

MANUTENZIONE & CURA

- A. Conservare tutte le istruzioni e le parti relative a questo prodotto per riferimenti futuri.
- B. Verificare regolarmente la presenza di danni e che tutte le viti siano strette saldamente.
- C. Verificare che il sedile sia fissato in sicurezza.
- D. Lubrificare la catena tutte le volte che è necessario.
- E. Controllare regolarmente la pressione degli pneumatici.





Nota:

Quando miglioriamo il prodotto, la sua struttura e il suo aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Questo manuale è adatto ai tricicli, le figure sono solo di riferimento, e sono soggette alla disponibilità dei nostri prodotti.


COMPONENTI



				
Telaio x1	Cesto anteriore x1	Ruota posteriore x2	Manubrio x1	Ruota anteriore x1
				
Asta di spinta x1	Poggia testa x1	Cesto posteriore x1	Pedale del freno x2	Tettuccio x1


Step di installazione

FIGURA 1




1. Estendere il telaio della ruota posteriore
 Apertura: estendere il telaio della ruota posteriore nella direzione della freccia come mostrato in figura 1.
 Piegatura: premere il pulsante sotto il telaio per piegare il telaio della ruota posteriore.

FIGURA 2




2. Installazione delle ruote posteriori
 Installare il pedale del freno nel tubo trasversale del telaio della ruota posteriore, quindi inserire la ruota posteriore nel foro corrispondente sul pedale del freno per completare l'installazione (distinguere con attenzione sinistra e destra quando si installa il pedale del freno).

FIGURA 3



3. Installazione del poggia piedi
 Apertura: come mostrato in Figura 3, tirare l'anello di trazione per estendere il poggia piedi, in modo da consentire l'apertura del pedale sinistro e destro.
 Chiusura: tirare l'anello di trazione per richiudere il poggiatesta, quindi ripiegare i pedali sinistro e destro.

IMAGEN 4



4. Installazione del cesto posteriore
 Fissare il cesto posteriore piedi sul telaio lungo la linea tratteggiata come mostrato in Figura 4

FIGURA 5



5. Regolazione dello schienale
 Come mostrato in Figura 5, tenere premuti i pulsanti su entrambi i lati dello schienale per regolarne l'inclinazione.

FIGURA 6



6. Installazione ruote anteriori/cesto anteriore/manubrio
 Inserire la ruota anteriore, il cestello anteriore e il manubrio uno alla volta seguendo la linea tratteggiata mostrata in Figura 6.
 Quando si inserisce la ruota anteriore, la posizione della freccia sul parafrangente deve essere rivolta in avanti e il pulsante sul manubrio deve essere installato rivolto in avanti. Premere il pulsante e spingerlo all'interno. Dopo l'installazione controllare tutte le parti, se installato in posizione corretta non si disallineerà.
 Se necessario, premere il pulsante anteriore del manubrio per rimuovere le tre parti di cui sopra.

FIGURA 7



7. Installazione del bracciolo
 Premere il pulsante a sinistra e a destra per rimuovere il bracciolo, quindi collocare il bambino nel seggiolino, fargli indossare la cintura di sicurezza e quindi installare nuovamente il bracciolo.

Step di installazione



FIGURA 8

8. Installazione del supporto del tettuccio e del poggiatesta
Come mostrato in Figura 8, il supporto del tettuccio deve essere agganciato alla parte posteriore dello schienale, fissato alle fibbie rotonde e quindi tirato verso il basso per fissarlo in posizione; Dopo aver installato il supporto del tettuccio, inserire il poggiatesta nella parte posteriore dello schienale seguendo la linea tratteggiata.




FIGURA 9

FIGURA 10

9. Installazione del tettuccio:
Aprire il tettuccio come mostrato in FIGURA 9 e FIGURA 10.



FIGURA 11

10. Installazione dell'asta di spinta
Inserire l'asta di spinta nel foro corrispondente sul telaio, come mostrato in Figura 11.

Direzioni per l'uso



FIGURA 12

Interruttore di regolazione

Regolazione schienale

1. Estendere la pedana poggia piedi
Sotto il telaio 1 potrete trovare la pedana poggia piedi. E' possibile estendere la pedana poggia piedi quando il bambino si siede sul triciclo.

2. Regolazione dello schienale
Come mostrato in Figura 12, tenere premuti i pulsanti su entrambi i lati dello schienale per regolarne l'inclinazione.



FIGURA 13

Regolazione rotazione del seggiolino

3. Regolazione della rotazione del seggiolino
Allentare la vite sotto il telaio per ruotare il seggiolino. (FIGURA 13)




FIGURA 14

4. Aprire/piegare il pedale poggia piedi
Sotto il telaio è presente un pedale poggia piedi, afferrare l'anello di plastica circolare sul tubo e tirarlo verso il basso, il pedale poggia piedi può essere piegato e aperto.




FIGURA 15

5. Bloccare la ruota anteriore
Ruotare l'interruttore rosso sulla ruota anteriore in senso orario per bloccare in posizione la ruota anteriore. Ruotare l'interruttore rosso in senso antiorario per sbloccarla.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETES DE
BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France

Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

