



IN221101199V01_CA

A32-004



FR: INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

EN: ASSEMBLY INSTRUCTION

**FR: IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

EN: IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

EN

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

FR

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

EN_Our contact details are below:

FR_Nos coordonnées sont les suivantes:

Country	 Phone	 Email
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca




General Guidelines

- It is the user's responsibility to read and follow all instructions.
- Keep these instructions with the product at all times and review before each use.
- It is the responsibility of this product's owner to furnish the instructions to any person that borrows or purchases the product.
- Inspect the product before use to ensure it is assembled properly and all parts are in safe working order and free of defects.
- Never modify this product in any way.
- All circumstances cannot be addressed in these instructions. Please use common sense and practice general safety measures when using this product.
- Parts and/or instructions are subject to change without notice.

Safety

- Do NOT stand on the dolly.
- Always store the dolly in a safe place.
- Improper use, storage, or installation of the dolly could result in damage to the dolly or injury to the operator.
- The carrying capacity is 1 stand up paddle board.
- Periodically check nuts and bolts for tightness.

Parts



Part	Description	Quantity
A	Frame	1
B	Axle	1

Part	Description	Quantity
C	Wheel	2
D	Lashing strap	1
E	Allen Wrench	1

Tools Required


- Included Allen Wrench

Assembly

Step 1. Insert the axle (B) into the bottom of the frame (A). Tighten the bolts with the included Allen wrench until secure.



Step 2. Remove the pins from the axle (2a). Install the wheel (C) onto the axle and re-insert pin (2b). Repeat with the other wheel.



Use

Step 1. Place the tail end of the stand up paddle board in the dolly (1a).



Step 2. Hook the Lashing strap (D) to the bot-tom frame of the dolly (2a).



Step 3. Send the bungee strap over the board (3a) and hook onto the other side of the dolly as done in Step 2 (3b). With the board secured to the dolly, lift up the board nose to transport (3c).






Lignes directrices générales

- Il est de la responsabilité de l'utilisateur de lire et de suivre toutes les instructions.
- Conservez ces instructions avec le produit en tout temps et relisez-les avant chaque utilisation.
- Il incombe au propriétaire de ce produit de fournir les instructions à toute personne qui emprunte ou achète le produit.
- Inspectez le produit avant utilisation pour s'assurer qu'il est assemblé correctement et que toutes les pièces sont en bon état de fonctionnement et ne présente aucun défaut.
- Ne modifiez jamais ce produit de quelque façon que ce soit.
- Toutes les circonstances ne peuvent pas être abordées dans ces instructions. Veuillez utiliser le bon sens et la pratique des mesures de sécurité générales lors de l'utilisation de ce produit.
- Les pièces et/ou les instructions peuvent être modifiées sans préavis.

Sécurité

- Ne vous tenez PAS debout sur le chariot.
- Rangez toujours le chariot dans un endroit sûr.
- L'utilisation, l'entreposage ou l'installation inadéquats de la poupée peuvent endommager le chariot ou blesser l'opérateur.
- La capacité de charge est de 1 planche à pagaie debout.
- Vérifiez périodiquement les écrous et les boulons pour s'assurer de l'étanchéité

Pièces



Partie	Description	Qté
A	Cadre	1
B	Essieu (essieu)	1

Partie	Description	Qté
C	Roue	2
D	Sangle d'arrimage	1
E	Allen fournie	1

Outils requis


- Clé Allen fournie

Assemblée

Étape 1. Insérez l'essieu (B) dans le bas du cadre (A). Resserrez les boulons avec la clé Allen fournie jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés.



Étape 2. Retirez les goupilles de l'essieu (2a). Fixez la roue (C) sur l'essieu et réinsérez la goupille (2b). Répétez avec l'autre roue.



Utilisation

Étape 1. Placez l'extrémité arrière de la planche à pagaie debout dans le chariot (1a).



Étape 2. Accrochez la Sangle d'arrimage (D) au cadre inférieur du chariot (2a).



(1a)

Étape 3. Enroulez la sangle élastique sur la planche (3a) et accrochez-la à l'autre côté du chariot, comme indiqué à l'étape 2 (3b). Avec la planche fixée au chariot, soulevez le bord de la planche pour le transporter (3c).

