



INSTRUCCIÓN DE Carro de Transporte de Kayak Carro de Transporte de Caiaque

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA, LEIA ATENTAMENTE

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES**

ES**Queridos clientes,**

Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

PT**Caros clientes,**

Obrigado por adquirir este produto. Para que o seu aparelho o sirva melhor, leia todas as instruções deste manual do utilizador. Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

ES_ Nuestros datos de contacto son los siguientes:

PT_ Os nossos dados de contacto são os seguintes:

País	 Teléfono	 Correo electrónico
ES&PT	0034-931294512	atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15.
08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
www.aosom.es
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512

HECHO EN CHINA



A x 1



B x 2



C x 2



D x 1

NOTA

Antes de realizar el montaje, lea todo el manual detenidamente. Asegúrese de tener todas las piezas y de que no estén dañadas ni presenten imperfecciones.

Inspeccione el carro para kayak antes de transportarlo para asegurarse de que tanto el carro como el kayak estén seguros.

Inspeccione periódicamente el carro para kayak y todas las piezas en busca de partes desgastadas o dañadas.

Antes de realizar a montagem, leia atentamente todas as instruções.

Certifique-se de que tem todas as peças e de que estas não são danificadas de forma alguma.

Inspeccionar o carro de caiaque antes de o transportar para garantir que tanto o carro como o caiaque estão seguros.

Inspeccionar periodicamente todas as peças em busca de desgaste ou danos.

01



Instale la rueda en el eje.
Instale a roda no eixo.

02




Inserte el pasador de liberación rápida a través del eje para bloquearlo.
Insira o passador de liberação rápida através do eixo para bloquear.

03



Repita los pasos 1 y 2 para la otra rueda.
Repita os passos 1 e 2 na outra roda.

04



Prepare el carro para transportar el bote, abra el marco (A) y despliegue la pata de soporte (B).

Prepare o carro para transportar o caiaque, abra a estrutura (A) e afaste o pé do suporte (B).

05



Utilice la correa para atravesar el tubo de aluminio y pase por el lazo, luego apriete.

Utilize a correia para atravessar o tubo de alumínio e passe pelo laço, em seguida aperte.

06




Coloque el kayak en el carro para kayak.

Coloque o caiaque

Presione y sostenga la hebilla, utilice el otro lado de la correa para atravesar el hueco, y luego apriete la correa y suelte la hebilla.

Pressione e segure a fivela, usar o outro lado da correia para puxar através da abertura, depois apertar a correia e soltar a fivela.



Levante un extremo del kayak y levante la pata de soporte. Ahora podrá transportarlo.

Levantar uma extremidade do caiaque, levantar o pé de suporte e poderá transportar-lo.



PRECAUCIÓN:

1. No remolque el carro de kayak con ningún vehículo motorizado.
2. No utilice el carro de kayak para transportar personas.
3. Inspeccione siempre las ruedas y las piezas de manera adecuada antes de transportarlo. Si usa este producto para cualquier otro propósito que no sea el transporte de un kayak, la garantía se anulará y no cobrará efecto.

ADVERTÊNCIA:

1. Não rebocar o carro de caiaque com nenhum veículo motorizado.
2. Não utilizar o carro de caiaque para transportar pessoas.
3. Inspeccionar sempre as rodas e as peças de forma adequada e segura antes do transporte. Se utilizar este produto para qualquer outro fim que não seja o transporte em caiaque, a garantia é anulada.

