



IN230100086V01\_US\_CA

**370-110V80**



## CHILDREN ELECTRIC MOTORCYCLE MANUAL

- Suitable age 18-60 months.
- This product should be assembled by adult.
- This instruction contains important safety information content, please keep it as a reference.
- Music, light
- Forward and backward

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

# ASSEMBLY INSTRUCTION

## About the products

Thank you for choosing our children electric motorcycle. We always keep pursuing being outstanding and designing comfortable and safe ride on car for children.

Please read this instruction carefully before use, it will tell you the right way of assembling and operating. To avoid incorrect operations damaging the product or injuring your children. Please keep this instruction.

## Specifications


Battery	6V 4AH
Main material	PP
Motor	RS-380-6V,RPM14000 x1
Suitable ages	18-60 months
Maximum weight	25 KG
Size	880X430X540mm
Speed	2-3 km / h
Use of time Charge	8-12 hours Use: 1-2 hours
Charger output	Input AC100-240V DC6V500MA
Fuse	Resettable Fuse

## Parts List

Part Number	Part Name	Picture	Q'ty (pcs)	Part Number	Part Name	Picture	Q'ty (pcs)
<b>1</b>	Main body		1	<b>2</b>	Head		1
<b>3</b>	Front fork plate		2	<b>4</b>	Front axle		1

Part Number	Part Name	Picture	Q'ty (pcs)	Part Number	Part Name	Picture	Q'ty (pcs)
<b>5</b>	Front fork		1	<b>6</b>	Wheel cover		2
<b>7</b>	Front Fender		1	<b>8</b>	Front wheel		1
<b>9</b>	Rear wheel		2	<b>10</b>	Wind shield		1
<b>11</b>	Seat		1	<b>12</b>	Trunk lid		1
<b>13</b>	Rear lamp		2	<b>14</b>	Screw		3
<b>15</b>	Rear axle		1	<b>16</b>	Screw +nut		4
<b>17</b>	Mirror		2	<b>18</b>	motor		1
<b>19</b>	Wrench		2	<b>20</b>	Charger		1
<b>21</b>	Gasket		8	<b>22</b>	Nut		4
				<b>23</b>	Steering Screw+ nut		1

# Explosion map




①	Main body	⑪	Seat
②	Head	⑫	Trunk lid
③	Front fork plate	⑬	Rear lamp
④	Front axle	⑮	Rear axle
⑤	Front fork	⑯	Screw
⑥	Wheel cover	⑰	Mirror
⑦	Front Fender	⑱	Motor
⑧	Front wheel	⑲	Gasket
⑨	Rear wheel	⑳	Nut
⑩	Wind shield	㉓	Steering Screw

## Assembling

- The vehicle should be assembled by adult before use. It will take 30 minutes to complete.
- The small parts might cause choke, please keep away from the children.
- Please check the number of the parts before assembling, and keep the packaging bags away from the children in case of choke.

### 1. Install the front fork assembly

First, remove the parts from the front fork assembly and insert the handle on the other side. The front fender is inserted into the front fork. Fasten the fork to the head with four screws.



### 2. installation of front wheel

Pass the front axle through the gasket, front fork pipe, gasket, front wheel, gasket, front fork pipe and gasket from left to right. Install nuts at each end of the front shaft and tighten them with two wrenches.



### 3. Install windshield

Insert the three legs of the windshield into the corresponding plastic bayonet of the dashboard until it doesn't fall off easily.



### 4. Front wheel assembly

First connect the joint of the light line, and insert the corresponding position of the front wheel assembly into the valve body, twist the front fork from top to bottom with a wrench, tighten the valve body, the front fork and the nut with the same diameter.



## 5. Rear wheel mounting

Install the gearbox under the right side of the body, hold the embossed rear axle, insert the gasket, the body, the gearbox, the rear wheel, the gasket from left to right, then insert the gasket, the rear wheel, the gasket from left to right, then lock the rear axle of the nut and finally buckle the wheel lid at the end.




## 6. Connect the power

As showed in the picture,connect the power plug-in with the right direction (red to red,black to black)




## 7. The installation of the toolbox

Position the cover of the toolbox at the bottom of the trunk seat behind the seat and fasten the two front buckles on the bottom of the trunk seat.



## 8. Rear tail light installation

As shown in the figure, use tapping screw to fix the taillight to the corresponding hole in the rear of the vehicle.



## 9. Installation of mirror

Place the left and right mirror in the corresponding holes in the front fork until they do not fall off easily.



## Warnings

For children' s safety, please read these carefully.

Assembly and adjustment must be done by adults, keep children away.

Keep children under 18 months away from small parts.

Do not be close to fire.

Adult must teach how to play it and never leave children alone for playing.

Do not stand up or play when children are stepping on foot pedal.

Battery must be charged by adults only. Please charge it first before use.

Keep children away from plastic bag, or suffocation may occur.

Only use spare parts which provided by manufacturer.

Charger is not a toy for playing.

Maximum loading capacity is 25KG. Do not overload.

Suitable age: 18-60 months.

## Charging notification

For the first use, please charge 10 hours, or will damage the battery.

Plug charger DC line into charge hole first, then plug charger into socket.

The product can not be played when it charging.

The product can not be charged for more than 18 hours each time.

It is normal that charger and battery warm (under 60°) during charging.

Do not charge if plug is wet, or will occur short-circuited.

Only use charger provided by manufacturer, or will damage charger and battery or occur short-circuited.If don't used it for a long time, make sure to charge it once a month.

## Function



Button function


- Horn button
- Music button
- Forward stop backward button
- Power button

## Charging steps are as follows:

Step 1 : The charging hole is under the trunk lid.

Step 2 : Put the charger plug into the plug hole.

Step 3 : Connect the charger to the power socket.



**Warning:** This product must be charged by adults only.

This product is useless during charging

## Maintenance and Service

- Check battery, charger and other spare parts regularly. If any problem, please fix it before playing.
- Use lubricating oil to care iron parts. Keep car away from fire and sunshine.
- Park it on the even place, not reversal or gradient.
- Park it indoor and cover it with waterproof cloth.
- Keep car away from fire, like stove or heater, or plastic may melt.
- Keep away from flammable things, or may occur fire accident.
- Charge it after use and must be done by adults only.
- If not used for a long time, please charge the battery once a month to ensure the normal use of the battery.
- Clean the vehicle with dry cloth only. Do not use chemical solvent to wipe plastic parts. Do not wash it with water or play it when raining or snowing.
- When stop using the motorcycle, cut off the power, turn all the buttons to “ stop” or “ off” .
- Do not use inconsistent fuse.
- Do not change the line system, structure and additional electric system of the vehicle by yourself, repair work must be done by career man or under professional supervision.

### US

If you have any questions, please contact our customer care center.  
Our contact details are below:

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC  
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA  
MADE IN CHINA

**MALFUNCTION ELIMINATES:**

Vehicle couldn't move	1,Check whether the power switch is off.
	2,Check whether the forward/backward switch is in the neutral gear (in the middle)
	3,Check the fuse is damaged,if so ,change it.
	4,Check whether the battery wires are connected well?
	5,Charger's dc in the charging socket will make it not work,if so ,take it out.
	6,Check whether stepped on the pedal.
	7,Check whether anything trapped in the wheels.
Vehicle move slowly	1,Check whether the battery be fully charged.
	2,Check whether anything trapped in the wheels.
	3,Check whether the vehicle is over loaded.
Vehicle cannot be charged	1,Check whether the charger or battery is damaged.
	2,Check whether the charger and the battery is well connected.
	3,The charger or battery if there is a loose connection.

**WARNING**

1,This note is to use illustrations to illustrate the operation of the product and product structure, there are a few differences, in kind prevail.

2,In order to improve the quality of the products, under the condition of without telling, we may make changes to the product part of the structure with the appearance, please understanding



## MANUEL DE LA MOTO ÉLECTRIQUE POUR ENFANTS

- Convient aux enfants de 18 à 60 mois.
- Ce produit doit être assemblé par un adulte.
- Ces instructions contiennent un contenu important d'information sur la sécurité, veuillez la conserver comme référence.
- Musique, lumière
- Marche avant et marche arrière

## À propos du produit

Merci d'avoir choisi notre moto électrique pour enfants. Nous concevons des voitures électriques confortables et sûres pour enfants.

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil, cela vous indiquera comment procéder à l'assemblage et bien utiliser votre véhicule. Pour éviter que des opérations incorrectes n'endommagent le produit ou ne blessent vos enfants, veuillez conserver ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

## Spécifications

Batterie:	6V4AH
Matériel principal:	PP
Moteur:	RS-380-6V, RPM 14000 x1
Âges appropriés:	18 à 60 mois
Poids maximum:	25KG
Taille:	880x 430x540mm
Vitesse:	2 à 3km/h
Utilisation du temps Charge:	8 à 12 heures Utilisation: 1 à 2heures
Chargeur:	Entrée CA100-240V
Sortie:	DVC6V500MA
Fusible:	Fusible réarmable

## LISTE DES PIÈCES:

No.	Nom de pièce	Image	Qta' (pz)	No.	Nom de pièce	Image	Qta' (pz)
1	Carrosserie		1	2	Poupée fixe		1
3	Plaque de fourche avant		2	4	Essieu avant		1

No.	Nom de pièce	Image	Qta' (pz)	No.	Nom de pièce	Image	Qta' (pz)
5	Fourche avant		1	6	Enjoliveur de roue		2
7	Garde-boue avant		1	8	Roue avant		1
9	Roue arrière		2	10	Pare-brise		1
11	Siège		1	12	Couvercle du coffre		1
13	Lampe arrière		2	14	Vis		3
15	Essieu arrière		1	16	Vis + écrou		4
17	Rétroviseur		2	18	Moteur		1
19	Clé		2	20	Chargeur		1
21	Joint		8	22	Ecrou		4
				23	Direction Vis + écrou		1

## Vue éclatée



①	Carrosserie	⑪	Siège
②	Poupée fixe	⑫	Couvercle du coffre
③	Plaque de fourche avant	⑬	Lampe arrière
④	Essieu avant	⑮	Essieu arrière
⑤	Fourche avant	⑯	Vis
⑥	Enjoliveur de roue	⑰	Rétroviseur
⑦	Garde-boue avant	⑱	Moteur
⑧	Roue avant	⑲	Joint
⑨	Roue arrière	⑳	Écrou
⑩	Pare-brise	㉓	Vis de direction

## Assemblage

- Le véhicule doit être assemblé par adulte avant utilisation. L'assemblage prendra 30 minutes.
- Les petites pièces peuvent provoquer un étouffement, veuillez les tenir éloignées des enfants.
- Veuillez vérifier le nombre de pièces avant l'assemblage et conserver les sacs d'emballage hors de portée des enfants en cas d'étouffement.

### 1. Fixation de l'ensemble de la fourche avant


Retirez d'abord les pièces de l'ensemble de la fourche avant et insérez le guidon de l'autre côté. Insérez le garde-boue avant dans la fourche avant. Fixez la fourche à la poupée fixe à l'aide de quatre vis.



### 2. Fixation de la roue avant

Mettez l'essieu avant à travers le joint, le tuyau de la fourche avant, le joint, la roue avant, le joint, le tuyau de la fourche avant et le joint de gauche à droite.

Fixez les écrous à chaque extrémité de l'essieu avant et serrez-les avec deux clés.




### 3. Fixation du pare-brise

Insérez les trois pattes du pare-brise dans le pare-brise en plastique correspondante du tableau de bord jusqu'à ce qu'il ne tombe pas facilement.



### 4. Fixation de la roue avant

Connectez d'abord le joint de la câble de lampe, et insérez de l'ensemble de la roue avant dans le corps de valve dans la position correspondante, tournez la fourche avant de haut en bas avec une clé, serrez le corps de valve, la fourche avant et l'écrou de même diamètre.



## 5. Fixation de la roue arrière

FR

Installez la boîte de vitesses sous le côté droit de la carrosserie, tenez l'essieu arrière gaufré, insérez le joint, la carrosserie, la boîte de vitesses, la roue arrière, le joint de gauche à droite. Puis insérez le joint, la roue arrière, le joint de gauche à droite, ensuite verrouillez l'essieu arrière de l'écrou et enfin bouclez le couvercle de la roue.




## 6. Connexion de l'alimentation

Comme indiqué sur l'image, connectez la fiche d'alimentation dans le bon sens (Rouge à rouge, noir à noir)




## 7. Fixation de la boîte à outils

Placez le couvercle de la boîte à outils au bas du siège du coffre derrière le siège et fixez les deux boucles avant sur le bas du siège du coffre.



## 8. Fixation du feu arrière

Comme indiqué sur la figure, utilisez une vis à tôle pour fixer le feu arrière dans le trou correspondant à l'arrière du véhicule.



## 9. Fixation des rétroviseurs

Placez les rétroviseurs gauche et droit dans les trous correspondants de la fourche avant jusqu'à ce qu'ils ne tombent pas facilement.



## Avertissements

Pour la sécurité des enfants, veuillez les lire attentivement.  
L'assemblage et le réglage doivent être effectués par les adultes, gardez les enfants à l'écart.  
Tenir les enfants de moins de 18 mois éloignés des petites pièces.  
Ne pas s'approcher du feu.  
L'adulte doit apprendre à jouer et ne jamais laisser les enfants jouer seuls.  
Ne vous levez pas ou ne jouez pas lorsque les enfants marchent sur le marchepied.  
La batterie ne doit être chargée que par les adultes. Veuillez le charger d'abord avant l'utilisation.  
Tenez les enfants éloignés du sac en plastique, sinon ils risquent de s'étouffer.  
N'utilisez que les pièces de rechange fournies par le fabricant.  
Le chargeur n'est pas un jouet pour jouer.  
La capacité de chargement maximale est de 25 KG. Ne surchargez pas.  
Âge approprié: 18 à 60 mois.

## Chargement

Pour la première utilisation, veuillez charger 10 heures, sinon la batterie sera endommagée.  
Branchez le chargeur CC dans le port de charge, puis branchez le chargeur dans la prise.  
Ne jouez pas avec le produit pendant la recharge.  
Le produit ne peut pas être chargé plus de 18 heures à chaque fois. Il est normal que le chargeur et la batterie chauffent légèrement (moins de 60°) pendant la charge.  
Ne pas charger si la prise est humide, elle risque d'être court-circuitée.  
N'utilisez que le chargeur fourni par le fabricant, sinon vous risquez d'endommager le chargeur et la batterie ou de provoquer un court-circuit.  
Si vous ne l'avez pas utilisé pendant une longue période, veuillez à le charger une fois par mois.

## Fonction



### Fonction des boutons


- ① Bouton du klaxon
- ② Bouton musique
- ③ Bouton d'arrêt avant/arrière
- ④ Bouton d'alimentation

## Les étapes de charge sont les suivantes :

Étape 1: Le port de charge se trouve sous le volant.

Étape 2: Mettez la fiche du chargeur dans le port de charge

Étape 3: Connectez le chargeur à la prise de courant.



**Attention: Ce produit doit être chargé uniquement par les adultes.**

**Ce produit est inutilisable pendant la charge**

## Entretien et service

- Vérifiez régulièrement la batterie, le chargeur et d'autres pièces de rechange. En cas de problème, veuillez le résoudre avant de jouer.
- Utilisez de l'huile lubrifiante pour prendre soin des pièces de fer. Gardez le véhicule à l'écart du feu et du soleil.
- Garez-la sur une surface plane, sans inversion ni pente.
- Garez-le à l'intérieur et couvrez-le d'un tissu imperméable à l'eau.
- Tenez la voiture éloignée du feu, comme la cuisinière ou le chauffage, ou le plastique pourrait fondre.
- Tenez le véhicule à l'écart des objets inflammables, sinon un incendie pourrait se produire.
- Chargez-le après utilisation et la charge ne doit être effectuée que par des adultes.
- S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez charger la batterie une fois par mois pour assurer l'utilisation normale de la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon sec uniquement. N'utilisez pas de solvant chimique pour nettoyer les pièces en plastique. Ne le lavez pas à l'eau et ne jouez pas avec sous la pluie et la neige.
- Lorsque vous arrêtez d'utiliser la moto, coupez l'alimentation, éteignez tous les boutons pour « arrêter » ou « éteindre »
- N'utilisez pas de fusible incohérent.
- Ne modifiez pas le système de ligne, la structure et le système électrique supplémentaire du véhicule par vous-même, les travaux de réparation doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous la supervision d'un professionnel.

### CA

If you have any questions, please contact our customer care center. Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle. Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

1251 Tapscott Road, Unit 101, Scarborough, Ontario Canada M1X 1S9

MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.

1251 Rue Tapscott, Unité 101, Scarborough, Ontario Canada M1X 1S9

FABRIQUÉ EN CHINE

## Dysfonctionnements

Le véhicule n'avance pas	1. Vérifiez si l'interrupteur est éteint.
	2. Vérifiez si l'interrupteur de marche avant/arrière est au point mort (au milieu).
	Vérifiez si le fusible est endommagé. Si tel est le cas, changez-le.
	4. Vérifiez si les fils de batterie sont bien connectés ?
	5. Si le chargeur n'est pas dans la prise de charge, il ne fonctionnera pas, si c'est le cas, retirez-le.
	Vérifiez que vous avez actionné la pédale.
	7. Vérifiez si quelque chose coincé dans les roues.
Le véhicule se déplace lentement	Vérifiez que la batterie soit complètement chargée.
	Vérifiez si quelque-chose est coincé dans les roues.
	3. Vérifiez si le véhicule est surchargé.
Le véhicule ne peut pas être chargé	1. Vérifiez si le chargeur ou la batterie est endommagé.
	2. Vérifiez si le chargeur et la batterie sont bien connectés.
	Vérifiez s'il y a une mauvaise connexion au niveau du chargeur ou de la batterie.

## Avertissement

1. Ce manuel contient des schémas qui illustrent le fonctionnement et la structure du produit. Il peut y avoir quelques disparités avec votre produit. En cas de doute, veuillez vous référer à votre produit.

2. Afin d'améliorer la qualité des produits, nous pouvons apporter des modifications à la structure du produit, sans modifier la notice. Merci de votre compréhension.

