

WICHTIG - BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR
EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

MONTAGEANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:

Country	 Phone	 Email
DE	0049-0(40)-88307530	service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany



IN CHINA HERGESTELLT

iSUP Nutzerhandbuch

1. Zubehoerliste

Mitgeliefertes Zubehoer:

- A. Aufblasbares SUP x 1;
- B. Einstellbares SUP-Paddel x 1;
- C. Entfernbare Mittelflosse x 1;
- D. Hochdruckpumpe x 1;
- E. Reparaturset (PVC + Kleber + Schraubenschlüssel) x 1;
- F. Rucksack x 1;
- G. Benutzerhandbuch x 1;
- H. Leine x 1;
- I. Spulenleine x 1.




2. Hinweise


Ein langlebiges iSUP erfordert Ihre sorgfältige Pflege. Bitte beachten Sie unsere nachstehenden Tipps:

-  1. $PSI \leq 15$ PSI (Bitte achten Sie zusätzlich auf das Druckniveau, wenn Sie eine mechanische Pumpe verwenden, um ein zu starkes Aufpumpen zu vermeiden).
-  2. Anweisungen zum Pumpen: Bitte probieren Sie die Pumpe vor der Verwendung gemäß unserem Testvideo aus. Die mit dem Wort "OUT" markierte Seite ist für das Aufpumpen vorgesehen (nur wenn der Druck einen bestimmten Wert von PSI erreicht, nimmt das Druckmessgerät dies wahr und drückt den Zeiger in Bewegung/Drehung; normalerweise 5 PSI).
-  3. Bitte vermeiden Sie es, die Leiterplatte über einen längeren Zeitraum der direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen, um ein Verziehen der Leiterplatte zu vermeiden.
-  4. Bitte schneiden Sie die Nägel Ihres Hundes oder legen Sie ein Zugkissen auf das Produkt, wenn er vor dem iSUP Paddelbrett steht, um Kratzer zu vermeiden.
-  5. Lagerungshinweise: Bitte spülen Sie Ihr Brett mit frischem Wasser ab, trocknen Sie es vollständig ab, legen Sie die Flossen ab und lagern Sie das Produkt in entleertem Zustand und außerhalb der Reichweite direkter Sonneneinstrahlung.


3. Aufblasen und Flossenmontage




3-1 Aufrollen




3-2 Pumpenverbindung




3-3 Aufblasen



3-4 Flosse reinschieben




3-5 Flosse einrasten lassen




3-6 Fertig


4. Luft entlassen und Flosse demontieren




4-1 Clip entnehmen




4-2 Flosse entfernen




4-3 Luft herauspumpen



4-4 Druecken fuer
Luftentlassung



4-5 Zusammenrollen



4-6 Fertig

5. Ventil- und Flossenbeschreibung

Das Ventil in der unteren Position ist für das Entlassen von Luft gedacht. In der oberen Position ist es fuer die Inflation von Luft gemacht sowie die Vermeidung von Luftentlassung, bitte beziehen Sie sich auf die Illustration rechts.

Wichtige Hinweise:

1. Bei einem Luftleck aus dem Ventil oder wenn die Luft nicht in den iSUP geblasen werden kann, überprüfen Sie bitte zuerst die Position des Ventils, und gehen Sie sicher, dass Sie es in der oberen Position halten. Wenn alles in Ordnung ist, fuehren Sie mit dem zweiten Schritt fort.
2. Das Ventil kann manchmal locker sitzen, bitte benutzen Sie in diesem Fall den Schraubenschlüssel, um es zu straffen.
3. Wenn das Ventil kaputt ist, können Sie es mit Hilfe von dem Schraubenschlüssel ersetzen. Siehe Details von unten Diagramm.

