




IN230300289V02_US_CA

312-085V00



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

WARNING:

- **CHOKING HAZARD—Small parts.** Not for children under 3 years.
- Only allowed for adults to install, keep children away.
- Place it on a flat and clean floor, Check all the parts are well connected before use.
- This product is suitable for kids aged from 3-12.
- Maximum Weight Capacity of Chair: 100 Kg.
- Please be extra careful and operate correctly when adjusting the height and the desk board.
- DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.

MAINTENANCE & CARE


- Traces left by water-based pens such as pencils, pens, and water color pens can be wiped with water.
- Traces left by oily pen can be wiped by alcohol and balm.
- The desk board is moisture proof and scratch-resistant, But please do not use any blade to scratch it.
- Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.

AVERTISSEMENT:

- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.** Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
- Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
- Posez-le sur un sol plat et propre. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant toute utilisation.
- Ce produit convient aux enfants âgés de 3-12 ans.
- Poids maximum admissible de la chaise: 100 Kg.
- Veuillez faire très attention et opérer correctement lors du réglage de la hauteur et du plateau du bureau.
- NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre ; il pourrait être utilisé comme marchepied par un enfant et le faire tomber par la fenêtre.
- Soyez conscient du risque de feu ouvert et d'autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
- NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.


ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Les traces laissées par des stylos à base d'eau tels que les crayons, les stylos et les stylos de couleur à l'eau peuvent être essuyées avec de l'eau.
- Les traces laissées par un stylo gras peuvent être essuyées par de l'alcool et du baume.
- La planche de bureau est résistante à l'humidité et aux rayures, Mais veuillez ne pas utiliser de lame pour le gratter.
- Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.






Ix4
Jx4

01



Fx4
Ix4




Lifting

Insert the G (crank handle) into the hole on the left. If you want to rise, turn the crank handle counterclockwise, and if you want to descend, turn the crank handle clockwise. The right side is the opposite.

Soulever

Insérez le G (manivelle) dans le trou situé à gauche. Si vous voulez monter, tournez la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et si vous voulez descendre, tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Le côté droit est le contraire.



US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE