


*kleanpin*

IN230400057V01\_DE

**834-205**



WICHTIG - BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR  
EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

**Sehr geehrter Kunde,**

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.








**Unsere Kontaktdaten stehen unten:**

Country	 Phone	 Email
DE	0049-0(40)-88307530	service@aosom.de

**ADRESSE DES IMPORTEURE:**


MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany

IN CHINA HERGESTELLT



**WICHTIG: Produkt der Klasse 1 ERDUNG ERFORDERLICH**

Setzen Sie eine 3A-Sicherung in eine abgesicherte  
Stichleitung ein



Ziehen Sie vor dem Lampenwechsel den Netzstecker heraus. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektriker.

Der Berührungsschalter hat drei Tasten zur Auswahl:

-  EIN / AUS für LED und Nebelabscheider
-  Lichtfarbe einstellen (3000 K-6000 K)
-  Helligkeit einstellen (25% -100%)

Taste 2 und Taste 3 können zum Einstellen lange gedrückt oder geklickt werden.

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.**