

SILLA CARPETA CADEIRA DE REFEIÇÃO



**ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.
PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA
ATENTAMENTE.**

Lista de partes

Por favor confirme si usted tiene toda la relación de partes antes del ensamble.

A. Pata izquierda	1	G. Bandeja de comer	1
B. Pata derecha	1	H. Viga	1
C. Pata dela mesa	2	I. Posapies	1
D. Mesa	1	J. Respaldar	1
E. Tuercas	14		
F. Queso plástico	1		



Ensamblaje y uso

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar y guárdelas. Si no sigue estas instrucciones, la seguridad de su niño no puede ser garantizada

1. Una la viga a una pata de la mesa (fig. 1)
2. Una la mesa al lado de la pata (fig. 2)
3. Agregue la otra pata al lado de la mesa (fig. 3)
4. Ajuste las tuercas (fig. 4)
5. Ensamblaje final de la mesa (fig. 5)
6. Una el respaldar a la pata izquierda como se muestra (fig. 6)
7. Una el posapies a la pata izquierda con dirección como se muestra (fig. 7)
8. Una la pata derecha al asiento (fig. 8)
9. Ajuste las tuercas (fig. 9)
10. Ensamblaje final de la silla (fig. 10)
11. Puede ser usado como mesa y silla (fig. 11)

ADVERTENCIA

Limpieza

1. Las partes plásticas pueden limpiarse usando una esponja y agua tibia jabonosa.
2. Para limpiar el tapizado, un paño con agua tibia y jabón neutro. No use limpiadores abrasivos, no lo coloque en la máquina de lavar y no remojar en agua.
3. Las partes de tela pueden ser limpiadas usando una esponja y agua tibia.
4. Almacene la silla en un lugar seco y limpio.

Precaución

1. Asegúrese que todas las partes estén aseguradas en su lugar antes de usar.
2. Siempre use el arnés proporcionado cuando su niño esta en la silla de comer.
3. Nunca deje a su niño sin supervisión. Esta silla esta dirigida sólo para niños que pesan menos de 15Kgs.
4. No use la silla de comer al menos que todos sus componentes estén correctamente asegurados y ajustados.
5. Esta silla de comer esta diseñada para ser usada con un niño a la vez.
6. Mantenga la silla de comer alejada de peligros como calentadores, cocinas, fogatas, etc.
7. Nunca cargue la silla cuando su niño esta en ella.
8. Una vez que la silla es ensamblada, asegúrese que todos los tornillos/ tuercas estén fijos por seguridad y revíselos periódicamente.
9. Asegúrese que las correas de seguridad estén correctamente ajustadas.
10. No use la silla de comer si alguna parte esta rota, quebrada o faltante.
11. Esta silla de comer esta diseñada para niños de 6 meses a 36 meses de edad.
12. El ensamblaje debe ser realizado por un adulto.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALET DE BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA




Ensamble de la silla



12. Una la silla a la viga (fig. 12)
13. Coloque la bandeja de comida en la parte superior del posabrazo, ajústelo en la ranura.
14. Ensamblaje final de la silla de comer (fig.14)
15. Presione el botón debajo del asiento como se muestra, mientras presiona la silla subirá (fig.15)
16. La bandeja de comida tiene 3 posiciones diferentes. Para cambiar la posición presione la palanca (A) en ambos lados de la bandeja (fig.17)
17. Presione el botón como se muestra para cambiar la posición del respaldo (fig.18)



Ensamble de la silla



Ensamble de la silla



LISTA DE PARTES

Por favor, confira se estão todas as peças antes de realizar a montagem.

- A. Perna esquerda (1)
- B. Perna direita (1)
- C. Perna da mesa (2)
- D. Bancada da mesa (1)
- E. Parafusos (14)
- F. Ferramenta de plástico (1)
- G. Bandeja (1)
- H. Trave (1)
- I. Apoio para os Pés (1)
- J. Apoio do encosto (1)



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Leia estas instruções atentamente antes de utilizar e guarde-as para futuras referências. É importante seguir as instruções para garantir a segurança de seu filho.

Montagem da Mesa

1. Fixe a trave (H) a perna da mesa (C) (Fig.1).
2. Coloque a bancada da mesa (D) (Fig.2).
3. Fixe a outra perna da mesa (D) ao outro lado (Fig.3).
4. Com o auxílio da ferramenta (F), aperte os parafusos (E) em todas as peças (Fig.4).
5. Montagem final da mesa (Fig. 5).

Montagem da Cadeira

1. Para a montagem da cadeira de refeição, fixe o apoio do encosto (J) na perna esquerda como se mostra na figura 6.
2. Fixe o apoio para os pés (I) na para esquerda como se mostra na (Fig.7).

ADVERTÊNCIA

Limpeza

1. As partes plásticas podem ser limpas utilizando uma esponja com sabão e água morna.
2. Para realizar a limpeza da parte estofada, utilize um pano com água morna e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos, não coloque na máquina de lavar e nem deixe de molho. Isso pode danificar o produto.
3. As partes de tecido podem ser limpas utilizando uma esponja e água morna.
4. Quando não estiver a utilizar, armazene a cadeira de refeição em um local seco e limpo.

Advertência

1. Certifique que todas as partes esteja, em seu lugar e bem fixadas antes da utilização.
2. Sempre utilize o cinto de segurança quando seu filho estiver na cadeira de refeição.
3. Nunca deixe a criança sem supervisão. Esta cadeira de refeição está recomendada somente para crianças com um peso inferior a 15kg.
4. Não utilize a cadeira de refeição ao menos que todos os seus componentes estejam corretamente colocados e ajustados.
5. Esta cadeira de refeição esta desenhada para ser utilizada somente por uma criança ao mesmo tempo.
6. Mantenha a cadeira afastada de perigos, tais como: aquecedores, fogões, etc.
7. Nunca carregue a cadeira de refeição quando seu filho estiver a utilizar.
8. Uma vez montada, certifique-se que todos os parafusos estejam fixos por segurança e revise-os periodicamente.
9. Certifique-se que o cinto de segurança esteja corretamente ajustado.
10. Não utilize a cadeira de refeição caso tenha alguma parte danificada ou quebrada.
11. Esta cadeira de refeição está desenhada somente para crianças de 6 a 36 meses de idade.
12. A montagem dever ser realizada somente por um adulto.

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

MONTAGEM DA CADEIRA DE REFEIÇÃO



3. Fixe a perna direita (B) no apoio do encosto (J) como o indicado na (Fig.8).
4. Montagem final da cadeira (Fig.10).


Dessa maneira pode ser utilizado como mesa e cadeira (Fig.11)

Para a montagem da Cadeira de Refeição

1. Fixe a cadeira na trave (H).
2. Coloque a bandeja na parte superior do apoio para o braço e ajuste na ranhura.
3. Montagem final da cadeira de refeição (Fig.14).
4. Pressione o botão em baixo do assento como se mostra na figura 15 para ajustar a altura.
5. A bandeja de comida possui 3 posições diferentes. Para trocar pressione a alavanca em ambos os lados da bandeja (Fig.16).
6. Para ajustar o encosto, pressione o botão do encosto como o mostrado na figura 17.



MONTAGEM DA CADEIRA DE REFEIÇÃO



MONTAGEM DA CADEIRA DE REFEIÇÃO

