



Adatto per 14+,
Capacita'
massima: 100kg



AVVERTENZA

**IMPORTANTI Istruzioni
di sicurezza all'interno**

READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL





AVVERTENZA

UN IMPORTANTE MESSAGGIO PER GLI UTENTI E I LORO GENITORI:

Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza.

Se l'utente ha meno di 18 anni, per la sicurezza di vostro figlio è responsabilità degli adulti di rilegere queste informazioni con vostro figlio e assicurarsi che comprenda tutti gli avvertimenti, le precauzioni, le istruzioni e gli argomenti sulla sicurezza. Consigliamo di rivedere periodicamente e rafforzare i concetti contenuti in questo manuale con gli utenti più piccoli, e di controllare e mantenere il monopattino del vostro bambino per garantirne la sicurezza.



AVVERTENZA

AVVERTENZE GENERALI:

La guida in monopattino può essere un'attività pericolosa.

I monopattini possono e sono progettati per muoversi ed è quindi possibile entrare in situazioni pericolose e / o perdere il controllo e / o cadere. Tali incidenti possono provocare lesioni personali gravi o danni anche se utilizzati con adeguate precauzioni di sicurezza. Usare a proprio rischio e usare il buon senso.

COME QUALSIASI ALTRO PRODOTTO IN MOVIMENTO, L'UTILIZZO DI UNO MONOPATTINO PUO' ESSERE UN'ATTIVITÀ PERICOLOSA E PUO' PROVOCARE LESIONI PERSONALI O FATALI ANCHE SE UTILIZZATO CON LE ADEGUATE PRECAUZIONI DI SICUREZZA. USARE A PROPRIO RISCHIO E USARE IL BUON SENSO.



AVVERTENZA

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Guidare un monopattino, come qualsiasi altra attività sportiva effettuata in movimento, comporta alcuni rischi ed è possibile incorrere in situazioni pericolose.

Assicurarsi di leggere attentamente questo manuale prima di guidare un monopattino, prestando particolare attenzione alle avvertenze di sicurezza.

Oltre al rispetto delle norme di sicurezza, l'utente deve usare il buon senso per garantire la propria e la sicurezza e quella degli altri. L'utente si assume i rischi derivanti dall'utilizzo di questo monopattino.

La responsabilità dell'utilizzo di questo monopattino da parte di bambini di età inferiore ai 18 anni ricade sui genitori o i loro tutori, i quali dovrebbero decidere se il minore possiede il buon senso e la capacità di guidare il monopattino.



AVVERTENZA

INDUMENTI PROTETTIVI:

- Indossare sempre un casco per proteggere la testa e utilizzare una protezione adeguata per mani, polsi, ginocchia e gomiti. L'utilizzo di casco, ginocchiere, gomitiere, guanti e abbigliamento idoneo per praticare questo sport vi aiuterà ad evitare che vi procuriate lesioni personali in caso di caduta.
- Indossare sempre scarpe chiuse o scarpe da ginnastica appropriate. Non utilizzare il monopattino a piedi nudi o senza indossare scarpe adeguate. Si sconsiglia l'uso di un monopattino mentre si indossano ciabatte (infradito).
- Verificare eventuali limitazioni all'uso del monopattino e la normativa di sicurezza stradale della propria zona. Rispettare e adibire sempre alla sicurezza stradale e / o alle norme locali e tenersi lontano dai veicoli a motore.



AVVERTENZA

IMPORTANTI ISTRUZIONI:

- Consigliato l'uso da parte di utenti dai sei ai quattordici anni (6-14 anni) fino a 65 kg. Gli adulti devono fornire una guida e avvertimenti in ogni momento. La persona responsabile deve ispezionare il monopattino prima dell'uso, assicurandosi che tutti i componenti siano assemblati in sicurezza e fissati per ridurre la possibilità di incidenti.
- A causa del rischio lesioni personali durante il montaggio del monopattino, l'adulto deve eseguire le procedure di montaggio e regolazione del monopattino.
- Tenere le dita lontane dalle parti in movimento e dai meccanismi di fissaggio durante l'assemblaggio e la guida, per evitare il rischio di intrappolamento o lesioni.
- Questo monopattino è consigliato per utenti con un peso superiore a 30 kg e un peso massimo di 100 kg.
- Questo monopattino non è destinato all'uso fuori strada, alle corse o all'uso insieme ad altri dispositivi motorizzati.
- Non guidare mai di notte. Rispettare tutte le normative sul traffico e dare la precedenza ai pedoni.
- Prestare particolare attenzione quando si guida su superfici bagnate o scivolose.
- Tutti i dadi autobloccanti e gli altri elementi di fissaggio devono essere stretti adeguatamente, altrimenti la loro efficacia sarà notevolmente ridotta.
- Il freno si surriscalda con l'uso continuato e se toccato con la pelle nuda potrebbe causare ustioni o lesioni.
- Se si desidera frenare, premere con decisione il piede direttamente sul pedale del freno (parafango posteriore). Ad alte velocità, potrebbe essere impossibile frenare immediatamente: fare attenzione, ed evitare situazioni di emergenza.

- Sostituire le ruote e i cuscinetti se si rileva sono usurati o la ruota non gira normalmente. Usare una chiave inglese quando è necessaria la sostituzione.
- Non apportare modifiche al monopattino.
- Non utilizzare accessori non forniti con il monopattino.
- Non guidare il monopattino con una mano, il manubrio deve essere sempre tenuto saldamente con entrambe le mani.
- Prima di iniziare a guidare il monopattino, verificare che il manubrio sia fissato correttamente. Ruotarlo a sinistra e a destra per assicurarsi che la direzione della ruota anteriore lo segua in modo regolare e corretto.
- Non curvare bruscamente durante la guida del monopattino e non appoggiare il corpo sul manubrio in quanto ciò potrebbe causare la perdita di controllo con conseguente rischio di incorrere in un incidente.
- Non utilizzare il monopattino su pendii acuti, poiché la velocità di discesa può essere pericolosa. L'utente deve fare attenzione quando guida in queste aree. Evitare velocità eccessive quando si guida in discesa. Ricordare che l'uso continuo del freno può causare surriscaldamenti e comportare una riduzione della sua efficacia o un possibile malfunzionamento.
- Il monopattino non è immune da possibili danni causati da salti aggressivi, svolte improvvise, utilizzo su superfici irregolari, guida ad alta velocità, etc ... Impatti e pressione eccessiva possono contribuire a danneggiare il monopattino.
- Alcuni componenti si usurano o si deteriorano con il tempo e / o l'utilizzo, e occorre prestare attenzione a sostituire immediatamente le parti usurate o guaste.



AVVERTENZA

AVVERTENZA: ISPEZIONARE SEMPRE IL MONOPATTINO PRIMA DELL'USO:

L'ispezione e la manutenzione corrette del monopattino possono ridurre il rischio di lesioni. Attenzione.

Ispezionare sempre il monopattino prima di mettersi alla guida e sottoporlo a manutenzione regolare. Il mancato rispetto di queste precauzioni di sicurezza e il mancato rispetto del buon senso possono comportare incidenti che potrebbero causare lesioni gravi o mortali.



AVVERTENZA

VERIFICARE LA NORMATIVA LOCALE SULLA GUIDA

Verificare le leggi e le normative locali per verificare dove e come è possibile utilizzare legalmente lo scooter.

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

- A. Controllare e regolare il cuscinetto dello sterzo (i) stringendolo per bloccarlo in posizione. Assicurarsi che il dado di bloccaggio (ii) sia ben stretto.
- B. Allentare il morsetto della testina e farlo scorrere verso l'alto. Compiere un movimento rotatorio in senso orario. Spingere e infilare il tubo a T nella forcella finché non viene a contatto con il dado della forcella.
- C. Con la rotella puntata in avanti, il manubrio perpendicolare rispetto alla ruota anteriore e il LOGO rivolto in avanti, stringere saldamente il morsetto della testina finché la colonna dello sterzo non si muove in allineamento con le forcelle e la ruota.

CONTROLLARE PRIMA DELLA GUIDA

1. Morsetto della testina

Utilizzare la chiave a brugola in dotazione, verificare che il bullone del morsetto sia stretto saldamente (coppia da 30 a 60 pollici per libbra). Lo sterzo dovrebbe muoversi in linea con la ruota, senza oscillazioni.

2. Si prega di premere e usare il freno

Testare il freno prima di guidare il monopattino per assicurarsi che funzioni correttamente.

3. Ruote e cuscinetti

È responsabilità del proprietario o del tutore ispezionare periodicamente le ruote per verificarne l'usura, i bulloni dell'asse per il corretto fissaggio, i cuscinetti e qualsiasi parte allentata del monopattino prima di utilizzarlo.


4. Tesina e dado autobloccante (fare riferimento a A)

Controllare e regolare regolarmente il cuscinetto della testina (i) stringendolo per bloccarlo in posizione. Assicurarsi che il dado di bloccaggio (ii) sia ben saldo.

5. Pulizia & Manutenzione del vostro Monopattino

Ispezionare sempre il monopattino prima di mettersi alla guida e rimuovere regolarmente fango, sabbia o grasso e mantenerlo come da istruzioni.

Il mancato rispetto delle precedenti precauzioni di sicurezza e il mancato uso del buon senso possono provocare incidenti che potrebbero causare lesioni gravi o fatali.



Chave a brugola
inclusa

- 1. Dado
- 2. Cuscinetti (x2)
- 3. Spaziatore interno
- 4. Bullone asse

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it