



INac011_FR

B71-054



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

The Owner's Responsibility

WARNING: The trailer is designed and constructed to provide a portable, comfortable and sturdy addition to your outdoor ventures. Please read these instructions and all warnings carefully before using and keep the instructions for future reference.

If the Trailer was purchased unassembled, it is the owner's responsibility to follow all assembly and adjustment instructions exactly as written in this manual, and any "special instruction" supplied to ensure complete and proper assembly. Make sure all fasteners and components are securely tightened during installation.

NOTE:

- Periodically check that all fasteners and components are securely tightened.
- Check the working conditions of both bike and trailer before each use. If you discover broken components, misalignment or missing parts, correct the problem prior to use.

If the Trailer was purchased assembled, it is the owner's responsibility before using the Trailer for the first time, to make sure the Trailer has been assembled and adjusted exactly as written in this manual, and any "Special Instructions" supplied and to make sure all fasteners and components are securely tightened.

Thank you for your purchase. If you have problems, do not return to store. Call customer service. Please refer to model/date code label on product or cover of manual.

Warning and Safety Information

Meanings of warnings:

 This symbol is important. See the word "CAUTION" or "WARNING" which follows it.

The word "CAUTION" is before mechanical instructions. If you do not obey these instructions, mechanical damage or failure of a part of the Trailer can occur.

The word "WARNING" is before personal safety instructions. If you do not obey these instructions, injury to the rider or to others can occur.

Trailer Compatibility

Reflectors

 **WARNING:** For your safety, do not use the Trailer if the reflectors are incorrectly installed, damaged, or missing. Make sure the rear reflectors are vertical and pointing straight back. Do not allow the visibility of the reflectors to be blocked by clothing or other articles. Dirty reflectors do not work well. Clean the reflectors, as necessary, with soap and a damp cloth.

Trailer warnings

 **WARNING:** Failure to comply with the manufacture's instructions can lead to serious injury or death of the passenger/rider.

- Adult assembly required.
- This trailer is only for cargo use, not for use as a child carrier.
- Never exceed a safe speed. Recommended maximum speed is 8 MPH(13KMH) and slowing to no more than 3 MPH(5KMH) when turning.
- As cargo trailer: Maximum weight is 100lb (45KG). Maximum load weight is 71.5lb (32.5KG). The product weight is 27.5lb (12.5KG).
- Riders must wear an approved bicycle helmet when riding in this product.

Trailer warnings - continued

- The trailer is not suitable for running or skating. Do not use trailer in snow or icy conditions.
- Do not install a car seat or any other seating device not approved by the manufacturer inside the trailer.
- Do not use on rocky or uneven road surfaces.
- Do not park near inclines or uneven roads that may cause the trailer to tip.
- Make no modification to the trailer.
- Before each ride, ensure the attached trailer and trailer components do not interfere with braking, pedaling, or steering of the bicycle.
- Never use a trailer at night or times of limited visibility.
- Obey all local laws and regulations for bicycles and trailers.
- Check all fasteners before each ride.
- Ensure lock pins are fully inserted/engaged before each ride.
- Always use the safety flag when pulling this trailer.
- The bicycle to which the trailer is attached should undergo a safety check by a qualified bicycle mechanic before attaching the trailer to it.
- Check tires before rider. Inflate tires to recommended pressure shown on tire sidewall.
- Ensure brakes on your bicycle work properly before each ride. Braking distance is increased when pulling a trailer.
- Do not use cleaning solvents. Clean only with soap and water.

Pre-Ride Safety check

Before each ride:

1. Ensure Bike and Trailer are in top working condition.
2. Check TIRE AIR PRESSURE of both Bike and Trailer.
3. Check to ensure Hitch Connector and Safety Strap are secured.
4. Secure all cargo and fasten top cover.
5. HELMETS ON! Ensure rider is on and secure.

Introduction to Assembly

This Owner's Manual is made for several different Trailers:

- Some illustrations may vary slightly from the actual product.
 - Follow instruction completely.
 - If the trailer has any parts that are not described in this manual, look for separate "Special Instructions" that are supplied with the Trailer.
 - Please read through this entire manual before beginning assembly or maintenance.
 - If you are not confident with assembling this unit, refer to local bike shop.
-  **WARNING:** Keep small parts away from children during assembly.



Trailer Parts Include In The Box



Assembling the Frame

Steps:


1. Place the cargo basket frame on a flat surface.
2. Unfold Side Frames so they are upright.
3. Then unfold other two-directions Frame, push side frames apart and insert end of bar into clamp bracket.
4. Insert Safety Pin and snap clip ring over end of Safety pin as show.
5. Assemble fabric cover.



Setting up the Hitch Arm

Steps:

1. Turn the unit on it's side.
2. Remove the Safety Pin from rear hole as shown.
3. Rotate Hitch Arm so that it points forward.
4. Insert Safety Pin in FORWARD hole and snap clip ring over end of Safety Pin as shown.
5. Assemble shock absorbers as shown and lock them.




Safety Pin → → Hitch Arm

! **WARNING:** Do not use the trailer without proper installation of the safety pin.
Installing the Wheels

Steps:

1. Turn the unit on it's back.
2. Slide each Wheel Shaft (A) into the Trailer Axle (B).
3. Press the Lock Button (C) until the Wheel locks into position and cannot be pulled out. .
4. Repeat for opposite side.

NOTE: To remove the Wheel, push in the Lock Button and pull the Wheel out of the Axle.



! **WARNING:**


- For easy towing and safe handling, check tires often for proper inflation and wear. Check tire pressure regularly and inflate tires to within the range shown on the tire sidewall.
- Failure to properly install wheels could allow them to come off during use. This could lead to serious injury.

Attaching the Trailer to Bike


Steps:

(Hitch Connector (9) may be pre-install from the factory)

1. Insert the Hitch Connector (9) into the Hitch Arm (5).
2. Insert Safety Pin (7) and snap Clip Ring (A) over end of Safety Pin as shown.




1. Remove the left rear Axle Nut (A) from the bike.
2. Fasten the Hitch Connector (9) onto the rear axle using the existing Axle Nut as shown.
3. Ensure wheel is properly aligned and chain properly tightened as described in bicycle owner's manual.
4. Install and tighten Axle Nut as described in bicycle owner's manual.



Attaching Safety Strap to Bike Steps:

1. Route Safety Strap (20) around Bike's Frame (A) as shown.
2. Securely fasten Strap Clamp (B) to Bracket (C) as shown.
3. Ensure wheel functions properly with no interference.





⚠ WARNING:
NOTE: To remove the Trailer from the bike, reverse these installations steps. Ensure wheel is properly aligned and chain properly tightened as described in bicycle owner's manual. Install and tighten Axle Nut as described in bicycle owner's manual.

Installing Flag

The Flag slides into the Slot in the side of the left Frame.

Steps:

1. Connect both sections of the Flag as shown.
2. Locate the Slot on the rear corner of the frame and slide flag shaft all the way in so that it is secure.



⚠ WARNING: Do not use Trailer without Flag installed.

Product Usage


Securing and removing the cargo

When you secure/remove the cargo in/from the trailer, always check if the trailer is stably connected with the bike.

⚠ WARNING: This trailer is only for cargo use, not for use as a child carrier. Exceeding capacity may cause the trailer to become unstable. Balance weight position of all cargo. Uneven loading may cause it to change balance and become unstable.



WARNING:
ALWAYS WEAR YOUR HELMET WHEN RIDING THIS PRODUCT!



CORRECT INCORRECT

 **Responsabilité du Propriétaire**
AVERTISSEMENT : La remorque est conçue pour être un accessoire portable, confortable et robuste pour vos activités de plein air. Veuillez lire attentivement ces instructions et ces avertissements avant de l'utiliser - conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Au cas vous auriez acheté la remorque non-assemblée, il est de la responsabilité du propriétaire de suivre toutes les instructions de ce manuel, ainsi que toutes les "instructions spéciales" pour s'assurer que ce produit est correctement assemblé. Assurez-vous que toutes les pièces de fixation et tous les composants sont bien serrés pendant l'installation.

REMARQUE :

- Vérifiez régulièrement toutes les pièces de fixation et les composants, en vous assurant qu'ils sont bien serrés.
- Vérifiez l'état du vélo et de la remorque avant chaque utilisation. S'il y a des composants cassés, un mauvais alignement ou des pièces manquantes, réparez le problème avant de les utiliser.

Au cas où vous auriez acheté la remorque assemblée, il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer qu'elle a été assemblée et ajustée conformément aux instructions de ce manuel. Assurez-vous que toutes les "instructions spéciales" ont été suivies. Les pièces de fixation et les composants doivent être serrés pendant l'installation.

Nous vous remercions de votre achat. Si vous avez des problèmes, appelez le service clientèle. Merci de vous référer à l'étiquette de code de modèle/date sur le produit ou sur la couverture du manuel.



Avertissements et Consignes de sécurité

Symboles d'avertissement

Ce symbole est suivi des mots "ATTENTION" ou "AVERTISSEMENT". Il est important de se conformer à ces instructions.

"ATTENTION" indique les instructions relatives au produit. Le non-respect de ces mises en garde peut causer des dommages à la remorque.



"AVERTISSEMENT" indique des instructions de sécurité personnelle. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures pour vous et pour autrui.

Compatibilité Remorque

Réfecteurs



AVERTISSEMENT : Pour votre sécurité, n'utilisez pas la remorque si les réfecteurs sont mal installés, endommagés ou manquants. Assurez-vous que les réfecteurs arrière sont verticaux. Assurez-vous que la visibilité des réfecteurs ne soit pas entravée par des vêtements ou d'autres objets. Les réfecteurs sales sont inopérants;; nettoyez-les avec du savon et un chiffon humide.

Avertissements concernant la remorque

AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Cette remorque est destinée uniquement au transport de marchandises - ne l'utilisez pas comme porte-enfant.
- La vitesse maximale recommandée est de 13 km/h (8mph). Dans les virages, la vitesse recommandée est de 5 km/h (3mph).
- En tant que remorque à marchandises : Poids maximal : 45 kg (100 lb). La charge maximale est de 71,5lb (32,5kg). Le poids du produit est de 27,5lb (12,5kg).
- Un casque de vélo approprié doit être porté lors de la conduite.
- La remorque n'est pas adaptée à la course à pied ou au patinage. N'utilisez pas la remorque dans des conditions de neige ou de verglas.
- N'installez pas dans la remorque un siège de voiture ou tout autre dispositif d'assise qui ne soit pas approuvé par le fabricant.
- Ne pas utiliser sur des routes rocailleuses ou irrégulières.
- Ne vous garez pas près de routes escarpées ou inégales - cela pourrait faire basculer la remorque.
- Ne modifiez pas cette remorque de quelque façon que ce soit.
- Avant chaque trajet, assurez-vous que la remorque et les composants fixés ne constituent pas une entrave au freinage, au pédalage ou à la conduite.
- N'utilisez jamais une remorque la nuit ou à des moments où la visibilité est limitée.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les bicyclettes et les remorques.
- Vérifiez toutes les pièces de fixation avant chaque trajet et assurez-vous qu'elles sont bien serrées.
- Assurez-vous que les goupilles de verrouillage sont totalement insérées/engagées avant chaque trajet.
- Utilisez toujours le drapeau de sécurité lorsque vous tirez cette remorque.
- Avant d'être attachées à la remorque, les bicyclettes doivent subir un contrôle de sécurité par un mécanicien qualifié.
- Vérifiez les pneus avant de rouler. Gonflez les pneus à la pression recommandée indiquée sur le flanc du pneu.
- Assurez-vous que les freins de votre vélo fonctionnent correctement avant chaque trajet. La distance de freinage augmente lorsque vous tirez une remorque.
- N'utilisez pas de solvants de nettoyage. Nettoyez uniquement avec de l'eau et du savon.


Inspection de Sécurité avant le départ

Avant chaque sortie :

1. Assurez-vous que le vélo et la remorque sont en parfait état de marche.
2. Vérifiez la pression des pneus de la moto et de la remorque.
3. Vérifiez que le connecteur de l'attelage et la sangle de sécurité sont bien fixés.
4. Sécurisez tout le chargement et fixez le capot supérieur.
5. Portez un casque lorsque vous roulez.

-  Instructions de l'Assemblage
- Ce manuel est conçu pour plusieurs modèles de remorques :
- Certaines illustrations peuvent varier par rapport au produit réel.
 - Assurez-vous que chaque instruction est suivie.
 - Si la remorque comporte des pièces qui ne sont pas mentionnées dans ce manuel, consultez les "instructions spéciales" fournies avec la remorque.
 - Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir assembler cette unité, adressez-vous à un magasin de vélos local.
 - **AVERTISSEMENT** : Gardez les petites pièces hors de portée des enfants pendant l'assemblage.



Pièces de remorque incluses dans la boîte



Assemblage du cadre

Étapes :

1. Placez le cadre du panier à bagages sur une surface plane.
2. Dépliez les cadres latéraux, de manière à ce qu'ils se trouvent à la verticale.
3. Dépliez l'autre cadre bidirectionnel - écartez les cadres latéraux et insérez l'extrémité de la barre dans le support de serrage.
4. Insérez l'épingle de sûreté, puis placez l'anneau du clip sur l'extrémité de l'épingle de sûreté, comme indiqué ci-dessous.



Mise en place du bras d'attelage

Étapes :

1. Tournez l'unité sur le côté.
2. Retirez la goupille de sécurité du trou arrière, comme illustré.
3. Faites pivoter le bras d'attelage pour qu'il soit dirigé vers l'avant.
4. Insérez la goupille de sécurité dans le trou avant, puis placez l'anneau du clip sur l'extrémité de la goupille de sécurité, comme illustré ci-dessous.
5. Assembler les amortisseurs comme indiqué et les verrouiller.




⚠ Goupille de   Bras d'attelage sécurité
AVERTISSEMENT : Avant de l'utiliser, assurez-vous que la goupille de sécurité est correctement installée.

Installation des roues

Étapes :

1. Placez l'unité sur son dos.
2. Faites glisser chaque arbre de roue (A) dans l'essieu de la remorque (B).
3. Appuyez sur le bouton de verrouillage (C) jusqu'à ce que la roue se verrouille en position et ne puisse pas être retirée.
4. Répétez l'opération pour le côté opposé.

REMARQUE : Pour retirer la roue, appuyez sur le bouton de verrouillage et tirez la roue hors de l'essieu.




- ⚠** **AVERTISSEMENT** :
- Pour un remorquage facile et une manipulation en toute sécurité, vérifiez régulièrement le gonflage et l'usure des pneus. Vérifiez régulièrement la pression des pneus, en vous assurant qu'ils sont gonflés dans la plage indiquée sur leur flanc.
 - S'ils ne sont pas correctement installés, les roues peuvent se détacher pendant l'utilisation, ce qui peut entraîner des blessures graves.
 - Accrochage de la remorque au vélo


Étapes :

(Le connecteur d'attelage (9) est peut-être préinstallé à l'usine).

1. Insérez le connecteur de l'attelage (9) dans le bras de l'attelage (5).
2. Insérez la goupille de sécurité (7), puis placez le clip (A) sur l'extrémité de la goupille de sécurité, comme illustré ci-dessous.




3. Retirez l'écrou de l'essieu arrière gauche (A) du vélo.
4. Montez le connecteur d'attelage (9) sur l'essieu arrière, en utilisant l'écrou d'essieu existant, comme illustré ci-dessous.
5. Suivez les instructions du manuel de votre vélo, en vous assurant que les roues sont correctement alignées et que la chaîne est bien serrée.
6. Suivez les instructions du manuel de votre vélo et assurez-vous que l'écrou de l'essieu est correctement installé et serré.



Attache de la Sangle de sécurité au vélo Étapes :

1. Enroulez la sangle de sécurité (20) autour du cadre du vélo (A) comme illustré.
 2. Fixez fermement la pince de la sangle (B) au support (C) comme illustré.
- Assurez-vous que les roues fonctionnent correctement sans entrave.





⚠ AVERTISSEMENT :
REMARQUE : Pour retirer la remorque du vélo, inversez les étapes d'installation. Assurez-vous que la roue est correctement alignée et que la chaîne est correctement serrée, comme décrit dans le manuel de votre vélo. Montez et serrez l'écrou de l'essieu, comme indiqué dans le manuel de la bicyclette.

Installation du drapeau

Le drapeau se glisse facilement dans la fente, située sur le côté du cadre gauche.

Étapes :

1. Connectez les deux sections du drapeau comme indiqué.
2. Faites glisser l'arbre du drapeau dans la fente, qui se trouve dans le coin arrière du cadre. Assurez-vous qu'il est bien enfoncé, afin qu'il soit bien fixé.



⚠ AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser la remorque sans le drapeau.

Mode d'Emploi du produit


Sécurisation et retrait de la cargaison

Lorsque vous attachez ou retirez la cargaison, vérifiez toujours la remorque et assurez-vous qu'elle est bien fixée au vélo.

⚠ AVERTISSEMENT : Cette remorque est uniquement destinée à être utilisée pour le transport de marchandises - ne l'utilisez pas comme porte-enfant. Si vous dépassez sa capacité, la remorque peut devenir instable. Équilibrez le poids de la cargaison de manière égale. Une charge inégale peut rendre également instable la remorque.



AVERTISSEMENT :
TOUJOURS PORTER VOTRE CASQUE LORSQUE VOUS ROULEZ !



CORRECT INCORRECT