



INac013\_IT

**B71-056\_B71-056V01**



**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

# ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

## Owner's Manual Index

### Introduction

- The Owner's Responsibility
- Warning and Safety Information
- Reflectors
- Trailer Warnings
- Pre-Ride Safety Check


### Assembly

- Introduction to Assembly
- Installing the Wheels
- Attaching the Trailer to Bike

### Product usage

- Securing and removing the cargo

**WARNING: ALWAYS WEAR YOUR HELMET WHEN RIDING THIS PRODUCT!**



CORRECT



INCORRECT

### The Owner's Responsibility

**WARNING:** The trailer is designed and constructed to provide a portable, comfortable and sturdy addition to your outdoor ventures. Please read these instructions and all warnings carefully before using and keep the instructions for future reference.

If the Trailer was purchased unassembled, it is the owner's responsibility to follow all assembly and adjustment instructions exactly as written in this manual, and any "special instruction" supplied to ensure complete and proper assembly. Make sure all fasteners and components are securely tightened during installation.

### NOTE:

- Periodically check that all fasteners and components are securely tightened.
- Check the working conditions of both bike and trailer before each use. If you discover broken components, misalignment or missing parts, correct the problem prior to use.

If the Trailer was purchased assembled, it is the owner's responsibility before using the Trailer for the first time, to make sure the Trailer has been assembled and adjusted exactly as written in this manual, and any "Special Instructions" supplied and to make sure all fasteners and components are securely tightened.

Thank you for your purchase. If you have problems, do not return to store. Call customer service. Please refer to model/date code label on product or cover of manual.

## Warning and Safety Information

### Meanings of warnings:

This symbol is important. See the word “**CAUTION**” or “**WARNING**” which follows it.

The word “**CAUTION**” is before mechanical instructions. If you do not obey these instructions, mechanical damage or failure of a part of the Trailer can occur.

The word “**WARNING**” is before personal safety instructions. If you do not obey these instructions, injury to the rider or to others can occur.

### Reflectors

**WARNING:** For your safety, do not use the Trailer if the reflectors are incorrectly installed, damaged, or missing. Make sure the rear reflectors are vertical and pointing straight back. Do not allow the visibility of the reflectors to be blocked by clothing or other articles. Dirty reflectors do not work well. Clean the reflectors, as necessary, with soap and a damp cloth.

### Trailer warnings

**WARNING:** Failure to comply with the manufacture's instructions can lead to serious injury or death of the passenger/rider.

- Adult assembly required.
- This trailer is only for cargo use and shopping, not for use as a child carrier.
- Never exceed a safe speed. Recommended maximum speed is 8 MPH(13KMH) and slowing to no more than 3 MPH(5KMH) when turning.
- Not for cargo(such as but not limited to bricks, debris, logs,etc.).
- **Alloy frame:**
  - **Maximum weight is 66lb (30KG). Maximum load weight is 53.5lb(24.3KG). The product wight is 12.5lb (5.7KG).**
- **Steel frame:**
  - **Maximum weight is 66lb (30KG). Maximum load weight is 48.4lb(22.0KG). The product wight is 17.6lb (8.0KG).**
- Riders must wear an approved bicycle helmet when riding in this product.
- The trailer is not suitable for running or skating. Do not use trailer in snow or icy conditions.
- Do not install a car seat or any other seating device not approved by the manufacturer inside the trailer.
- Do not use on rocky or uneven road surfaces.
- Do not park near inclines or uneven roads that may cause the trailer to tip.
- Make no modification to the trailer.
- Before each ride, ensure the attached trailer and trailer components do not interfere with braking, pedaling, or steering of the bicycle.
- Never use a trailer at night or times of limited visibility.
- Obey all local laws and regulations for bicycles and trailers.
- Check all fasteners before each ride.
- Ensure lock pins are fully inserted/engaged before each ride.
- Always use the safety flag when pulling this trailer.
- The bicycle to which the trailer is attached should undergo a safety check by a qualified bicycle mechanic before attaching the trailer to it.
- Check tires before rider. Inflate tires to recommended pressure shown on tire sidewall.
- Ensure brakes on your bicycle work properly before each ride. Braking distance is increased when pulling a trailer.
- Do not use cleaning solvents. Clean only with soap and water.

## Pre- Ride Safety check

### Before each ride:

1. Ensure Bike and Trailer are in top working condition.
2. Check TIRE AIR PRESSURE of both Bike and Trailer.
3. Check to ensure Hitch Connector and Safety Strap are secured.
4. Secure all cargo and fasten fag end .
5. HELMETS ON! Ensure rider is on and secure.

This Owner's Manual is made for several different Trailers:

- Some illustrations may vary slightly from the actual product.
- Follow instruction completely.
- If the trailer has any parts that are not described in this manual, look for separate "Special Instructions" that are supplied with the Trailer.
- Models may have different accessory items such as bags, baskets, reflectors, cup holder, rack, etc.
- All features, components and accessories are not included no all models.
- Use the index page to locate specific sections of this manual.
- Please read through this entire manual before beginning assembly or maintenance.
- If you are not confident with assembling this unit, refer to local bike shop.


**WARNING:** Keep small parts away from children during assembly.

**NOTE:** All of the directions (right, left, front, rear, etc.) in this manual are as seen by the rider.

Do not dispose of the carton and packaging until you complete the assembly of the Trailer. This can prevent accidentally discarding parts of the Trailer.



## Assembling the Frame

Remove trailer and all components from carton and sort all contents.



### Steps:

1. Place the cargo trailer frame on a flat surface.
2. Unfurling bottom support tube.
3. Press the two sides of the limit iron sheet, so that the bottom support tube fixed.
4. Bond the ribbons in the sequence shown.




## Installing the Wheels

### Steps:

1. Turn the unit on it's back.
2. Slide each Wheel Shaft (A) into the Trailer Axle (B).
3. Press the Lock Button (C) until the Wheel locks into position and cannot be pulled out. .
4. Repeat for opposite side.

**NOTE:** To remove the Wheel, push in the Lock Button and pull the Wheel out of the Axle.



As shopping car

### WARNING:



- For easy towing and safe handling, check tires often for proper inflation and wear. Check tire pressure regularly and inflate tires to within the range shown on the tire sidewall.
- Failure to properly install wheels could allow them to come off during use. This could lead to serious injury.

## Attaching the Trailer to Bike

### Steps:

(Hitch Connector may be pre-install from the factory)

1. Pull out the bicycle seat tube, Quick removal tube bundle ring socket pipe.
2. Fix the seat pipe in place.
3. Open the fixed towing rod pin and pull out the towing rod.
4. Connect the towing rod to the connector. Install fixed pin.
5. Pull out the support pipe and install it as shown.
6. Fasten the connector to the appropriate height of the seat pipe and lock it.



Select washers according to the size of the seat pipe

**WARNING:** Ensure there is fully thread engagement and threads are visible past the end of the nut.

If there are not threads visible past the end of the nut, contact a local bicycle shop for proper installation.

**WARNING:** If the Hitch interferes with your bike or other bike attachments, or if it does not tighten securely, do not use the Trailer. Contact a local bicycle shop for help with proper installation.

**WARNING:** If the Safety Strap interferes with your bike or other bike attachments, or if it does not tighten securely, do not use the Trailer. Contact your a local bicycle shop for proper installation.

**NOTE:** To remove the Trailer from the bike, reverse these installations steps. Ensure wheel is properly aligned and chain properly tightened as described in bicycle owner's manual. Install and tighten Axle Nut as described in bicycle owner's manual.

### **Product Usage**

#### **Securing and removing the cargo**

When you secure/remove the cargo in/from the trailer, always check if the trailer is stably connected with the bike.



**As a backpack and a bag.**

## Manuale del proprietario Indice

### Introduzione

- La responsabilità del proprietario
- Avvertenze e informazioni sulla sicurezza
- Riflettori
- Avvertenze per il rimorchio
- Controllo di sicurezza prima della partenza


### Montaggio

- Introduzione al montaggio
- Installazione delle ruote
- Fissare il rimorchio alla bicicletta

### Uso del prodotto

- Assicurare e rimuovere il carico

**ATTENZIONE: INDOSSARE SEMPRE IL CASCO QUANDO SI GUIDA QUESTO PRODOTTO!**



CORRETTO



ERRATO

### La responsabilità del proprietario

**ATTENZIONE:** Il rimorchio è progettato e costruito per fornire un'aggiunta portatile, comoda e robusta alle vostre avventure all'aperto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e tutte le avvertenze prima dell'uso e di conservare le istruzioni per riferimento futuro.

Se il rimorchio è stato acquistato smontato, è responsabilità del proprietario seguire tutte le istruzioni di montaggio e regolazione esattamente come scritto in questo manuale e qualsiasi "istruzione speciale" fornita per garantire un montaggio completo e corretto. Assicurarsi che tutti gli elementi di fissaggio e i componenti siano saldamente serrati durante l'installazione.

### NOTA:

Controllare periodicamente che tutti gli elementi di fissaggio e i componenti siano saldamente serrati.

Controllare le condizioni di lavoro della bicicletta e del rimorchio prima di ogni utilizzo. Se si scoprono componenti rotti, disallineamento o parti mancanti, correggere il problema prima dell'uso.

Se il rimorchio è stato acquistato assemblato, è responsabilità del proprietario, prima di utilizzare il rimorchio per la prima volta, assicurarsi che il rimorchio sia stato montato e regolato esattamente come scritto in questo manuale e nelle "Istruzioni speciali" fornite e assicurarsi che tutti i dispositivi di fissaggio e i componenti siano ben serrati.

Grazie per l'acquisto. In caso di problemi, non restituire al negozio. Chiamare il servizio clienti. Si prega di fare riferimento all'etichetta del modello/codice data sul prodotto o sulla copertina del manuale.

## Avvertenze e informazioni sulla sicurezza

Significato delle avvertenze:

Questo simbolo è importante. Vedere la parola "ATTENZIONE" o "AVVERTENZA" che lo segue.

La parola "ATTENZIONE" precede le istruzioni meccaniche. Se non si rispettano queste istruzioni, possono verificarsi danni meccanici o guasti a una parte del rimorchio.

La parola "ATTENZIONE" si trova prima delle istruzioni per la sicurezza personale. La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare lesioni al guidatore o ad altre persone.

### Riflettori

**ATTENZIONE:** Per la propria sicurezza, non utilizzare il rimorchio se i catarifrangenti non sono installati correttamente, sono danneggiati o mancano. Assicurarsi che i catarifrangenti posteriori siano verticali e rivolti all'indietro. Non permettere che la visibilità dei catarifrangenti sia bloccata da indumenti o altri articoli. I catarifrangenti sporchi non funzionano bene. Pulire i catarifrangenti, se necessario, con sapone e un panno umido.

### Avvertenze per il rimorchio

**ATTENZIONE:** Il mancato rispetto delle istruzioni del fabbricante può provocare gravi lesioni o la morte del passeggero/conducente.

- È necessario il montaggio da parte di un adulto.
- Questo rimorchio è solo per l'uso come carico e per lo shopping, non per l'uso come portabambini.
- Non superare mai la velocità di sicurezza. La velocità massima raccomandata è di 8 MPH (13KMH) e rallentare a non più di 3 MPH (5KMH) quando si gira.
- Non per il carico (come ma non limitato a mattoni, detriti, tronchi, ecc.).
- Telaio in lega:
  - Il peso massimo è 66lb (30KG). Il peso massimo del carico è 53.5lb (24.3KG). Il peso del prodotto è 12.5lb (5.7KG).
- Telaio in acciaio:
  - Il peso massimo è 66lb (30KG). Il peso massimo del carico è 48.4lb (22.0KG). Il peso del prodotto è di 17.6lb (8.0KG).
- I guidatori devono indossare un casco da bicicletta approvato quando viaggiano in questo prodotto.
- Il rimorchio non è adatto per correre o pattinare. Non utilizzare il rimorchio in condizioni di neve o ghiaccio.
- Non installare un seggiolino per auto o qualsiasi altro dispositivo di seduta non approvato dal produttore all'interno del rimorchio.
- Non utilizzare su superfici stradali rocciose o irregolari.
- Non parcheggiare in prossimità di pendii o strade irregolari che possono causare il ribaltamento del rimorchio.
- Non apportare modifiche al rimorchio.
- Prima di ogni uscita, si assicuri che il rimorchio attaccato e i componenti del rimorchio non interferiscano con la frenata, la pedalata o lo sterzo della bicicletta.
- Non utilizzare mai un rimorchio di notte o in momenti di scarsa visibilità.

- Rispettare tutte le leggi e i regolamenti locali per le biciclette e i rimorchi.
- Controllare tutti i dispositivi di fissaggio prima di ogni uscita.
- Assicurarsi che i perni di bloccaggio siano completamente inseriti/innestati prima di ogni uscita.
- Usare sempre la bandiera di sicurezza quando si traina questo rimorchio.
- La bicicletta a cui è attaccato il rimorchio dovrebbe essere sottoposta a un controllo di sicurezza da parte di un meccanico qualificato prima di attaccarvi il rimorchio.
- Controllare i pneumatici prima della guida. Gonfiare i pneumatici alla pressione raccomandata indicata sul fianco del pneumatico.
- Assicurarsi che i freni della bicicletta funzionino correttamente prima di ogni uscita. Lo spazio di frenata aumenta quando si traina un rimorchio.
- Non usi solventi per la pulizia. Pulire solo con acqua e sapone.

### Controllo di sicurezza prima della corsa

Prima di ogni corsa:

1. Assicurarsi che la bicicletta e il rimorchio siano in ottime condizioni.
2. Controllare la pressione dei pneumatici della bicicletta e del rimorchio.
3. Controllare che il connettore del gancio e la cinghia di sicurezza siano fissati.
4. Assicurare tutto il carico e fissare l'estremità del finocchio.
5. **CASCHI SU!** Assicurarsi che il pilota sia montato e sicuro.

Questo manuale del proprietario è fatto per diversi rimorchi:

- Alcune illustrazioni possono variare leggermente dal prodotto reale.
- Seguire completamente le istruzioni.
- Se il rimorchio ha delle parti che non sono descritte in questo manuale, cercare le "Istruzioni speciali" separate che sono fornite con il rimorchio.
- I modelli possono avere diversi elementi accessori come borse, cestini, riflettori, portabicchieri, portapacchi, ecc.
- Tutte le caratteristiche, i componenti e gli accessori non sono inclusi in tutti i modelli.
- Utilizzare la pagina dell'indice per trovare sezioni specifiche di questo manuale.
- Si prega di leggere l'intero manuale prima di iniziare il montaggio o la manutenzione.
- Se non siete sicuri di assemblare questa unità, fate riferimento al negozio di biciclette locale.

**ATTENZIONE:** Tenere le parti piccole lontano dalla portata dei bambini durante il montaggio.


**NOTA:** Tutte le indicazioni (destra, sinistra, anteriore, posteriore, ecc.) in questo manuale sono come viste dal ciclista.

Non smaltire il cartone e l'imballaggio fino al completamento del montaggio del Trailer. In questo modo si può evitare di gettare accidentalmente parti del Trailer.

## Montaggio del telaio


Rimuovere il rimorchio e tutti i componenti dal cartone e ordinare tutto il contenuto.

telaio e borsa del rimorchio      ruota posteriore



Passi:

1. Posizionare il telaio del rimorchio di carico su una superficie piana.
2. Svolgere il tubo di supporto inferiore.
3. Premere i due lati del foglio di ferro limite, in modo che il tubo di supporto inferiore fisso.
4. Bond i nastri nella sequenza indicata.



④




## Installazione delle ruote

### Passi:

1. Girare l'unità sul retro.
2. Far scorrere ogni albero delle ruote (A) nell'asse del rimorchio (B).
3. Premere il pulsante di blocco (C) finché la ruota non si blocca in posizione e non può essere estratta. .
4. Ripetere per il lato opposto.

NOTA: Per rimuovere la ruota, premere il pulsante di blocco ed estrarre la ruota dall'asse.



## Come auto da shopping

### ATTENZIONE:



- Per un traino facile e una guida sicura, controllare spesso che i pneumatici siano gonfiati e usurati correttamente. Controllare regolarmente la pressione dei pneumatici e gonfiare i pneumatici entro l'intervallo indicato sul fianco del pneumatico.
- Se le ruote non vengono installate correttamente, potrebbero staccarsi durante l'uso. Questo potrebbe portare a gravi lesioni.

## Fissare il rimorchio alla bicicletta

### Passi:

(Il connettore del gancio può essere preinstallato dalla fabbrica)

1. Estrarre il tubo della sella della bicicletta, tubo di rimozione rapida del fascio di tubi ad anello.
2. Fissare il tubo del sedile in posizione.
3. Aprire il perno dell'asta di traino fissa ed estrarre l'asta di traino.
4. Collegare l'asta di traino al connettore. Installare il perno fisso.
5. Estrarre il tubo di supporto e installarlo come mostrato.
6. Fissare il connettore all'altezza appropriata del tubo di supporto e bloccarlo.



Selezionare le rondelle in base alle dimensioni del tubo della sede

**ATTENZIONE:** Assicurarsi che la filettatura sia completamente innestata e che le filettature siano visibili oltre l'estremità del dado.

Se non ci sono filetti visibili oltre l'estremità del dado, contattare un negozio di biciclette locale per una corretta installazione.

**AVVERTENZA:** Se il gancio interferisce con la bicicletta o con altri attacchi della bicicletta, o se non si stringe saldamente, non utilizzare il rimorchio. Contattare un negozio di biciclette locale per un'installazione corretta.

**AVVERTENZA:** Se la cinghia di sicurezza interferisce con la bicicletta o con altri accessori della bicicletta, o se non si stringe saldamente, non utilizzare il rimorchio. Contattare un negozio di biciclette locale per una corretta installazione.

**NOTA:** Per rimuovere il rimorchio dalla bicicletta, invertire queste fasi di installazione. Assicurarsi che la ruota sia allineata correttamente e che la catena sia ben stretta come descritto nel manuale d'uso della bicicletta. Installare e serrare il dado dell'asse come descritto nel manuale d'uso della bicicletta.

Uso del prodotto

Fissaggio e rimozione del carico

Quando si fissa/rimuove il carico nel/dal rimorchio, controllare sempre che il rimorchio sia collegato in modo stabile con la bicicletta.



Come zaino e borsa.