

# Soozier

## Climbing Machine Simulateur d'escalier

A90-102




### PART LIST LISTE DES PIÈCES


NO	Parts	QTY
1		2
2		2
3		1
4		3
5		1
6		1
7		2
8		4
9		1
10		2
11		1
12		1

2

### The Assembly Instructions INSTRUCTIONS DE MONTAGE




### The Assembly Instructions INSTRUCTIONS DE MONTAGE



4


### Directions For Use INSTRUCTIONS D'UTILISATION



5

### Electronic watch shows

- Function:
  - TIME 0:00~99.59
  - COUNT 0~9999
  - T-COUNT 0~9999
  - CAL 0.0~9999
- Operation guide
  - 2.1 MODE  
Press this button can select function and mode, under LOCK mode, it will circularly show following programs: COUNT-TIME-T-COUNT-CAL-COUNT. Long press this button, the data will be cleared(except T-COUNT).
- Assembly and maintenance
  - 3.1 Install a LR 44 battery firstly.
  - 3.2 Please change the battery if the signal is unclear after a long-time use.
  - 3.3 Do not place under direct sunlight for a long period of time



- Please use new batteries instead if the signal is unclear.
- Please do not mix the used battery with new battery.
- When take out the battery, please wait a minute and then install the new one.
- If still have no signal after installing new batteries, please check line connection.

6

### COMPTEUR ÉLECTRONIQUE

- Fonctions :
  - TIME : 00 : 00-99 : 59 minutes
  - COUNT : 0-9999
  - T-COUNT : 0-9999
  - CAL : 0-9999
- Guide d'utilisation :
  - 2.1 MODE  
Appuyer sur ce bouton afin de sélectionner la fonction et mode désiré. En mode verrouillage (LOCK), le compteur va vous afficher circularment les programmes suivants : COUNT – TIME – T-COUNT – CAL-COUNT. Appuyer longtemps sur ce bouton vous permettra d'effacer les données (excepté T-COUNT)
- Montage et maintenance :
  - 3.1 Installer une pile LR44 en premier
  - 3.2 Veuillez changer la pile si l'affichage de l'écran disparaît après une longue période d'utilisation.
  - 3.3 Ne pas mettre votre appareil sous les rayons directs du soleil.



- Veuillez utiliser des nouvelles piles dès affichage disparu.
- Veuillez ne pas mélanger piles usagées et neuves.
- Quand vous retirez la pile, veuillez attendre une minute avant d'en placer une nouvelle.
- S'il n'y'a pas encore de signal après avoir installé la nouvelle pile, veuillez vérifier la connectique des fils.

7