HOMCOM

INae006_ES

F12-005

Manual de Montaje de Piano de Cola para Niños
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTION

PART LIST



01

Paso 1- Atornille la Parte D en el sentido de las agujas del reloj para que se inserte en los dos orificios de tornillo centrales en la parte inferior del teclado de la Parte A.

02

Paso 2- Atornille la parte E en el sentido de las agujas del reloj para que se inserte en los dos orificios de tornillos traseros en la parte inferior del teclado de la parte A.

G x 2

03

Paso 3- Coloque la parte F en la parte superior de la Parte E con la Parte G.

H x 4

04



Paso 4- Inserte la Parte H en la parte posterior de la Parte B como lo que se muestra en la Imagen.

05

I x 4



Paso 5- Apriete la Parte C en el panel lateral del banco de piano con la parte I y la parte J.

06

Done

AVISO

- No se pare de pies sobre el piano, no utilice ninguna parte de este piano como una escalera de mano.
- Fije firmemente todos los pernos, tornillos y perillas antes de usar el piano.
- Confirme que todos los tornillos y perillas de los pernos estén fijados cada 90 días.
- Tenga en cuenta que algunas partes son pesadas y tienen bordes afilados, no deje que su hijo/a toque estos bordes para evitar riesgos de dañar a sus manos.
- Cuando los niños menores de 10 años abran o cierren el piano, deben estar acompañados por un adulto, en caso de que el piano dañe a manos de los niños.

ADVERTENCIA

El fabricante y el vendedor renuncian expresamente a todas las responsabilidades por lesiones personales, daños a la propiedad o pérdidas que se causan por la conexión incorrecta, uso incorrecto, mantenimiento inadecuado o negligencia del producto de forma directa, indirecta o incidental.