




Manuel d'assemblage du piano à queue pour enfants
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTION



01



Étape 1- Vissez la partie D dans le sens horaire dans les deux trous de vis du milieu au bas du clavier de la partie A.

02



Étape 2- Vissez la partie E dans le sens horaire dans les deux trous de vis arrière au bas de la partie A clavier.

G x 2


03



Étape 3- Placez la partie F sur le dessus de la partie E à l'aide de la partie G.

H x 4


04



Étape 4- Insérez la partie H à l'arrière de la partie B comme indiqué.

I x 4

05



Étape 5- Serrez la Partie C dans le panneau latéral du banc de piano en utilisant la partie I et la partie J.

06



Done

Avis

- Ne vous tenez pas debout et n'utilisez aucune partie de cet ensemble comme échelle lors de la construction.
- Fixez fermement tous les boulons, vis et boutons avant utilisation.
- Confirmez que toutes les vis et têtes des boulons sont sécurisés tous les 90 jours.
- Rappelez-vous que certaines pièces sont lourdes et ont des bords pointus, ne permettez pas votre enfant de toucher ces bords, or il va blesser la main.
- Pour les enfants de moins de 10 ans, ils doivent être accompagnés d'un adulte pour ouvrir ou fermer le piano, au cas où la main lui fera mal.



AVERTISSEMENT

Le fabricant et le vendeur rejettent expressément toute responsabilité pour blessures corporelles, dommages matériels ou perte, qu'ils soient directs, résultant d'une fixation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'un entretien inadéquat ou d'une négligence de ce produit.

