



INafd046V01_DE

A20-256




WARNUNG:

HALTEN SIE ALLE FLAMMEN UND WÄRMEQUELLEN VON DIESEM ZELTSTOFF FERN.

WARNING:




KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

MONTAGE / INSTALLATION



DE: 1. Öffnen Sie die Packtasche und legen Sie das Zelt auf einer sauberen Oberfläche aus, die frei von Verschmutzungen ist.

EN: 1. Open the bag and lay out the tent on a clean surface, free of any debris.


DE: 2. Lassen Sie die Beinstangen nach unten fallen, halten Sie die zentrale Mitte hoch und klappen Sie die Beine aus.

EN: 2. Drop the leg poles down, hold up the central hub and fold the legs over.

DE: 3. Ziehen Sie die Beine aus, bis Sie ein Klicken hören, und befestigen Sie dann alle 'C'-Clips an den Stangen. Sichern Sie die Heringe und das Führungsseil.


EN: 3. Extend the legs until you hear a click, then attach all 'C' clips to the poles. Secure the stakes and guide rope.

LAGERUNG / STORAGE



DE: 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung und die Heringe. Halten Sie den Knopf an der Stange gedrückt, um sie einzuziehen.

EN: 1. Remove the top cover and stakes. Hold the button on the pole to retract it.



DE: 2. Klappen Sie die Stangen zusammen.

EN: 2. Fold the poles.



DE: 3. Falten Sie den Hauptteil des Zeltes zusammen. Rollen Sie es zusammen und stecken Sie es in die Packtasche

EN: 3. Fold the main body of the tent. Roll them up and put into the bag.