


















Part List

①		× 4	⑥		× 2	⑫		× 6
②		× 4	⑦		× 2	⑬		× 6
③		× 2	⑧		× 4	⑭		× 2
④		× 1	⑨		× 2	⑮		× 40
⑤		× 1	⑩		× 2	⑯		× 4
			⑪		× 2			



How to fold the product.

Remove the screw and nut and leave them on one plate and fold the product. Please keep the screw and nut for reusing.

Falten des Produkts.

Entfernen Sie die Schraube und Mutter und legen Sie sie auf eine Ablage und klappen Sie das Produkt zusammen. Bitte heben Sie die Schraube und Mutter für spätere Nutzung gut auf.

Cómo plegar el producto.

Retire el tornillo y la tuerca y déjelos en una placa y pliegue el producto. Por favor guarde bien el tornillo y la tuerca para reutilizar en futuro.

Come ripiegare il prodotto

Rimuovere la vite e il dado, lasciarle da parte e ripiegare il prodotto. Si prega di conservare la vite e il dado per riusarle in futuro.

Comment plier le produit

Retirez la vis et l'écrou, et laissez-les sur la plaque, et pliez la plaque. Veuillez conserver la vis et l'écrou pour réutilisaiton.

