

**EN:MINI RUGBY GOAL POST**  
**FR:POTEAUX DE RUGBY**

EN: IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR: IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

**ASSEMBLY INSTRUCTION**

## **WARNING**

1. To be assembled and disassembled by an adult.
2. To be used on a flat and soft surface. Do not use on hard surface such as concrete or asphalt.
3. Ensure frame is securely fixed to ground before use.
4. Do not leave the product outdoors in adverse weather conditions.
5. Do not climb on or hang from the product.
6. Check regularly for wear. Discontinue use if any breakage is found.  
Failure to do so may cause injury.
7. Keep away from heat sources.
8. Constant adult supervision required








This product is not suitable for children under 3 years due to small parts used during construction.

## **ATTENTION**








1. Doit être assemblé et démonté par un adulte
2. Doit être utilisé sur une surface plane et douce. Ne pas utiliser sur une surface dure comme le béton ou le bitume.
3. Vérifiez que le cadre est solidement fixé au sol avant utilisation.
4. Ne laissez pas le produit à l'extérieur dans des conditions météorologiques défavorables.
5. Ne montez pas sur le produit et ne vous y accrochez pas.
6. Vérifiez régulièrement l'usure et arrêtez d'utiliser le produit en cas de casse.  
Le non-respect des consignes de sécurité pourrait entraîner des blessures.
7. Gardez le produit éloigné des sources de chaleur.
8. La supervision constante d'un adulte est requise.

Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison des petites pièces utilisées lors de la construction.

## PARTS LIST

| Part No. | Description      | Diagram   | QTY |
|----------|------------------|---|-----|
| 1        | LOWER POST       |     | 2   |
| 2        | STAND            |     | 1   |
| 3        | UPPER POST       |     | 2   |
| 4        | MIDDLE POST      |     | 1   |
| 5        | PADDING          |     | 2   |
| 6        | CAP              |    | 2   |
| 7        | "J" SHAPED STAKE |  | 2   |


## LISTE DES PIÈCES / MATÉRIEL

| N ° de pièce | Description            | Diagramme   | QUANTITÉ |
|--------------|------------------------|---|----------|
| 1            | POSTE INFÉRIEUR        |   | 2        |
| 2            | SUPPORTER              |   | 1        |
| 3            | POSTE SUPÉRIEUR        |   | 2        |
| 4            | POSTE MOYEN            |   | 1        |
| 5            | REMBOURRAGE            |   | 2        |
| 6            | CASQUETTE              |  | 2        |
| 7            | ENJEU EN FORME DE "J " |  | 2        |

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## Step 1

- Pass the lower post (#1) through the padding (#5).  
Next, connect all parts shown below. Make sure the push buttons are securely locked in place.



## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### Étape 1

- Passez le montant inférieur (# 1) à travers le rembourrage (# 5). Ensuite, connectez toutes les pièces illustrées ci-dessous. Assurez-vous que les boutons-poussoirs sont bien verrouillés en place.

