



INak011\_DE

**A20-199**



READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

**ASSEMBLY INSTRUCTION**

# Gartenstühle

## **WICHTIG – BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN**

### **Nur für den camping Gebrauch bestimmt**

#### **Nutzungshinweise:**

- \* Bitte stellen Sie die Schaukel stabil auf eine ebene Fläche.
- \* Stellen Sie die Stühle an einen wettergeschützten Ort.
- \* Von offenen Feuerquellen fernhalten.
- \* Hängen Sie nichts an die Struktur.
- \* Vermeiden Sie eine Überlastung der Anker.
- \* Es wird empfohlen, die Schaukel bei schlechten Wetterbedingungen nicht zu benutzen.
- \* Es wird empfohlen, die Schaukel während Ihrer Abwesenheit vor starkem Regen oder starkem Wind zu schützen.

#### **Vorsichtsmaßnahmen vor der Montage:**

- \* Bitte bereiten Sie einen sauberen und trockenen Montagebereich vor.
- \* Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
- \* Vergewissern Sie sich, dass keines der Zubehöerteile fehlt.

#### **Instandhaltung:**

- \* Bitte reinigen Sie die Schaukel nur mit einem weichen Tuch.
- \* Bitte entfernen Sie regelmäßig alle Blätter und / oder Wasser, die sich auf dem Stoff angesammelt haben.
- \* Überprüfen Sie die Gartenstühle regelmässig.

#### **Lagerung:**

- \* Der Stoff sollte an einem völlig trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden, um Schimmel zu vermeiden.

#### **Vorsicht vor Quetsch- und Schnittgefahr bei der Montage.**

**Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Installation oder Witterungseinflüsse verursacht wurden.**

Importeur :

MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany

<https://www.aosom.de>

Hergestellt in China

OPEN



Falt-Zustand


01

CLOSE



01

02




Hinterer Gurt

Sitzgurt

Ziehen Sie die beiden Gurte gemäss der oberen Abbildung nach außen.

02



Stellen Sie die vorderen Stuhlfüße auf dem Boden, drücken Sie mit einer Hand die Sicherheitsverriegelung zum Entriegeln und klappen Sie mit der anderen Hand den Stuhl nach unten.

03

03



Offen-Zustand

Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsverriegelung vor der Verwendung vollständig verriegelt ist.



US



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it