


INald007V02_FR

A91-133







READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL



ATTENTION

Lisez attentivement les consignes de sécurité et d'utilisation contenues dans le présent document. Suivez les directives pour un montage correct du produit.

Précaution : Ne pas introduire d'objets dans les ouvertures du produit. Restez à l'écart des pièces en mouvement.

Sécurité : il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs sont correctement informés des précautions de sécurité, de l'utilisation, de la maintenance et de l'entretien du produit.



Inapproprié pour les enfants et les animaux.



SOMMAIRE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
PIÈCES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	į
ASSEMBLER VOTRE APPAREIL DE MUSCUILATION DOMESTIQUE	(

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement, afin d'éviter tout risque de chauffage, d'incendie ou de blessure. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs de l'équipement sont correctement informés des précautions de sécurité.

Observations générales

- Placez l'appareil sur une surface plane, à une distance d'au moins 30 cm de tout mur, en le maintenant libre de tout obstacle.
- Ne permettez jamais l'utilisation de l'équipement à plus d'une personne à la fois.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu des instructions appropriées sur l'utilisation du produit et qu'elles soient sous la garde d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec le produit, qu'il soit utilisé ou non.
- Consultez votre médecin avant de commencer et de poursuivre tout programme d'exercices. Une attention particulière doit être accordée aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux personnes souffrant de problèmes cardiaques et aux personnes handicapées.
- Tenir à l'écart de l'équipement, les enfants et les animaux domestiques, en particulier pendant l'utilisation et ne pas introduire ou déposer d'objets dans les ouvertures de l'équipement.
- Utilisez des vêtements de sport appropriés. Ne portez pas de vêtements amples qui pourraient s'accrocher à l'équipement. Portez toujours des chaussures pour vous entraîner. Ne pas marcher pieds nus ou en sandales.


Maintenance et Nettoyage

- Assurez-vous périodiquement que l'équipement est en bon état en vérifiant les connexions et les fixations.
- Le nettoyage de l'équipement doit se faire uniquement avec un chiffon humidifié à l'eau. Ne jamais utiliser d'abrasifs, d'alcool ou de solvants pour le nettoyage.
- Ne laissez pas l'équipement exposé aux agents naturels tels que le soleil, la pluie, la rosée, la poussière, le brouillard salin, etc. Ne le placez pas dans un environnement poussiéreux ou humide, dans des locaux humides, des saunas ou dans des endroits non ventilés.
- Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine car la conservation ou l'entretien incorrect peuvent causer des dommages au produit, ainsi que la perte de la garantie.


Remarques


- A. Le client est responsable de tous les coûts résultant d'appels de réponse non fondés.
- B. Aucun revendeur ou assistant technique autorisé n'est habilité à modifier les présentes conditions ou à prendre des engagements au nom du fabricant/fournisseur.
- C. Le fabricant/fournisseur n'est pas responsable des accidents et de leurs conséquences, résultant d'un manquement aux caractéristiques d'origine ou d'un montage hors norme de ses produits en usine.


PIÈCES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Product		Packaged			
Maximum width Maximum length Maximum height	1220 mm 1100 mm 2050 mm	Width (carton box) Height (carton box) Lenght (carton box)	Box 1 430 mm 170 mm 1920 mm	Box 2 235 mm 195 mm 385 mm	Box 3 (4x) 275 mm 195 mm 385 mm








ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL DE MUSCULATION DOMESTIQUE





REMARQUE : Placez l'emballage avec l'équipement sur une surface plane. Il est recommandé de placer une housse de protection sur le sol. Faites preuve de prudence lorsque vous chargez et transportez l'équipement. Déballer et assembler l'appareil à l'endroit où il sera utilisé. Si nécessaire, demandez l'aide d'une autre personne.


ÉTAPE 1Montage du cadre de base et de la pile de poids



ÉTAPE 2 Montage du cadre principal 52 53 33/ `₩-33







ÉTAPE 6 Assemblage du coussin de siège et du dossier 55 56 55 54

ÉTAPE 7 Instructions de montage 53 -

