

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


Ladegerät:

- Das Ladegerät kann sowohl im Außen- als auch im Innenbereich verwendet werden.
- Das Ladegerät hat eine Netzspannung von 100-240 Volt und 50/60 Hz.
- Wenn Sie das Ladegerät verlieren oder beschädigen, müssen Sie dasselbe Ladegerät kaufen, um das Produkt aufzuladen. Wenn Sie das Produkt mit einem falschen Ladegerät aufladen, ist der Hersteller nicht dafür verantwortlich.

WARNUNG:


- Dieses Ladegerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie wurden in die Verwendung des Ladegeräts eingewiesen und werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt.
- Bitte lassen Sie Ihre Kinder nicht mit dem Ladegerät spielen.

NUTZUNG



LED-Lampensockel Typ 1 und Typ 2, wie oben abgebildet

- Pressen Sie den Ein-/Ausschalter um die LED Lampe ein- oder auszuschalten.
- Sie können die LED Lampe ihre Farbe automatisch ändern lassen, in dem Sie den Ein-/Ausschalter für 2 bis 3 Sekunden gedrückt halten.
- Sie können die Lampe mit dem passenden Ladegerät aufladen.



LED Lampensockel Typ 3 wie oben abgebildet

- Pressen Sie den Ein-/Ausschalter um die LED Lampe ein- oder auszuschalten.
- Sie können die LED Lampe ihre Farbe automatisch ändern lassen, in dem Sie den Modusschalter für 2 bis 3 Sekunden gedrückt halten.
- Sie können die Lampe mit dem passenden Ladegerät aufladen.

FERNBEDIENUNG

Sie können die Lampe auch mit der Fernbedienung bedienen.

ON: Schaltet das Licht ein.

OFF: Schaltet das Licht aus

FLASH: Blinkende Farbwechsel


SMOOTH: Weiche Farbwechsel

STROBE: Blitzlicht Farbwechsel

FADE: Verblassende Farbwechsel

Hell±: Ändert die Helligkeit

Farbknöpfe: Auswahl einer einzelnen Farbe (16 Farben verfügbar)



SPECIFIKATIONEN

Ladegeräteingang: 100-240V / AC, 50/60Hz

Ladegeräteausgang: 5V / DC , 1000mA

REINIGUNG

Reinigen Sie die Lampe mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen der Ware keine chemischen Lösungsmittel oder starken Reinigungsmittel.

Tauchen Sie das Ladegerät nicht unter Wasser.



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de