


Design Infrarot-Wärme-Streifen

842-039



Eigenschaften

- Metall Heizstrahler nicht Element glühend
- verstellbare Wand- und Deckenhalterung
- schwarz eloxiertem Aluminium
- 1,5 m lang Netzkabel
- konzipiert für den Einsatz im Freien
- ideal für Verwendung unter Verandas, Garagen oder unter freiem Himmel Bereich

Wichtig: bewahren Sie diese Anleitung für künftige Verwendung

Rückgabe befindet sich nicht wieder im Kaufort. Halten Sie Ihren Kaufbeleg, dieser wird benötigt, alle Forderungen aus der 12 Monate Garantie zu gewährleisten.

Installation, operation and maintenance instructions

Sicherheit

Bevor Sie diese Wandheizung im Betriebsnahe zu nehmen versuchen, sollten die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb ergriffen werden um die Gefahr von Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu reduzieren. Es ist wichtig, die Bedienungsanleitung zu lesen und seine "Anwendungen, Grenzen und mögliche Gefahren mit dieser Wandheizung im Zusammenhang zu verstehen. Diese Wandheizung soll nicht von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie durch eine verantwortliche Person beaufsichtigt oder über die Verwendung des Gerätes gegeben wurden für ihre Sicherheit. Diese Wandheizung ist nicht für den Einsatz innerhalb von 1 m oder über einer Wasserquelle ausgebildet. Es ist wichtig, dass Sie diese Anweisungen sehr sorgfältig lesen und verstehen. Die Wandheizung ist für die Sicherheit von sich selbst und andere entwickelt, um eine lange und störungsfreie Lebensdauer von Ihrer Wandheizung gewährleistet. Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden, unter Verwendung von Originalersatzteilen. Geschieht dies nicht, so kann es zu erheblicher Gefahr für die Bediener führen.

Sicherer Betrieb

Passen Sie sich auf Kinder und Tier

Kinder sollten nicht zugelassen werden, die Wandheizung zu berühren oder berühren Verlängerungskabel zu berühren, falls sie verwendet wird. Alle Wandheizungen sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, vorzugsweise in einem sicheren Schrank oder Raum gelagert oder gesperrt wird, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Missbrauchen Sie das Netzkabel nicht

Ziehen Sie niemals das Netzkabel aus der Hauptversorgungs Steckdose aus. Tragen Sie niemals Ihre Wandheizung durch ihre "Netzkabel. Halten Sie das Netzkabel von Heizung, Öl, Lösungsmittel und scharfen Kanten fern. Überprüfen Sie das Netzkabel auf Beschädigungen regelmäßig und ob das Netzkabel beschädigt wird, haben sie durch autorisiertes Service Team ersetzt.

Verlängerungskabel und Reels

Diese Wandheizung ist kein Verlängerungskabel ablaufen entworfen. Wenn Sie einen zusätzlichen Power-Point benötigen, wenden Sie sich bitte an Elektrofachmann.

Der Einsatz von Verlängerungskabel kann Stromspannungsverlust verursachen, die zu Schäden am Motor führen wird dies nicht durch die Garantie abgedeckt werden.

Installation

Stellen Sie sich immer sicher, dass Sie das richtige Befestigungsmaterial wählen, das zu jeweiligem Wandmaterial passen Sie Befestigung an, im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihrem Händler oder örtlichen Baumarkt zu diskutieren. Diese Wandheizung ist nicht für den Einsatz innerhalb von 1 m oder über eine Wasserquelle geeignet. Alle Anlagen müssen den Anforderungen der Norm EN 60355 erfüllen.

Sorgen Sie dafür, dass die Wandheizung ist nicht direkt über oder vor einem Schalter positioniert ist.

Diese Wandheizung ist nicht mit 3rd-Party-Timer oder programmierbarem System verwendet zu werden.



Für Ihre Sicherheit

WARNUNG: Brandgefahr besteht, wenn diese Heizung durch abgedeckt ist oder in der Nähe positioniert, um von Vorhängen oder anderen kombustible Materialien.

HINWEIS: Wenn Sie dieses System der Wandheizung verwendet, muss mit einem automatischen 30 mA Schutzschalter und / oder Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) angeschlossen werden. Bei Unsicherheit haben eine Elektrofachkraft die elektrische Anlage Sie vor Installation und / oder Verwendung überprüfen lassen.

Alle elektrischen Anschlüsse sind in einem trockenen Bereich gemacht.

Außenstromanschluss muss von einem qualifizierten Elektriker wasserdicht installiert werden.

Wir sind nicht verantwortlich für falsch Zubehör oder Beschädigungen bei ausgewählten Befestigung, die durch falsche Montage der falsch montierten Wandheizung verursacht werden kann.

Spezifische Sicherheitshinweise



WARNUNG

Verwenden Sie die Wandheizung bitte nicht in Bereichen, in denen das Risiko einer Explosion oder einem Brand von brennbaren Gasen. Stellen Sie sicher, dass die Heizung Umgebung frei von brennbaren Materialien gehalten wird. Verwenden Sie die Wandheizung nicht in Bereichen ohne eine ausreichende Lüftung. Die Wandheizung ist nicht für den Einsatz innerhalb von 1 m oder über einer Wasserquelle geeignet. Bitte stellen Sie die Wandheizung nicht innerhalb von einem Meter (1 m) von jedem Power-Point-Schalter oder Schalter.

Brandrisiko besteht, wenn diese Heizung abgedeckt ist oder Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien positioniert ist.

- Diese Wandheizung ist nur für den Haus / den Hausgebrauch bestimmt.
- Achten Sie immer darauf, dass diese Wandheizung gemäß den Anforderungen festgestellt, in der Norm EN 60335 installiert ist.
- Achten Sie immer darauf, dass diese Wandheizung mindestens einem Meter (1m) aus brennbaren Materialien ist.
- Legen Sie diese Wandheizung nicht direkt unter, über oder vor Stromversorgungsbuchse oder Switch.
- Verwenden Sie nicht diese Wandheizung in Bad oder Bad ohne geeignete Lüftung.
- Verwenden Sie kein 3rd-Party-Timer oder programmierbares System mit dieser Wandheizung.
- Reinigen Sie die Wandheizung nicht, wenn die Wandheizung an oder in die Hauptstromversorgung angeschlossen ist.
- Berühren Sie keinen Teil der Wandheizung, wenn sie auf ist, weil heiße Oberflächen verbrennen können.
- Verwenden Sie die Wandheizung nicht als Trockner.
- Versuchen Sie nicht, die Wandheizung, Netzkabel, Netzstecker oder das mitgelieferte Zubehör in irgendeiner Weise zu verändern.
- Setzen Sie die Wandheizung nicht in feuchten Nässe Regen, Wasser aus.
- Decken Sie die Wandheizung ab.
- Tragen Sie die Wandheizung nicht durch ihre Netzkabel.
- Verwenden Sie nie mit dem Netzkabel gewickelt, gebündelt oder gebunden. Immer verlängern vollständig vor dem Gebrauch.
- Verwenden Sie niemals die Wandheizung, wenn ein Teil davon beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, diese Wandheizung bei Installation, Reinigung oder Aus- / Einbau vom Netz getrennt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Wandheizung nicht in Bereichen eingesetzt ist, in denen brennbare Gase vorhanden sind, z.B. Farbe, Benzin usw.
- Schalten Sie die Wandheizung am Gerät und den Power-Point-Schalter immer aus, wenn sie nicht in Gebrauch für längere Zeit ist.
- Lassen Sie immer die Wandheizung kühlen, etwa eine Stunde nach der Wandheizung ausgeschaltet wurde, bevor die Wandheizung gereinigt wird.

- Achten Sie immer darauf, dass die Wandheizung sauber und frei von Staub ist.
- Verwenden Sie nur diese Wandheizung wenn sie sicher an der Wand befestigt ist.
- Verwenden Sie niemals Wandheizung mit gebrochenem / gebrochen Glas- ersetzen Glas vor dem Gebrauch.
- Schauen Sie nicht direkt an der Heizung, wenn sie eingeschaltet ist.

Elektrische Daten


WICHTIG

Dieses Produkt ist mit einem abgedichteten elektrischen Anschlussstecker ausgestattet, die mit der Wandheizung, die Hauptversorgung für Europa erfüllt und die Anforderungen mit der internationalen Standards kompatibel sind. Diese Wandheizung muss an eine Versorgungsspannung angeschlossen werden, die mit der auf dem Typenschild angegeben gleich ist. Wenn der Hauptanschlussstecker oder das Netzkabel beschädigt wird, muss er mit einer kompletten Baugruppe ersetzt werden, die mit dem Original identisch ist, und dies muss durch autorisiertes Service-Center ersetzt werden. Beachten Sie immer die deutschen Anforderungen für den Anschluss an die Hauptversorgung. Im Zweifelsfall wenden immer an einen qualifizierten Elektriker.

Montage

Erhitzer Kopf


Bringen Sie die Heizung hintere Halterung mit Unterlegscheibe und Muttern.



Deckenhalterungsbaugruppe

1. Der Boden der Heizung sollte 1,8 m über dem Boden, siehe Seite 6.
2. Stellen Sie die Wandheizung nicht direkt oberhalb der Position oder unter einer Stromversorgung oder Schalter. Positionieren Sie die Wandheizung nicht vor einem Leistungspunkt.


3. Markieren und bohren 3 Befestigungsbohrungen für Wandhalterungen "C"
4. Unter Verwendung von 3 geeigneten Schrauben (nicht mitgeliefert) befestigen Sie die Wandhalterung an der Wand. Hinweis: Wenn Sie unsicher sind, welche Schrauben zu verwenden bitte wenden Sie an Ihrem örtlichen Baumarkt.
5. Verbinden die Wandhalterung mit den Schrauben und Muttern an die Heizung Halterung und ziehen voll fest.
6. Die Heizung ist nun montiert und einsatzbereit. Überprüfen Sie den Sicherheitsabstand zwischen dem Körper und brennbaren Oberfläche, wenn die Wandheizung an Wand oder in einer Ecke montiert (siehe Seite 7-8) ist. Der Ofen ist nicht in der Decke für die vertikale Lichtrichtung montieren (siehe Seite 7-8).



Zum Kippen Kopf


Hinweis: immer darauf achten, dass die Wandheizung ausgeschaltet ist, von der Hauptstromversorgung getrennt ist und kalt zu berühren. Wenn Heizung vor kurzem verwendet wurde, lassen Sie bitte die Wandheizung eine Stunde vor dem kühlen Kopf zu kippen.

1. Lösen Sie und entfernen die Kopfneigung Schraube nicht.
2. Kopf kann über 30 Grad mit Ziegeln gedeckt werden.
3. Ziehen Sie die Kopfneigung Schraube, wenn der gewünschte Winkel erreicht ist.




Heizung Positionierung

1. Positionieren Heizung mindestens 200 mm von Traufe Futter oder Decke.
2. Position Heizung mindestens 1,8 m über dem Boden.
3. Nie positionieren vor einer Stromversorgung.
4. Wenn Heizgerät in Vorderseite von einer anderen vertikale Oberfläche, beispielsweise mit Blick auf - Wand muss der Abstand mindestens 1 Meter sein.
5. Nie montieren Heizung innerhalb von 1 Meter von einer Wasserquelle, z.B. - Hahn.



Zu Bedienen

1. Stecken in 240V AC Steckdose.
2. Zum Anschalten - schalten Sie die Steckdose an.
3. Schalten Sie auf - schalten Sie die Steckdose auf.
4. Ziehen Sie Leitung von Steckdose ab, wenn sie nicht in Gebrauch ist.



Reinigung

Achten Sie immer darauf, dass die Wandheizung gelassen für eine Stunde vor der Reinigung zum Abkühlen gelassen wurde.

1. Schalten Sie ihn aus und trennen Sie vom Netz, abkühlen lassen.
2. Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten sauberen weichen fusselreifen Tuch.

Lassen Sie niemals Wasser oder eine Mittelechtung Waschlösung auf die Wandheizung betreten oder tropfen.

Verwenden Sie niemals Lösungsmittel, zum Beispiel: Benzin, Toluol, Brennspritus usw. die Wandheizung zu reinigen, da diese die Oberfläche beschädigen und einen Brand verursachen kann, wenn das Gerät als nächstes verwendet wird.

