

Veuillez vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage avant de le mettre au rebut, car certaines parties peuvent être enfermées dans le matériel d'emballage.

Liste des Pièces

Liste des Pièces	Description	Qté.	Dessins
A	Vasque à feu avec pieds pliables	1	
B	Couvercle en maille	1	
C	Grille de bois	1	
D	Bague de couvercle	1	
E	Tisonnier	1	

Avertissements spéciaux

- Renseignez-vous sur les réglementations locales avant d'utiliser le foyer.
- Ce foyer est destiné à être utilisé à l'extérieur uniquement ! NE PAS l'utiliser sur des terrasses en bois.
- Ce foyer est destiné à brûler des bûches de bois uniquement ! NE PAS brûler de charbon, de feuilles ou d'autres matériaux combustibles dans le foyer.
- INTERDIT aux enfants. Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés du foyer.
- Le foyer est chaud, à utiliser avec précaution. NE JAMAIS toucher le foyer chaud à mains nues.
- Ne laissez JAMAIS le foyer brûlant sans surveillance et éteignez toujours le feu complètement avant de quitter le foyer.
- Maintenez le foyer à au moins 6 mètres de toute surface ou habitation inflammable.
- NE PAS utiliser à proximité d'objets ou de matériaux inflammables ou combustibles.
- Seule la GRILLE DE CUISSON CHROMÉE est destinée à la cuisson. La GRILLE DE BOIS n'est PAS destinée à la cuisson et NE DOIT PAS être utilisée à cette fin.
- Utilisez toujours des gants et des lunettes de protection lorsque vous chargez le foyer ou que vous éteignez le feu.
- Prévoyez un extincteur à proximité de la fosse d'incendie en cas d'urgence.

Instructions d'utilisation

- Placez les bûches de bois sur la grille et allumez-les avec une allumette. Ne pas trop remplir les bûches.

- Veuillez utiliser le tisonnier (fourni) lors de la manipulation.
- Nous ne recommandons pas de verser de l'eau sur le feu, sauf si cela s'avère nécessaire. Le feu doit pouvoir s'éteindre tout seul.

Entretien et maintenance

La structure du cadre de cette unité est faite d'acier extrudé revêtu de poudre et devrait résister à la rouille dans des conditions normales d'utilisation. En cas de rouille, il est conseillé d'utiliser une brosse en acier sur la zone affectée, puis de pulvériser une peinture antirouille à haute température. Pour une protection antirouille supplémentaire de la cuvette, de la grille et du couvercle à mailles, nous recommandons d'appliquer une couche d'apprêt à haute température avant l'utilisation.

Instruction de montage :

<p>Étape 1) Dépliez les jambes et posez le support du foyer sur le sol.</p>	
<p>Étape 2) Mettez la grille de bois (C) dans le bol à feu. Montez l'anneau de couvercle (D) sur le couvercle en maille (B), puis placez le couvercle en maille assemblé sur le foyer.</p>	

ATTENTION !

- La consommation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre peut nuire à la capacité d'assembler correctement ou de faire fonctionner en toute sécurité ce foyer.
- Lorsque vous utilisez ce foyer, prenez les mêmes précautions que pour tout autre feu ouvert.
- N'utilisez pas ce foyer pour le chauffage intérieur. Les vapeurs toxiques de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler et provoquer l'asphyxie ou la mort.