




## Hängende Partyheizung Zeltheizung

Montage- und Betriebsanleitung

842-035



1

Lieber Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Heizstrahlers. Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Instruktionen aufmerksam durch. Diese Anleitung sollte sorgfältig aufbewahrt werden und im Falle eines Wiederverkaufs an den nachfolgenden Eigentümer übergeben. Reparaturen sollten nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden. Kontaktieren Sie bitte immer zuerst den Händler.

Versuchen Sie nicht, diesen Heizstrahler umzubauen oder anderweitig zu modifizieren.

Mit besten Grüßen

Ihre MH Handel GmbH

### SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie den Heizstrahler in Betrieb nehmen.

Der Nutzer akzeptiert alle Risiken bezüglich der Installation und Verwendung des Heizstrahlers.

Wenn die Warnungen und Hinweise sind in diesem Handbuch, Materialschäden gefolgt, zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Wenn Sie diese Anleitung nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- Verwenden Sie für die vorgesehenen Haushalt nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere Verwendung nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Verletzungen von Personen. Die Verwendung von Zubehör, das nicht von nicht autorisierten Händlern empfohlen oder verkauft werden, können Gefahren entstehen.
- Verwenden Sie nicht die Heizung in Reichweite einer Dusche, Badewanne oder Schwimmbad.
- Diese Heizung ist nicht für den Einsatz in Bädern, Waschräume und ähnliche Innenräumen. NIE Heizung lokalisieren, wo es in eine Badewanne oder eine andere Wasserbehälter fallen kann. Zum Schutz vor elektrischen Gefahren, tauchen Sie nicht im Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- NICHT das Bedienfeld mit nassen Händen berühren.
- Dieses Gerät kann von Kindern verwendet werden, von 8 Jahren und oben und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie werden beaufsichtigt oder wurden gegeben haben über die Verwendung des Geräts in einer sicheren Art und Weise und zu verstehen, die Gefahren beteiligt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung sind nicht von Kindern gemacht werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und überwacht.

2

- Personen, die unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten muss die Heizung nicht verwenden.
  - Extreme Vorsicht ist geboten, wenn die Heizung durch oder in der Nähe von Kindern oder Behinderten benutzt wird.
  - Halten Sie das Gerät und seine Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern weniger als 8 Jahre -.
  - Dieses Gerät darf nicht von Personen verwendet werden sollen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder gegeben worden sind, in der Benutzung des Geräts durch eine Person, die für ihre Sicherheit.
  - Kinder müssen beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
  - Niemals die Heizung Betriebs- und unbeaufsichtigt lassen.
  - Einige Teile dieses Produktes kann sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit muss angegeben werden, in denen Kinder und anfällige Personen vorhanden sind.
  - Stecken oder dass keine Fremdkörper jede Belüftung oder Abluftöffnung zu betreten, da dies einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen oder die Heizung beschädigen.
  - Diese Heizung ist nicht mit einem Gerät equipped die Raumtemperatur zu steuern. Verpassen Sie nicht diese Heizung in kleinen Räumen benutzen, wenn sie von Personen besetzt sind nicht in der Lage, die eigenen Zimmer zu verlassen, es sei denn, ständige Überwachung vorgesehen ist.
  - Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht mit einem Programmierer verwenden, Timer, einer separaten Fernbedienung System oder einem anderen Gerät, das die Heizung schaltet sich automatisch ein.
  - Passen Sie gut auf die Heizung. Lassen Sie sich nicht die Heizung ein, die Vibrationen oder Erschütterungen sein.
  - Diese Geräte müssen mit der richtigen Spannung und Frequenz (AC220-240V, 50Hz) und mit einem einzelnen geliefert werden, ordnungsgemäß geredet Zweigschaltung, geschützt durch einen Schutzschalter, der entsprechend Verdrahtungsregeln. Stromkabel des Geräts muss mit der Kette befestigt werden, kann die Installation nur von einem qualified Person, um die Gefahr zu vermeiden, durchgeführt werden.
  - Wickeln Sie niemals das Netzkabel um die Heizung.
  - Verwenden Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen laufen.
  - Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden.
  - Noch nie bewegen oder die Heizung heben durch das Kabel ziehen.
- MONTAGE**
- Beim Auspacken überprüfen Sie die Heizung und seine Komponenten auf Transportschäden und Vollständigkeit.
  - Vor der Montage und der Verwendung des Geräts entfernen Schutzverpackung. Deaktivieren Sie das Verpackungsmaterial sofort weg. Sie können für Kinder und Tiere gefährlich sein.
  - Durch die Montage der Heizung, die Schutzabstände prüfen, wie in der Abbildung dargestellt.
  - Die zur Verfügung stehende Spannung darf die Spannung in den Spezifikationen der Terrassenheizung angeben Werte nicht überschreiten.
- Seien Sie vorsichtig bei der Montage - Berühren Sie nicht unter Spannung stehenden Leitungen.

3

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, bevor Sie die Heizung komplett montiert und installiert wird.
- Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da das Verlängerungskabel überhitzen und einen Brand verursachen -.
- Das Netzkabel darf nie mit der Heizung oder heißen Teilen in Berührung kommen.
- Die Heizung darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.
- Aus Sicherheitsgründen müssen Sie in der Lage sein, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Die Heizung sollte auf einer festen, ebenen Fläche aufgestellt werden.

### Bestandteile:

- 1 Heizstrahler
- 1 Kette
- 1 Blechhakenschraube

### VERSAMMLUNG

Befestigung an einer Decke  
Das Heizgerät sollte auf eine Betondecke montiert werden. Die mitgelieferten Befestigungsteile sind nicht für andere Oberflächen.

1. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 8 mm in der Decke.
2. Drücken Sie die Blechhakenschraube in das Bohrloch.
3. Ziehen Sie die fest Haken.
4. Hängen Sie die Heizung mit der Kette an der Schraube. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Decke und der Heizung mindestens 30 cm ist. Die Höhe zwischen dem Boden und der Heizung muss mindestens 1,80 m betragen.
5. Verlegen Sie das Stromkabel entlang der Kette in die Steckdose. Das Netzkabel muss mit einem Zugband an der Kette befestigt werden, aber stellen Sie sicher, dass es nicht in Kontakt mit den ersten drei Glieder der Kette macht. Das Netzkabel darf unter keinen Umständen die Heizung berühren. Die Heizung sollte nicht von der Stromleitung aufgehängt werden.

### Befestigung an einem Gazebo

Sicherstellen, dass der Rahmen des Zeltes, in dem das Heizgerät aufgehängt ist, ist ausreichend stark, um das Gewicht des Erhitzers zu unterstützen.

1. Hängen Sie die Kette an die Heizung.
2. Wind die Kette mehrmals um den Rahmen und das andere Ende, genau wie die firstm auch an die Heizung. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Punkt der Aufhängung und der Heizvorrichtung mindestens 30 cm. Die Höhe zwischen dem Boden und der Heizung muss mindestens 1,80 m betragen.
3. Stellen Sie sicher, dass die Heizung sicher hängt.

### BEDIENUNGSANLEITUNG

4

- Führen Sie eine Sichtprüfung der Terrassenheizung, Netzkabel und Zubehör vor jedem Einsatz! Wenn Sie einen Schaden feststellen, nicht die Heizung verwenden, sondern kontaktieren Sie Ihren Händler.
- ACHTUNG: Gefahr eines elektrischen Schlages. Sie öffnen oder versuchen, die Heizung nicht selbst zu reparieren.
- Niemals die Heizung als Trockner benutzen oder eine Sauna zu heizen.
- Verwenden Sie niemals die Heizung zum Heizen von Räumen, in denen Tiere bleiben.
- Halten Sie brennbare Materialien, wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 90 cm entfernt von der Vorderseite des Ofens und halten sie weg von den Seiten, oben und hinten - Stellen Sie keine Handtücher oder andere Gegenstände auf der Heizung.
- Eine Heizung ist heiß und Lichtbogen oder Funken Innenteile. Verwenden Sie nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe, explosive und / oder brennbare Flüssigkeiten verwendet und gespeichert. Halten Sie das Gerät von heißen Oberflächen und offene Flammen.

### EINSCHALTEN DES Heizstrahler / EIN UND AUS

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2. die Heizung So schalten Sie die Schnur ziehen.
3. Zum Ausschalten wieder die Heizung am Kabel ziehen.

- Nach der Heizung verwenden, ist es immer mit der Taste ausgeschaltet, das Kabel oder die Fernbedienung und der Netzstecker muss muss aus der Steckdose gezogen werden.
- Lassen Sie die Heizung vollständig abkühlen, bevor und Lagerung zu bewegen.
- Benutzen Sie niemals die Heizung, wenn es schlechte Wetterbedingungen wie regen, Schnee, Hagel oder Gewitter.
- Achten Sie darauf, dass kein brennbares Material durch Wind oder andere Umwelteinflüsse bedeckt oder blockiert das Gerät, wie Gardinen, Plastikfolie, Markisen, usw.

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Nennspannung              | 220-240V AC / 50 Hz          |
| Leistungsaufnahme         | 1500W                        |
| Anschlusskabel Länge      | 1,6 m                        |
| Einheitsgröße             | ((HxBxT) 315 x 410 x 410 mm) |
| Einheitliches Gewicht     | 2,4 kg                       |
| Lampentyp                 | Halogen                      |
| Die Lebensdauer der Lampe | 3000 Stunden                 |
| Lampenanzahl              | 1                            |
| IP                        | IP34                         |
| Strahlungsbereich         | 14m <sup>2</sup>             |

### Reinigung und Instandhaltung

5

- In einer Umgebung mit salziger Luft wie am Meer tritt Korrosion früher als üblich.
- Überprüfen Sie die Heizung regelmäßig auf korrodierenden Teile und haben die Teile sofort repariert.
- Schalten Sie immer, dass er Schutzschalter und lassen Sie das Gerät vollständig vor der Wartung abkühlen lassen.
- Um die Heizung sauber, die äußere Schale halten kann mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Sie können ein mildes Reinigungsmittel, wenn nötig. Nach der Reinigung trocknen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab.

### GARANTIE

Wenn die Heizung nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte die folgenden vor der Reparatur von Service suchen wir:

Überprüfen Sie, ob Strom an die Hauptsicherung arbeitet. Stellen Sie sicher, Netzschalter eingeschaltet sind. Wenn nicht, eine Einstellung wählen.

Die Gewährleistung erlischt sofort in den folgenden Fällen:

- Die Nichteinhaltung der Anforderungen in diesem Handbuch aufgeführt sind einzuhalten;
- Wenn der Benutzer bewirkt Änderungen an der Heizung einschließlich aller Bauteile, das Netzkabel oder das mitgelieferte Zubehör;
- Wenn schlechte Wartung, Nachlässigkeit orabnormal Gebrauch.

MH-Handel GmbH haftet nicht für Schäden oder aus der Benutzung dieser Einheit geführt Verletzung.

Alle Rechte vorbehalten.

Nichts aus dieser Veröffentlichung, in einer Datenbank gespeichert und / oder veröffentlicht in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch, mechanisch, als Fotokopie, Aufzeichnung oder auf andere Weise, without vor wirtten Erlaubnis von MH-Handel GmbH kopiert werden.



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de



6