




## Riscaldatore sospeso

### Istruzioni di montaggio e funzionamento

842-035



#### Collegamento a un soffitto

Il riscaldatore dovrebbe essere montato su un soffitto di cemento. Le parti di montaggio fornite non sono adatte per altre superfici.

1. Praticare un foro con un diametro di 8 mm nel soffitto.
2. Spingere la vite del gancio autoflettente nel foro praticato.
3. Stringere saldamente il gancio.
4. Appendere il riscaldatore con la catena alla vite. Assicurarsi che la distanza tra il soffitto e il riscaldatore sia di almeno 30 cm. L'altezza tra il pavimento e il riscaldatore deve essere di almeno 1,80 m.
5. Instradare il cavo di alimentazione lungo la catena fino alla presa. Il cavo di alimentazione deve essere collegato alla catena con una cinghia di trazione, ma assicurarsi che non entri in contatto con i primi tre collegamenti della catena. Il cavo di alimentazione non deve mai toccare il riscaldatore. Il riscaldatore non deve essere appeso alla rete elettrica.

#### Collegamento ad un gazebo

Assicurarsi che il telaio della tenda in cui è sospeso il riscaldatore sia sufficientemente robusto per sostenere il peso del riscaldatore.

1. Agganciare la catena al riscaldatore.
2. Avvolgere la catena più volte attorno al telaio e fissare l'altra estremità, proprio come la prima, anche al riscaldatore. Assicurarsi che la distanza tra il punto di sospensione e il riscaldatore sia di almeno 30 cm. L'altezza tra il pavimento e il riscaldatore deve essere di almeno 1,80 m.
3. Assicurarsi che il riscaldatore si blocchi saldamente.

#### ISTRUZIONI PER L'USO

- Effettuare un controllo visivo del riscaldatore da giardino, del cavo di alimentazione e degli accessori prima di ogni utilizzo! Se si nota un danno, non utilizzare il riscaldatore ma contattare il rivenditore.
- **ATTENZIONE:** rischio di scosse elettriche. Non aprire o provare a riparare il riscaldatore da soli.
- Non usare mai il riscaldatore come essiccatore o per riscaldare una sauna.
- Non utilizzare mai il riscaldatore per il riscaldamento di locali in cui vivono animali.
- Tenere i materiali combustibili, come mobili, cuscini, coperte, carta, vestiti e tende almeno a 3 piedi dalla parte anteriore del riscaldatore e tenerli lontani dai lati, dalla parte superiore e dalla parte posteriore. Non mettere asciugamani o altri oggetti sul riscaldatore. Pericolo d'incendio!
- Un riscaldatore ha parti calde, arcuate o scintille all'interno. Non utilizzare in aree in cui vengono utilizzati o immagazzinati benzina, vernice, esplosivi e / o liquidi infiammabili. Tenere l'unità lontana da superfici riscaldate e fiamme aperte. Pericolo d'incendio!

Caro Cliente,

Ci congratuliamo per l'acquisto di questo riscaldatore da giardino. Possiamo insistere affinché legga questo manuale accuratamente PRIMA di assemblare e utilizzare questo prodotto?

Questo manuale deve essere conservato insieme al riscaldatore per ulteriori riferimenti per un utilizzo futuro, anche se il riscaldatore cambia proprietario.

La riparazione dovrebbe sempre essere eseguita da un tecnico qualificato. Contattare sempre il rivenditore prima.

Non tentare di disabilitare o modificare questo riscaldatore in alcun modo.

Cordiali saluti,  
AOSOM Italy srl

#### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI INSTALLARE E UTILIZZARE IL RISCALDATORE!

*L'utente accetta tutti i rischi di installazione e utilizzo del riscaldatore. Se in questo manuale non vengono seguite le avvertenze e le istruzioni, possono verificarsi danni materiali, lesioni gravi o addirittura la morte. Quando non si capisce questo manuale, si prega di contattare il proprio rivenditore.*

- Destinato unicamente ad un uso domestico come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso non raccomandato dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone. L'uso di accessori non raccomandati o venduti da rivenditori non autorizzati può causare pericoli.
- Non utilizzare il riscaldatore vicino ad una doccia, un bagno o una piscina.
- Questo riscaldatore non è previsto per l'uso in bagni, aree di lavanderia e simili ambienti interni. Non posizionare MAI il riscaldatore in posti dove potrebbe cadere ad esempio vicino ad una vasca da bagno o vicino ad un altro contenitore d'acqua. Per proteggersi dai rischi elettrici, NON immergere in acqua o altri liquidi.
- NON toccare il pannello di controllo con una mano bagnata.
- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che mancano d'esperienza e conoscenza se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione

#### ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLA RISCALDAMENTO DA GIARDINO

1. Inserire la spina nella presa.
  2. Per accendere il riscaldatore tirare il cavo.
  3. Per spegnere il riscaldatore, tirare nuovamente il cavo.
- Dopo aver utilizzato il riscaldatore, è necessario spegnerlo sempre con il pulsante, il cavo o il telecomando e la spina di alimentazione deve essere estratta dalla presa.
  - Lasciare che il riscaldatore si raffreddi completamente prima di spostarlo e conservarlo.
  - Non utilizzare mai il riscaldatore quando ci sono cattive condizioni atmosferiche come pioggia, neve, grandine o temporali.
  - Prestare attenzione affinché nessun materiale combustibile, a causa del vento o di altre influenze ambientali, copra o ostruisca l'apparecchio, come tende, tendoni, bandiere, fogli di plastica, ecc.

#### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale	220-240 V CA / 50 Hz
Consumo di energia	1500W
Lunghezza del cavo di alimentazione	1,6 m
Dimensioni unità	((H x L x P) 315 x 410 x 410 mm)
Peso unitario	2,4 kg
Tipo di lampada	Alogena
Durata della lampada	3000 ore
Numero di lampade	1
IP	IP34
Area di irraggiamento*	14 m <sup>2</sup>

\* Questi valori sono indicativi

#### PULIZIA E MANUTENZIONE

- In un ambiente con aria salubre come al mare, la corrosione si verifica prima del normale. Controllare regolarmente le parti corrosive del riscaldatore e far riparare immediatamente le parti.
- Spegnerne sempre l'interruttore automatico e lasciare che l'unità si raffreddi completamente prima della manutenzione.
- Per mantenere pulito il riscaldatore, è possibile pulire il rivestimento esterno con un panno morbido e umido. È possibile utilizzare un detergente delicato se necessario. Dopo la pulizia, asciugare l'unità con un panno morbido.
- Non usare alcol, benzina, polveri abrasive, smalto per mobili o spazzole ruvide per pulire il riscaldatore. Ciò potrebbe causare danni o il deterioramento della superficie del riscaldatore.

- dell'utente non devono essere eseguite da bambini se non hanno più di 8 anni e sono supervisionati.
- Le persone sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci non devono usare il riscaldatore.
- È necessaria estrema cautela quando il riscaldatore viene utilizzato da o vicino a bambini o disabili.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o che mancano d'esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non lasciare mai il riscaldatore in funzione e incustodito.
- Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere data a bambini e persone vulnerabili.
- Non inserire o lasciare corpi estranei entrino in qualsiasi apertura di ventilazione o di scarico in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi o danneggiare il riscaldatore.
- Questo riscaldatore non è dotato di un dispositivo per il controllo della temperatura ambiente. Non utilizzare questo riscaldatore in stanze di piccole dimensioni quando sono occupati da persone che non sono in grado di lasciare la stanza da soli, a meno che non venga fornita una supervisione costante.
- Non utilizzare il riscaldatore con un programmatore, un contaminati, un sistema di controllo remoto separato o qualsiasi altro dispositivo che accenda il riscaldatore automaticamente, poiché sussiste il rischio di incendio se il riscaldatore è coperto o posizionato in modo errato.
- Prenditi cura del riscaldatore. Non lasciare che l'installazione sia soggetta a vibrazioni o urti.
- Queste apparecchiature devono essere fornite con tensione e frequenza adeguate (AC220-240V, 50Hz) e collegate a un circuito derivato individuale, dotato di messa a terra, protetto da un interruttore automatico, in base alle regole di cablaggio. Il cavo di alimentazione di questo apparecchio deve essere fissato con la catena, l'installazione può essere eseguita solo da personale qualificato al fine di evitare rischi.
- Non utilizzare alcun riscaldatore con un cavo danneggiato o dopo il suo malfunzionamento, o se è stato abbassato o danneggiato in alcun modo. Restituire il riscaldatore ad un centro di assistenza autorizzato per l'ispezione, la regolazione elettrica o meccanica o la riparazione.
- Non scollegare mai il riscaldatore dal cavo di alimentazione dalla presa.
- Non avvolgere mai il cavo di alimentazione attorno al riscaldatore.
- Il cavo di alimentazione deve essere sempre completamente svolto quando si utilizza il riscaldatore.
- Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappeti o rivestimenti simili. Allontanare il cavo dall'area di traffico e dove non ci si può inciampare.

- Sebbene questo riscaldatore sia omologato per esterni (balconi e patii), non immergere il riscaldatore in acqua per la propria sicurezza. Attendere fino a quando l'unità è completamente asciutta prima dell'uso.

#### GARANZIA

Se il riscaldatore non funziona, si prega di controllare quanto segue prima di far riparare: controllare se l'elettricità del fusibile principale funziona. Accertarsi che l'interruttore di alimentazione sia acceso. In caso contrario, scegliere un'impostazione.

La garanzia scade immediatamente nei seguenti casi:

- Mancato rispetto dei requisiti elencati in questo manuale;
- Quando l'utente causa modifiche al riscaldatore inclusi tutti i componenti, il cavo di alimentazione o gli accessori inclusi;
- Quando viene eseguita una scarsa manutenzione, negligenza o uso anormale.

AOSOM Italy srl non è responsabile per danni o lesioni derivanti dall'uso di questa unità (a causa della negligenza dell'utente).

Tutti i diritti riservati.

Nulla può essere copiato da questa pubblicazione, memorizzato in un database e / o reso pubblico in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro, senza previa autorizzazione scritta di AOSOM Italy srl.



0039-024947 1447  
clienti@aosom.it



- Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un agente di assistenza o da una persona con qualifica simile per evitare rischi.
- Questo riscaldatore potrebbe riscaldarsi quando è in uso. Per evitare scottature, non lasciare che la pelle nuda tocchi le superfici calde. Se previsto, utilizzare le maniglie quando si sposta questo riscaldatore.
- Spegnerne sempre l'unità prima di spostarla o pulirla, o quando il riscaldatore non è in uso.
- Non spostare o sollevare mai il riscaldatore tirando il cavo di alimentazione.

#### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Durante il disimballaggio, controllare che il riscaldatore e i suoi componenti non siano danneggiati e che siano completi.
- Prima di assemblare e utilizzare il dispositivo, rimuovere l'imballaggio protettivo. Rimuovere immediatamente i materiali di imballaggio. Possono essere pericolosi per bambini e animali.
- Mentre si assembla il riscaldatore, considerare le distanze di sicurezza come mostrato in figura.
- La tensione disponibile non deve superare la tensione indicata nelle specifiche del riscaldatore da giardino.
- Fare attenzione durante il montaggio. Non toccare i cavi sotto tensione.
- Non inserire mai la spina nella presa prima che il riscaldatore sia completamente montato e installato.
- Evitare l'uso di una prolunga perché la prolunga potrebbe surriscaldarsi e causare un rischio di incendio.
- Il cavo di alimentazione non deve mai entrare in contatto con il riscaldatore o le parti calde del riscaldatore. Tenere il cavo di alimentazione a distanza di sicurezza.
- Il riscaldatore non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa di corrente.
- Per motivi di sicurezza, è necessario essere in grado di estrarre la spina dalla presa immediatamente in modo sicuro.
- Il riscaldatore deve essere posizionato su una superficie piana sufficientemente solida.
- Non installare mai il riscaldatore su materiali infiammabili come il legno. Pericolo d'incendio!
- È pericoloso installare l'apparecchio vicino a tende e altri materiali combustibili. Pericolo d'incendio!
- Collegare solo a prese correttamente messe a terra.
- La marcatura relativa al rivestimento deve essere visibile dopo l'installazione del riscaldatore.

#### PARTI FORNITE

- 1 riscaldatore da giardino
- 1 catena
- 1 vite del gancio autoflettente

#### MONTAGGIO